

VICKO®

Σετ Styling μαλλιών 3 σε 1

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Model No: QL-8211

Ref. No: 308-00002



RoHS
COMPLIANT





ΠΡΟΣΟΧΗ! - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη που προκλήθηκε από χρήση μη συμβατή με τις οδηγίες.
2. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχει κάποια φθορά στο καλώδιό της, έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε καταστροφή. Απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση.
3. Πάντοτε να χειρίζεστε το καλώδιο τροφοδοσίας με προσοχή. Μην τραβάτε το στέλεχος του καλωδίου για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Πάντα να το τραβάτε από το βύσμα. Μη διπλώνετε ή τσακίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας ποτέ.
4. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπάει σε υγρές ή καυτές επιφάνειες, να κρέμεται στην άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου σας.
5. Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δε συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στον χρήστη και καταστροφή της συσκευής.
6. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με οποιοδήποτε μετασχηματιστή ή μετατροπέα τάσης.
7. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή επάνω σε ηλεκτρικό φούρνο, σε φούρνο υγραερίου, σε φούρνο μικροκυμάτων ή πλυντήριο. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα ή άλλη πηγή θερμότητας.
8. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο ή σε χώρους που χρησιμοποιούνται προϊόντα με αεροζόλ (σπρέι) ή όπου χορηγείται οξυγόνο.
9. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο χώρο του μπάνιου, κοντά σε πισίνα ή όπου υπάρχουν συνθήκες υγρασίας και υψηλής θερμοκρασίας.
10. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, πάντα αφήνετε αρκετό χώρο γύρω από αυτή μεταξύ άλλων αντικειμένων, για να κυκλοφορεί ο αέρας ελεύθερα. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως έπιπλα, μαξιλάρια, υφάσματα, κουρτίνες, κτλ.
11. Μην τοποθετείτε τη συσκευή όταν είναι ζεστή (κατά τη χρήση ή και μετά τη χρήση) πάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια που είναι ευαίσθητη σε υψηλές θερμοκρασίες.
12. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε συνθετικά μαλλιά.
13. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
14. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ έχετε επαφή με νερό.
15. Μη βυθίζετε τη συσκευή μέσα στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
16. Μην πιάνετε τη συσκευή αν έχει πέσει σε νερό, αλλά βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.
17. Μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο στις σχισμές ή σε οποιοδήποτε άλλο άνοιγμα της συσκευής.
18. Μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες πλάκες όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Μην αφήνετε να έρθουν σε επαφή με τις θερμαινόμενες επιφάνειες το δέρμα ή τα μάτια.
19. Η συσκευή πρέπει πάντοτε να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος

- εφόσον δε χρησιμοποιείται. Να απενεργοποιείτε πάντοτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή πριν από τον καθαρισμό και την αποθήκευσή της.
20. Τοποθετήστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση 0, πριν αποσυνδέσετε την συσκευή από την πρίζα.
 21. Πάντοτε να θεωρείτε την συσκευή “ενεργή” όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ακόμη και αν ο διακόπτης λειτουργίας είναι στην θέση 0. Σημειώστε ότι τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής είναι υπό τάση (συνεχίζουν να αντλούν ηλεκτρικό ρεύμα), ακόμη και όταν ο διακόπτης είναι στην θέση 0.
 22. Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
 23. Επιβλέπετε πάντα τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
 24. Διατηρείστε τις πλάκες καθαρές χωρίς σκόνη, βρωμιά και υπολείμματα από προϊόντα styling (μους, λακ, ζελέ κλπ.). Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε συνδυασμό με προϊόντα styling (μους, λακ, ζελέ κλπ.).
 25. Ποτέ μην αποθηκεύετε τη συσκευή ενώ είναι ακόμη ζεστή.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Αφού βγάλετε την συσκευή από τη συσκευασία της καθαρίστε την με ελαφρώς υγρό πανί και όχι με οικιακά υγρά καθαρισμού.
2. Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από νερό, για να την καθαρίσετε.
3. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την παροχή ρεύματος ελέγξτε εάν η τάση και η συχνότητα λειτουργίας συμφωνούν με αυτά που αναγράφονται στον πίνακα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
4. Ξεδιπλώστε το καλώδιο τελείως και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποια φθορά προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
5. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε ότι η συσκευή μυρίζει στην πρώτη χρήση, μην ανησυχείτε είναι φυσιολογικό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



1. Λαβή
2. Διακόπτης κλειδώματος συσκευής
3. Σεσουάρ
4. Ισιωτική συσκευή μαλλιών
5. Ψαλίδι μαλλιών
6. Διακόπτης λειτουργίας/ταχύτητας
7. Διακόπτης ψυχρού αέρα
8. Λυχνία λειτουργίας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ως προς τη χρήση της συσκευής.

Σεσουάρ (3):

1. Τοποθετήστε το σεσουάρ (3) στην λαβή (1). Κλειδώστε την συσκευή γυρνώντας τον διακόπτη κλειδώματος (2) προς τα δεξιά.
2. Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος.
3. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη λειτουργίας / ταχύτητας (6) για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα του αέρα. Οι ταχύτητες είναι 2: Η κανονική (I) και η γρήγορη (II) ταχύτητα. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, η λυχνία λειτουργίας (8) είναι αναμμένη.
4. Πιέστε τον διακόπτη ψυχρού αέρα (7) όποτε το επιθυμείτε κατά την διάρκεια της χρήσης της συσκευής ανάλογα με το αποτέλεσμα που επιθυμείτε να δώσετε στα μαλλιά σας.
5. Μετά τη χρήση απενεργοποιήστε τη συσκευή τοποθετώντας τον διακόπτη λειτουργίας (6) στην θέση 0 και στη συνέχεια αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.
6. Αφήστε την να κρυώσει.
7. Για να αφαιρέσετε το σεσουάρ (3) από την λαβή (1) γυρίστε τον διακόπτη κλειδώματος (2) προς τα αριστερά.

Ισιωτική συσκευή μαλλιών (4):

1. Χρήση ΜΟΝΟ σε στεγνό μαλλί.
2. Τοποθετήστε την ισιωτική συσκευή (4) στην λαβή (1). Κλειδώστε την συσκευή γυρνώντας τον διακόπτη κλειδώματος (2) προς τα δεξιά.
3. Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος.
4. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη λειτουργίας / ταχύτητας (6) για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας είναι ίδια είτε είναι στη σκάλα I είτε στη II. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, η λυχνία λειτουργίας (8) είναι αναμμένη.
5. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας είναι στους 220°C.
6. Η συσκευή θα φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία 220°C σε περίπου 5' όπου μπορεί να ξεκινήσει η χρήση της.
7. Χτενίστε ή βουρτσίστε τα μαλλιά σας, έτσι ώστε να απεμπλακούν οι τρίχες.
8. Χρησιμοποιώντας μια χτένα χωρίστε τα μαλλιά σε μικρά τμήματα περίπου 5 εκατοστών. Μη βάζετε πάρα πολλά μαλλιά σε κάθε τμήμα.
9. Τοποθετήστε ένα τμήμα μαλλιών μεταξύ των πλακών.
10. Σύρετε τη συσκευή κατά μήκος των μαλλιών για 5 δευτερόλεπτα, από τη ρίζα μέχρι τις άκρες, χωρίς να σταματήσετε για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση.
11. Επαναλάβετε τη διαδικασία μετά από 20 δευτερόλεπτα μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.
12. Αφήστε τα μαλλιά σας να κρυώσουν. Μη χτενίσετε ή βουρτσίσετε τα μαλλιά

πριν να κρυώσουν, καθώς αυτό θα καταστρέψει το φορμάρισμα που μόλις δημιουργήσατε.

13. Μετά τη χρήση τοποθετήστε το διακόπτη λειτουργίας / ταχύτητας (6) στην θέση 0 για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
14. Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει.
15. Για να αφαιρέσετε την ισιωτική συσκευή (4) από την λαβή (1) γυρίστε τον διακόπτη κλειδώματος (2) προς τα αριστερά.

Ψαλίδι μαλλιών (5):

1. Χρήση ΜΟΝΟ σε στεγνό μαλλί.
2. Τοποθετήστε το ψαλίδι μαλλιών (5) στην λαβή (1). Κλειδώστε την συσκευή γυρνώντας τον διακόπτη κλειδώματος (2) προς τα δεξιά.
3. Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος.
4. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη λειτουργίας / ταχύτητας (6) για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας είναι ίδια είτε είναι στη σκάλα I είτε στη II. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, η λυχνία λειτουργίας (8) είναι αναμμένη.
5. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας είναι στους 220°C.
6. Η συσκευή θα φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία 220°C σε περίπου 5' όπου μπορεί να ξεκινήσει η χρήση της.
7. Ξεκινήστε χωρίζοντας τα μαλλιά σας σε ίσα μέρη με πλάτος 2 εκατοστών περίπου. Τα μαλλιά πρέπει να είναι χωρισμένα σε τούφες, ώστε να φορμάρετε μία τούφα τη φορά.
8. Πατήστε προς τα κάτω τη λαβή ψαλιδιού για να ανοίξει το ψαλίδι και τοποθετήστε την άκρη της τούφας μαλλιών που ξεχωρίσατε επάνω στον κύλινδρο. Κλείστε το ψαλίδι αφού βεβαιωθείτε ότι οι άκρες των μαλλιών εφάπτονται επάνω στον κύλινδρο. Με το άλλο χέρι κρατήστε τη λαβή για να φορμάρετε ευκολότερα τα μαλλιά σας.
9. Κρατήστε την χωρισμένη τούφα σφιχτά καθώς τυλίγετε γύρω από τον κύλινδρο με το ένα χέρι καθώς με το άλλο χέρι κρατάτε τη λαβή. Περιστρέψτε τη μπούκλα προς την κατεύθυνση του κεφαλιού σας όσο μακριά επιθυμείτε χωρίς όμως να ακουμπήσετε το δέρμα σας στον κύλινδρο γιατί θα καείτε.
10. Κρατήστε την τούφα στον κύλινδρο για περίπου 10 δευτερόλεπτα.
11. Όταν είστε έτοιμοι ξετυλίξτε την τούφα με μισή στροφή (για μακριά μαλλιά με μεγαλύτερη στροφή) και πιέστε προς τα κάτω τη λαβή ψαλιδιού για να ανοίξει το ψαλίδι. Απομακρύνετε προσεκτικά τον κύλινδρο από τη μπούκλα.
12. Αφήστε τη μπούκλα να κρυώσει και όσο συνεχίζετε να δημιουργείτε τις υπόλοιπες μπούκλες προσπαθήστε να μην χαλάτε τις προηγούμενες.
13. Όταν τελειώσετε και κρυώσουν όλες οι μπούκλες χτενίστε τα μαλλιά σας και δώστε τους τη φόρμα που εσείς επιθυμείτε.
14. Μετά τη χρήση απενεργοποιήστε τη συσκευή τοποθετώντας τον διακόπτη λειτουργίας (6) στην θέση 0 και στη συνέχεια αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.

15. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
16. Για να αφαιρέσετε το ψαλίδι (5) από την λαβή (1) γυρίστε τον διακόπτη κλειδώματος (2) προς τα αριστερά.

⚠ **Προσοχή:** Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή με λάθος τρόπο, υπάρχει κίνδυνος να υπερθερμάνετε τα μαλλιά σας ή ακόμη και να τα κάψετε.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

- Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
- Καθαρίστε εξωτερικά τη συσκευή με ένα ελαφρώς υγρό πανί για να μην περάσει υγρό στις σχισμές.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, σκληρές βούρτσες ή καθαριστικά φούρνου για να καθαρίσετε τη συσκευή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Model: QL-8211

Ref. No: 308-00002

Ισχύς: 1600W (Σεσουάρ) / 25W (Ισιωτική) / 45W (Ψαλίδι)

Εύρος τάσης: AC 220-240V

Συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz

Χαρακτηριστικά:
Συμβατικό DC μοτέρ (Σεσουάρ)
2 ταχύτητες (Σεσουάρ)
Διακόπτης κρύου αέρα (Σεσουάρ)
Σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση (Σεσουάρ)
Μέγιστη θερμοκρασία 220° C. (Ισιωτική & Ψαλίδι)
Πλάκες αλουμινίου (Ισιωτική & Ψαλίδι)
Χρόνος προθέρμανσης: 5 λεπτά (Ισιωτική & Ψαλίδι).

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή με το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

RoHS
COMPLIANT

Το προϊόν ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ με τις οδηγίες της Ε.Ε. WEEE (σχετικά με την ανακύκλωσή του) και ROHS (σχετικά με την περιεκτικότητα επιβλαβών ουσιών για το περιβάλλον).

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Τα προϊόντα **VICKO** είναι εγγυημένα για την ποιότητα τους.

Εγγύηση

Παρέχουμε εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς για σφάλματα υλικού και κατασκευής της ισιωτικής συσκευής μαλλιών.

Η εγγύηση δεν ισχύει:

- Σε περίπτωση βλαβών, οι οποίες οφείλονται σε μη ορθή χρήση.
- Για εξαρτήματα που υπόκεινται σε φθορές.
- Σε περίπτωση ευθύνης του πελάτη.
- Εφόσον η συσκευή ανοίχτηκε από ένα μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

