

VICKO®

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Model No: YQ-105

Ref. No: 303-F-00018 (Old Reference No.: 858-1806)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη που προκλήθηκε από χρήση μη συμβατή με τις οδηγίες.
2. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχει κάποια φθορά στο καλώδιό της, έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε καταστροφή. Απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση.
3. Πάντοτε να χειρίζεστε το καλώδιο τροφοδοσίας με προσοχή. Μη τραβάτε το στέλεχος του καλωδίου για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Πάντα να τραβάτε από το βύσμα. Μη διπλώνετε ή τσακίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας ποτέ.
4. Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως χερούλι.
5. Μην αφήνετε το καλώδιο σφηνωμένο ανάμεσα σε πόρτα που έχει κλείσει.
6. Μη τραβάτε το καλώδιο γύρω από κοφτερές γωνίες .
7. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπάει σε υγρές ή καυτές επιφάνειες, να κρέμεται στην άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου σας.
8. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
9. Μη βυθίζετε τη συσκευή μέσα στο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
10. Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δε συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στον χρήστη και καταστροφή της συσκευής
11. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με οποιοδήποτε μετασχηματιστή ή μετατροπέα τάσης.
12. Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης με τη συσκευή.
13. Η συσκευή πρέπει πάντοτε να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος εφόσον δε χρησιμοποιείται. Να απενεργοποιείτε πάντοτε και να

- αποσυνδέετε τη συσκευή πριν από την μετακίνησή της, τον καθαρισμό, και την αποθήκευσή της.
14. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας στη θέση OFF, πριν αποσυνδέσετε την συσκευή από την πρίζα.
 15. Μην αγγίζετε τη θερμαινόμενη πλάκα όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Μην αφήνετε να έρθουν σε επαφή με τις θερμαινόμενες επιφάνειες το δέρμα ή τα μάτια
 16. Μην ακουμπάτε κανένα άλλο μέρος της συσκευής, εκτός από το θερμοστάτη, όταν είναι σε λειτουργία καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.
 17. Έχετε υπόψη σας ότι η συσκευή θα παραμείνει ζεστή για κάποιο χρονικό διάστημα, αφού τελειώσετε, γι' αυτό περιμένετε να κρυώσει καλά προτού την αγγίξετε.
 18. Μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο στις σχισμές ή σε οποιοδήποτε άλλο άνοιγμα της συσκευής.
 19. Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
 20. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να είναι κάτω από επιτήρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή.
 21. Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ !**

- Μη τοποθετείτε τη συσκευή κοντά, επάνω ή μέσα σε ηλεκτρικό φούρνο, σε φούρνο υγραερίου ή σε φούρνο μικροκυμάτων. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα ή άλλη πηγή θερμότητας
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο ή σε χώρους που χρησιμοποιούνται προϊόντα με αεροζόλ (σπρέι) ή όπου χορηγείται οξυγόνο.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ κάνετε μπάνιο ή έχετε επαφή με νερό.
- Μην αποθηκεύετε και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημείο από όπου μπορεί να πέσει σε μπανιέρα, νεροχύτη ή νερό.
- Μη πιάνετε τη συσκευή αν έχει πέσει σε νερό, αλλά βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς σκεύος επάνω στην εστία.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες.
- Επιβλέπετε πάντα τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, πάντα αφήνετε αρκετό χώρο γύρω από αυτή μεταξύ άλλων αντικειμένων, για να κυκλοφορεί ο αέρας ελεύθερα. Μη τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως έπιπλα, μαξιλάρια, υφάσματα, κουρτίνες, κτλ . ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε επιφάνεια που η θερμότητα μπορεί να προκαλέσει βλάβη, σας συνιστούμε να τοποθετήσετε κάτω από τη συσκευή θερμομονωτική βάση.
- Ποτέ μη μετακινείτε την συσκευή ενώ λειτουργεί.
- Πάντοτε να θεωρείτε την συσκευή “ενεργή” όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ακόμη και αν ο διακόπτης λειτουργίας είναι στην θέση “OFF”. Σημειώστε ότι ηλεκτρικά μέρη της συσκευής είναι υπό

τάση (συνεχίζουν να αντλούν ηλεκτρικό ρεύμα), ακόμη και όταν ο διακόπτης είναι στην θέση "OFF".



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες επιφάνειες όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.



ΠΡΟΣΟΧΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή για επιδιόρθωση. Για οποιαδήποτε επισκευή απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα εκτός αυτών που προτείνει ο κατασκευαστής και συνοδεύουν την συσκευή. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε εξωτερικό εξάρτημα, χρονόμετρο ή σύστημα μακρινού έλεγχου.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αυτή η συσκευή δεν ενδείκνυται για χρήση από άτομα με σωματική ή διανοητική υστέρηση (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός αν βρίσκονται κάτω από επίβλεψη ή καθοδήγηση από άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια τους. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να είναι κάτω από επίτηρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Όταν βγάλετε τη συσκευή από τη συσκευασία της, μεριμνήστε για τη σωστή απόσυρση της συσκευασίας της συσκευής ανακυκλώνοντας τα υλικά της (χαρτί και νάυλον) σωστά.
2. Φροντίστε ώστε οι πλαστικές σακούλες της συσκευασίας να βρίσκονται μακριά από βρέφη και παιδιά μέχρι την ανακύκλωσή τους.
3. Αφού βγάλετε την συσκευή από τη συσκευασία της καθαρίστε την με υγρό πανί και όχι με οικιακά υγρά καθαρισμού.
4. Ποτέ μη τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από νερό, για να την καθαρίσετε.
5. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την παροχή ρεύματος ελέγξτε εάν η τάση και η συχνότητα λειτουργίας συμφωνούν με αυτά που αναγράφονται στον πίνακα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
6. Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνή και επίπεδη επιφάνεια.
7. Το προϊόν είναι κατάλληλο για σκεύη με επίπεδη επιφάνεια.
8. Τα σκεύη πρέπει να έχουν επίπεδη βάση για να μεταφέρεται θερμότητα σταθερά και ομοιόμορφα. Η διάσταση του πάτου του σκεύους πρέπει να έχει την ίδια διάσταση με τη θερμαινόμενη πλάκα και να εφαρμόζει απόλυτα.
9. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα από σκόνη, νερό ή φαγητό πάνω στην θερμαινόμενη εστία πριν τη χρήση.
10. Ξεδιπλώστε το καλώδιο τελείως και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποια φθορά προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
11. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε ότι η συσκευή μυρίζει και βγάζει λίγο καπνό στην πρώτη χρήση, μην ανησυχείτε είναι φυσιολογικό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



1. Θερμαινόμενη πλάκα
2. Λυχνία ένδειξης λειτουργίας LED
3. Περιστροφικό χειριστήριο θερμοστάτη

Η εστία είναι εφοδιασμένη με διακόπτη 5 θέσεων/ρυθμίσεων οι οποίες ενδείκνυνται για τις παρακάτω χρήσεις.

- Θέση "OFF": Απενεργοποίηση συσκευής
- Θέση "1": Για να ζεστάνετε ευαίσθητα φαγητά, σάλτσες κ.λπ.
- Θέση "2": Για αργό μαγείρεμα
- Θέση "3": Για να ζεστάνετε γάλα
- Θέση "4": Για μαγείρεμα
- Θέση "5": Για ταχεία θέρμανση

Σημείωση:

Η λυχνία LED θα σβήσει όταν η εστία φτάσει την επιλεγμένη θερμοκρασία και θα ξανανάψει προκειμένου να διατηρήσει τη θερμοκρασία στο επιθυμητό επίπεδο. Οι ενδείξεις αυτές είναι μόνο κατά προσέγγιση. Οι ρυθμίσεις στο διακόπτη μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το σκεύος που χρησιμοποιείτε ή ανάλογα με το είδος τροφίμου που ζεσταίνετε.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Απενεργοποιήστε ή ρυθμίστε το θερμοστάτη σε χαμηλότερο επίπεδο πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας ζεστάματος της τροφής ώστε να εξοικονομήσετε ενέργεια. Η θερμαινόμενη πλάκα θα εκπέμπει έντονη θερμότητα για κάποια λεπτά ακόμη, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ζεστάματος.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

- Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
- Καθαρίστε εξωτερικά τη συσκευή με ένα ελαφρώς υγρό πανί για να μην περάσει υγρό στις σχισμές.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα ,σκληρές βούρτσες ή καθαριστικά φούρνου για να καθαρίσετε τη συσκευή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Model:	YQ-105
Ref. No:	303-F-00018
	(Old Reference No.: 858-1806)
Ισχύς:	500W
Εύρος τάσης:	230V
Συχνότητα λειτουργίας:	50Hz

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

RoHS
COMPLIANT

Το προϊόν ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ με τις οδηγίες της Ε.Ε. WEEE (σχετικά με την ανακύκλωσή του) και ROHS (σχετικά με την περιεκτικότητα επιβλαβών ουσιών για το περιβάλλον).

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ VICKO ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ