

VICKO®

Βαφλιέρα

- 1000W
- Διάμετρος 20εκ.

Model No: KJ-512

Ref. No: 853-7512

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



CE RoHS COMPLIANT 



ΠΡΟΣΟΧΗ! - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή & ιδιωτική χρήση. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη που προκλήθηκε από χρήση μη συμβατή με τις οδηγίες.
2. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση στις παρακάτω περιπτώσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση:
 - Επαγγελματική χρήση.
 - Σε κοινόχρηστους χώρους κουζίνας που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων επαγγελματικών χώρων.
 - Σε αγροκτήματα.
 - Για χρήση από πελάτες ξενοδοχείων, πανδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων κτλ.
3. Η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο για να παρασκευάσετε σπιτικές βάφλες.
4. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
5. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχει κάποια φθορά στο καλώδιό της, έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε καταστροφή. Απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση.
6. Πάντοτε να χειρίζεστε το καλώδιο τροφοδοσίας με προσοχή. Μην τραβάτε το στέλεχος του καλωδίου για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Πάντα να τραβάτε από το βύσμα. Μη διπλώνετε ή τσακίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας ποτέ.
7. Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως χερούλι.
8. Μην αφήνετε το καλώδιο σφηνωμένο ανάμεσα σε πόρτα που έχει κλείσει.
9. Μη τραβάτε το καλώδιο γύρω από κοφτερές γωνίες.
10. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπάει σε υγρές ή καυτές επιφάνειες, να κρέμεται στην άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου σας.
11. Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δε συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στον χρήστη και καταστροφή της συσκευής.
12. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με οποιοδήποτε μετασχηματιστή ή μετατροπέα τάσης.
13. Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης με τη συσκευή.
14. Συνδέετε πάντοτε αυτή τη συσκευή σε πρίζα με προστατευτική σύνδεση γείωσης.
15. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή επάνω σε ηλεκτρικό φούρνο, σε φούρνο υγραερίου, σε φούρνο μικροκυμάτων ή πλυντήριο.
16. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα ή άλλη πηγή θερμότητας.
17. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο ή σε χώρους που χρησιμοποιούνται προϊόντα με αεροζόλ (σπρέι) ή όπου χορηγείται οξυγόνο.
18. Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται άμεσα κάτω από πρίζα ή επάνω σε πρίζα.

19. Φροντίστε ώστε η πρίζα να είναι εύκολα προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή, για να εξασφαλίσετε ότι η συσκευή μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση ανάγκης.
20. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο χώρο του μπάνιου, κοντά σε πισίνα ή όπου υπάρχουν συνθήκες υγρασίας και υψηλής θερμοκρασίας.
21. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε ακραίες καιρικές συνθήκες (βροχή κτλ.) ή συνθήκες υγρασίας.
22. Μην αποθηκεύετε και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημείο από όπου μπορεί να πέσει σε μπανιέρα, νεροχύτη ή νερό.
23. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, πάντα αφήνετε αρκετό χώρο γύρω από αυτή μεταξύ άλλων αντικειμένων, για να κυκλοφορεί ο αέρας ελεύθερα. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως έπιπλα, μαξιλάρια, υφάσματα, κουρτίνες, κτλ. ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε επιφάνεια που η θερμότητα μπορεί να προκαλέσει βλάβη, σας συνιστούμε να τοποθετήσετε κάτω από τη συσκευή θερμομονωτική βάση.
24. Φροντίστε ώστε να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 30εκ. μεταξύ της συσκευής και των τοίχων αλλά και οποιοδήποτε άλλων αντικειμένων.
25. Πάντοτε χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ορθή θέση.
26. Μην τοποθετείτε τη συσκευή όταν είναι ζεστή (κατά τη χρήση ή και μετά τη χρήση) πάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια που είναι ευαίσθητη σε υψηλές θερμοκρασίες.
27. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
28. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ έχετε επαφή με νερό.
29. Μη βυθίζετε τη συσκευή μέσα στο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
30. Μην πιάνετε τη συσκευή αν έχει πέσει σε νερό, αλλά βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.
31. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είναι άδεια.
32. Ποτέ μην γεμίζετε τροφίμων τις πλάκες υπερβολικά με ζύμη, διασφαλίζοντας έτσι ότι οι πλάκες κλείνουν αβίαστα.
33. Μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο στις σχισμές ή σε οποιοδήποτε άλλο άνοιγμα της συσκευής.
34. Ποτέ μην τοποθετήσετε τα δάχτυλά σας ή οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα (μαλλιά, ρούχα, μαγειρικά σκεύη, μαχαίρια, κ.λπ.), στις θερμαινόμενες πλάκες ψησίματος όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος.
35. Μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες πλάκες όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Μην αφήνετε να έρθουν σε επαφή με τις θερμαινόμενες επιφάνειες το δέρμα ή τα μάτια.
36. Μην ακουμπάτε κανένα άλλο μέρος της συσκευής, εκτός από το χερούλι, όταν είναι σε λειτουργία καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.
37. Ποτέ μη μετακινείτε την συσκευή ενώ λειτουργεί.
38. Η συσκευή πρέπει πάντοτε να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος όταν δε χρησιμοποιείται. Να απενεργοποιείτε πάντοτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή πριν από την μετακίνησή της, τον καθαρισμό, όταν θέλετε να τοποθετήσετε ή να βγάλετε τις πλάκες και την αποθήκευσή της.

39. Πάντοτε να θεωρείτε την συσκευή “ενεργή” όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
40. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες.
41. Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
42. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να είναι υπό επιτήρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή.
43. Επιβλέψτε πάντα τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
44. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους με ξηρό κλίμα μακριά από υγρασία και υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση της σε υπεριώδη ακτινοβολία.
45. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πάντα καθαρή και στεγνή πριν από την αποθήκευσή της.
46. Ποτέ μην αποθηκεύετε τη συσκευή ενώ είναι ακόμη ζεστή.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή αυτή σε κάποιο τρίτο πρόσωπο, φροντίστε να δώσετε επίσης και αυτές τις οδηγίες χρήσης.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην καλύπτετε τη συσκευή με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς ενδέχεται να υπερθερμανθεί και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες επιφάνειες όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα εκτός αυτών που προτείνει ο κατασκευαστής και συνοδεύουν την συσκευή. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε εξωτερικό εξάρτημα, χρονόμετρο ή σύστημα μακρινού έλεγχου.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αυτή η συσκευή δεν ενδείκνυται για χρήση από άτομα με σωματική ή διανοητική υστέρηση (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός αν βρίσκονται κάτω από επίβλεψη ή καθοδήγηση από άτομα τα

οποία είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια τους. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να είναι κάτω από επίτηρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή.



ΠΡΟΣΟΧΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή για επιδιόρθωση. Για οποιαδήποτε επισκευή απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Όταν βγάλετε τη συσκευή από τη συσκευασία της, μεριμνήστε για τη σωστή απόσυρση της συσκευασίας ανακυκλώνοντας τα υλικά της (χαρτί και νάυλον) σωστά.
2. Φροντίστε ώστε οι πλαστικές σακούλες της συσκευασίας να βρίσκονται μακριά από βρέφη και παιδιά μέχρι την ανακύκλωσή τους.
3. Αφού βγάλετε την συσκευή από τη συσκευασία της καθαρίστε την ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:
 - ⚠ Καθαρίστε εξωτερικά τη συσκευή με ένα ελαφρώς υγρό πανί (και όχι με οικιακά υγρά καθαρισμού) για να μην περάσει υγρό στις σχισμές.
 - ⚠ Ποτέ μη τοποθετείτε τη συσκευή μέσα σε νερό ή κάτω από τρεχούμενο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
 - ⚠ Ποτέ μην πλένετε τη συσκευή σε πλυντήριο πιάτων. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε αποστειρωτικές συσκευές.
 - ⚠ Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, σκληρές βούρτσες, συρμάτινα σφουγγαράκια, σκληρά καθαριστικά ή καθαριστικά φούρνου για να καθαρίσετε τη συσκευή ή οποιοδήποτε εξάρτημά της.
4. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια.
5. Ξεδιπλώστε το καλώδιο τελείως και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποια φθορά προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
6. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την παροχή ρεύματος ελέγξτε εάν η τάση και η συχνότητα λειτουργίας συμφωνούν με αυτά που αναγράφονται στον πίνακα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
7. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής είναι σωστά τοποθετημένα, προτού τη θέσετε σε λειτουργία.
8. Ποτέ μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν οι πλάκες ψησίματος δεν είναι στη θέση τους.
9. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε ότι η συσκευή μυρίζει και βγάζει λίγο καπνό στην πρώτη χρήση, μην ανησυχείτε είναι φυσιολογικό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



1. Κόκκινη λυχνία ένδειξης λειτουργίας
2. Πράσινη λυχνία ένδειξης ετοιμότητας
3. Πλάκες ψησίματος
4. Χειρολαβή

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ΔΕΝ είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.
2. Αλείψτε τις πλάκες με λίγο βούτυρο ή λάδι μαγειρέματος.
3. Συνδέστε τη συσκευή στη παροχή ρεύματος. Οι λυχνίες ένδειξης λειτουργίας θα ανάψουν και η συσκευή θα ξεκινήσει την προθέρμανση.
4. Κρατήστε κλειστή τη συσκευή και περιμένετε 5 λεπτά μέχρι να ζεσταθεί καλά. Όταν ανάβει μόνο η κόκκινη λυχνία ένδειξης ετοιμότητας, σημαίνει ότι η θερμοκρασία είναι στο κατάλληλο επίπεδο και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Εκμεταλλευτείτε το χρόνο αυτό για να ετοιμάσετε το μείγμα.
2. Σηκώστε το πάνω μέρος της συσκευής ώστε να ανοίξουν οι πλάκες και τοποθετήστε μια κουταλιά από το μίγμα που έχετε ετοιμάσει, στο κέντρο της κάτω πλάκας ψησίματος. Αν είναι απαραίτητο χρησιμοποιήστε μία σπάτουλα για να απλώσετε καλύτερα το μίγμα στην επιφάνεια των πλακών. Κλείστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τη χειρολαβή και πιέστε ελαφρώς για λίγο.
Σημείωση: Μην ανοίγετε τις πλάκες για τουλάχιστον 1½ λεπτό καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τεμαχισμό του μισοψημένου μίγματος και να σας δυσκολέψει στην αφαίρεση του.
3. Ο χρόνος που χρειάζονται οι βάφλες για να ψηθούν κυμαίνεται από 3 ως 5 λεπτά ανάλογα με το πόσο ξεροψημένες της επιθυμείτε.
4. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ψησίματος μετακινήστε τη βάφλα από τη συσκευή χρησιμοποιώντας ένα μη μεταλλικό εργαλείο και αφήστε τη να κρυώσει. Ποτέ μην αγγίζετε τις πλάκες (3) με αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα καθώς αυτό θα μπορούσε να καταστρέψει την αντικολλητική επίστρωση τους.
Προσοχή! Όταν αφαιρείτε τις βάφλες από την πλάκα να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς θα είναι καυτές.

5. Για να συνεχίσετε φτιάχνοντας περισσότερες βάφλες επαναλάβετε την ίδια διαδικασία (έχοντας υπόψη ότι δεν χρειάζεται να ξανακάνετε προθέρμανση της συσκευής καθώς αυτή είναι ήδη ζεστή).
6. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος αμέσως μετά τη χρήση.

Σημείωση: Η πράσινη λυχνία ένδειξης ετοιμότητας θα ανάβει και θα σβήνει αυτόματα κατά τη διάρκεια της χρήσης καθώς ο θερμοστάτης διατηρεί τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά επίπεδα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

Το εξωτερικό της συσκευής ζεσταίνεται κατά τη διάρκεια της χρήσης. Αγγίζετε μόνο τη λαβή κατά τη χρήση για την αποφυγή εγκαυμάτων.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Προκειμένου να πετύχετε ομοιόμορφες στο σχήμα βάφλες, η κάθε δόση πρέπει να έχει τη σωστή ποσότητα, ώστε να μη χυθεί υλικό έξω από την περιοχή της πλάκας.
- Για να είναι ομοιόμορφες οι βάφλες στο χρώμα, όταν τοποθετείτε το μίγμα και κλείνετε τη συσκευή πρέπει η κίνηση να είναι σύντομη.
- Το χρώμα της βάφλας εξαρτάται επίσης και από τα υλικά που έχετε βάλει στο μίγμα.
- Εάν μέσα στο μίγμα έχετε προσθέσει καρύδια ή φρούτα η αντικολλητική επιφάνεια του δίσκου μπορεί να φθαρεί.
- Το μίγμα για τις βάφλες πρέπει να είναι ελαφρώς πηκτό και ταυτόχρονα ρευστό έτσι ώστε εάν γεμίσετε ένα κουτάλι, το μίγμα να χυθεί εύκολα στη συσκευή. Γεμίστε καλά το κουτάλι με το μίγμα για να βεβαιωθείτε ότι γεμίζει η επιφάνεια ψησίματος.
- Όταν ετοιμάσετε τις βάφλες μην τοποθετείτε τη μία επάνω στην άλλη γιατί θα μαλακώσουν. Τοποθετήστε τις σε συρμάτινη βάση για να κρυώσουν και πασπαλίστε με ζάχαρη.
- Εάν προτιμάτε τραγανές βάφλες αντικαταστήστε το γάλα με νερό. Το γάλα κάνει τις βάφλες πιο μαλακές και πιο σκουρόχρωμες.
- Εάν οι βάφλες είναι ανομοιόμορφες, αυτό σημαίνει ότι ίσως τα υλικά που χρησιμοποιήσατε είχαν διαφορετική θερμοκρασία. Για να πετύχετε ομοιόμορφο χρώμα και αποτέλεσμα στις βάφλες, βγάλτε από το ψυγείο όλα τα υλικά που θα χρειαστείτε 1 ώρα πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία ετοιμασίας του μίγματος.

- Σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε πολύ μαλακό βούτυρο και να ανακατεύετε επιμελώς τα υλικά .
- Εάν προσθέσετε περισσότερη ζάχαρη, οι βάφλες θα γίνουν σκουρόχρωμες.
- Μην χρησιμοποιείτε μεγάλη ποσότητα μπέικιν πάουντερ. Είναι περιττό.
- Εάν το μίγμα είναι αραιό προσθέστε λίγη τριμμένη φρυγανιά.
- Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τις βάφλες στο ψυγείο ή στην κατάψυξη, χρησιμοποιήστε πιο πηκτό μίγμα και αφήστε να κρυώσουν καλά πριν τις αποθηκεύσετε.
- Μπορείτε να δημιουργήσετε πολλά και διαφορετικά είδη βάφλας. Πριν, όμως, αποκτήστε εμπειρία ετοιμάζοντας τις βασικές συνταγές.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

- Φροντίστε να καθαρίζετε τη συσκευή πάντα μετά από κάθε χρήση.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
- Καθαρίστε εξωτερικά τη συσκευή με ένα ελαφρώς υγρό πανί για να μην περάσει υγρό στις σχισμές.
- Καθαρίστε τις πλάκες επίσης με υγρό πανί.
- Απομακρύνετε τα υπολείμματα του μίγματος με μαλακό πινέλο.
- Ποτέ μη τοποθετείτε τη συσκευή μέσα σε νερό ή κάτω από τρεχούμενο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, σκληρές βούρτσες ή καθαριστικά φούρνου για να καθαρίσετε τη συσκευή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Model: KJ-512

Ref. No: 853-7512

Ισχύς: 1000W

Εύρος τάσης: 220-240V

Συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

RoHS
COMPLIANT

Το προϊόν ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ με τις οδηγίες της Ε.Ε. WEEE (σχετικά με την ανακύκλωσή του) και ROHS (σχετικά με την περιεκτικότητα επιβλαβών ουσιών για το περιβάλλον).

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ