

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Ανοίξτε το κάλυμμα (No. 1) περιστρέφοντας αριστερόστροφα, αφαιρέστε το προστατευτικό πλαστικό (No. 2) και τοποθετήστε 4 μπαταρίες τύπου AA.
2. Επανατοποθετήστε το προστατευτικό πλαστικό (No. 2) και το κάλυμμα (No. 1) και γυρίστε δεξιόστροφα, για να ασφαλίσει.

Γέμισμα:

1. Ανοίξτε το κάλυμμα (No. 1) με τον ίδιο τρόπο, όπως παραπάνω. Αφαιρέστε το μοτέρ (No. 3) τραβώντας ελαφρά.
2. Προσθέστε αλάτι ή πιπέρι στο δοχείο μπαχαρικών (No. 4). Για τη σωστή λειτουργία του προϊόντος, η ποσότητα αλατιού ή πιπεριού να μην υπερβαίνει το 80% της χωρητικότητας του δοχείου.
3. Επανατοποθετήστε το μοτέρ (No. 3) και το κάλυμμα (No. 1).

Χρήση:

1. Εφόσον έχουν τοποθετηθεί οι μπαταρίες και τα μπαχαρικά, και έχετε συναρμολογήσει πλήρως τον μύλο, μπορείτε να ρυθμίσετε τον βαθμό άλεσης από το κάτω μέρος (No. 5).
2. Γυρίστε την βαλβίδα (No. 5) δεξιόστροφα για λεπτότερους κόκκους και αριστερόστροφα για χοντρό άλεσμα.
3. Πιέστε το κουμπί για να ξεκινήσει το άλεσμα.

Οδηγίες προφύλαξης

1. Οι μπαταρίες θα πρέπει να αφαιρούνται όταν δεν χρησιμοποιείται.
2. Να μην αφήνετε αποφορτισμένες μπαταρίες στο μηχάνημα.
3. Εάν το μηχάνημα «κολλήσει» κατά την χρήση, ανακινήστε απαλά τον μύλο γιατί ενδεχομένως ποσότητα αλατιού ή πιπεριού να έχει συσσωρευτεί στις εσοχές.
4. Πριν την πρώτη χρήση, συνιστάται να τεθεί σε λειτουργία για λίγο χωρίς μπαχαρικά.

Καθάρισμα:

Για να καθαρίσετε τον μύλο, απλά σκουπίστε το εξωτερικό περίβλημα και το δοχείο με ένα καθαρό υγρό πανί και αφήστε το να στεγνώσει καλά. Μην εκθέτετε τη θήκη της μπαταρίας και του μοτέρ σε περιβάλλον υγρασίας, καθώς ενδέχεται να προκληθούν ζημιές.

Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία

Εξαρτήματα:



1. Κάλυμμα



2. Προστατευτικό πλαστικό



3. Μοτέρ



4. Δοχείο μπαχαρικών



5. Βαλβίδα ρύθμισης επιπέδου άλεσης



6. Καπάκι βάσης



ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΛΥΝΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ!



ΟΧΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ! ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ!