

# VICKO®

## Βραστήρας νερού

• 1360W

• 1,5L

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Model No: XDM706

Ref. No: 295-00000





## **ΠΡΟΣΟΧΗ! - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη που προκλήθηκε από χρήση μη συμβατή με τις οδηγίες.
2. Η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο για να ζεσταίνει (βράζει) νερό. Άλλα υγρά μπορεί να επιφέρουν ζημία στο εσωτερικό του.
3. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχει κάποια φθορά στο καλώδιό της, έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε καταστροφή. Απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση.
4. Πάντοτε να χειρίζεστε το καλώδιο τροφοδοσίας με προσοχή. Μην τραβάτε το στέλεχος του καλωδίου για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Πάντα να τραβάτε από το βύσμα. Μη διπλώνετε ή τσακίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας ποτέ.
5. Μη τραβάτε το καλώδιο γύρω από κοφτερές γωνίες .
6. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπάει σε υγρές ή καυτές επιφάνειες, να κρέμεται στην άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου σας.
7. Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δε συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στον χρήστη και καταστροφή της συσκευής
8. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με οποιοδήποτε μετασχηματιστή ή μετατροπέα τάσης.
9. Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης με τη συσκευή.
10. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή επάνω σε ηλεκτρικό φούρνο, σε φούρνο υγραερίου, σε φούρνο μικροκυμάτων ή πλυντήριο. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα ή άλλη πηγή θερμότητας.
11. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο ή σε χώρους που χρησιμοποιούνται προϊόντα με αεροζόλ (σπρέι) ή όπου χορηγείται οξυγόνο.
12. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο χώρο του μπάνιου, κοντά σε πισίνα ή όπου υπάρχουν συνθήκες υγρασίας και υψηλής θερμοκρασίας.
13. Μην αποθηκεύετε και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημείο από όπου μπορεί να πέσει σε μπανιέρα, νεροχύτη ή νερό.
14. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, πάντα αφήνετε αρκετό χώρο γύρω από αυτή μεταξύ άλλων αντικειμένων, για να κυκλοφορεί ο αέρας ελεύθερα. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως έπιπλα, μαξιλάρια, υφάσματα, κουρτίνες, κτλ . ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε επιφάνεια που η θερμότητα μπορεί να προκαλέσει βλάβη, σας συνιστούμε να τοποθετήσετε κάτω από τη συσκευή θερμομονωτική βάση.
15. Πάντοτε χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε όρθια θέση.
16. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
17. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ έχετε επαφή με νερό.
18. Μη βυθίζετε τη συσκευή μέσα στο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
19. Μην πιάνετε τη συσκευή αν έχει πέσει σε νερό, αλλά βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.

20. Ποτέ μη προσθέτετε νερό στην δεξαμενή ενώ η συσκευή λειτουργεί.
21. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είναι άδεια.
22. Μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο στις σχισμές ή σε οποιοδήποτε άλλο άνοιγμα της συσκευής.
23. Μην ακουμπάτε κανένα άλλο μέρος της συσκευής, εκτός από τη λαβή και το διακόπτη λειτουργίας, όταν είναι σε λειτουργία καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.
24. Ποτέ μην ανοίγετε το καπάκι όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία ή το νερό βράζει.
25. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν η αντίσταση έχει άλατα καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει την δυσλειτουργία της. Φροντίστε να καθαρίσετε την συσκευή από άλατα στο εσωτερικό ακολουθώντας τις οδηγίες στην παρακάτω παράγραφο πριν ξαναχρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
26. Ποτέ μη μετακινείτε την συσκευή ενώ λειτουργεί.
27. Η συσκευή πρέπει πάντοτε να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος εφόσον δε χρησιμοποιείται. Να απενεργοποιείτε πάντοτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή πριν από την μετακίνησή της, τον καθαρισμό και την αποθήκευσή της.
28. Τοποθετήστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση "0", πριν αποσυνδέσετε την συσκευή από την πρίζα.
29. Πάντοτε να θεωρείτε την συσκευή "ενεργή" όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ακόμη και αν ο διακόπτης λειτουργίας είναι στην θέση "0". Σημειώστε ότι τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής είναι υπό τάση (συνεχίζουν να αντλούν ηλεκτρικό ρεύμα), ακόμη και όταν ο διακόπτης είναι στην θέση "0".
30. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες.
31. Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
32. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να είναι κάτω από επιτήρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή.
33. Επιβλέπετε πάντα τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
34. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους με ξηρό κλίμα μακριά από υγρασία και υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση της σε υπεριώδη ακτινοβολία.
35. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πάντα καθαρή και στεγνή πριν από την αποθήκευσή της.
36. Ποτέ μην αποθηκεύετε τη συσκευή ενώ είναι ακόμη ζεστή.
37. Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος από την εισπνοή καυτού ατμού από τη δεξαμενή νερού.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Ποτέ μην ανοίγετε το καπάκι όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία ή το νερό βράζει.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν η αντίσταση έχει άλατα. Φροντίστε να καθαρίσετε την συσκευή από άλατα πριν ξαναχρησιμοποιήσετε τη συσκευή.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα εκτός αυτών που προτείνει ο κατασκευαστής και συνοδεύουν την συσκευή. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε εξωτερικό εξάρτημα, χρονόμετρο ή σύστημα μακρινού έλεγχου.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Αυτή η συσκευή δεν ενδείκνυται για χρήση από άτομα με σωματική ή διανοητική υστέρηση (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός αν βρίσκονται κάτω από επίβλεψη ή καθοδήγηση από άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια τους. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να είναι κάτω από επίτηρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή.



**ΠΡΟΣΟΧΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!**

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή για επιδιόρθωση. Για οποιαδήποτε επισκευή απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.

## **ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**

1. Όταν βγάλετε τη συσκευή από τη συσκευασία της, μεριμνήστε για τη σωστή απόσυρση της συσκευασίας της συσκευής ανακυκλώνοντας τα υλικά της (χαρτί και νάυλον) σωστά.
2. Φροντίστε ώστε οι πλαστικές σακούλες της συσκευασίας να βρίσκονται μακριά από βρέφη και παιδιά μέχρι την ανακύκλωσή τους.
3. Αφού βγάλετε την συσκευή από τη συσκευασία της καθαρίστε την με υγρό πανί και όχι με οικιακά υγρά καθαρισμού.
4. Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από νερό, για να την καθαρίσετε.
5. Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνή και επίπεδη επιφάνεια.
6. Ξεδιπλώστε το καλώδιο τελείως και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποια φθορά προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
7. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την παροχή ρεύματος ελέγξτε εάν η τάση και η συχνότητα λειτουργίας συμφωνούν με αυτά που αναγράφονται στον πίνακα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
8. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής είναι σωστά τοποθετημένα, προτού τη θέσετε σε λειτουργία.
9. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε ότι η συσκευή μυρίζει και βγάζει λίγο καπνό στην πρώτη χρήση, μην ανησυχείτε είναι φυσιολογικό.
10. Αφού πετάξετε τον πρώτο νερό που βράσατε, τότε η συσκευή σας είναι έτοιμη για χρήση.

## **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**



1. Δεξαμενή νερού / Κυρίως σώμα.
2. Λαβή.
3. Καπάκι.
4. Διακόπτης λειτουργίας.
5. Βάση.
6. Καλώδιο.

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ως προς τη χρήση της συσκευής.

1. Ανοίξτε το καπάκι (3) του βραστήρα.
2. Γεμίστε την δεξαμενή (1) με νερό.  
**ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μη γεμίζετε την δεξαμενή με νερό περισσότερο από την μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα που ορίζεται από την ένδειξη “MAX”.**  
**Αν η δεξαμενή (1) είναι γεμάτη περισσότερο από το κανονικό (ένδειξη “MAX”), υπάρχει κίνδυνος να χυθεί βραστό νερό.**
3. Κλείστε το καπάκι (3) και τοποθετήστε τη συσκευή επάνω στην βάση (5) σε σταθερή επίπεδη επιφάνεια, μακριά από υγρασία ή μεγάλη θερμοκρασία.
4. Συνδέστε τη συσκευή με την παροχή ρεύματος.
5. Πιέστε το διακόπτη λειτουργίας (4) στη θέση “I” και θα ανάψει η λυχνία ένδειξης λειτουργίας. Το νερό θα αρχίσει να θερμαίνεται.
6. Η συσκευή θα σβήσει αυτόματα μόλις το νερό είναι έτοιμο.
7. Αφού η διαδικασία βρασίματος ολοκληρωθεί και ο βραστήρας σβήσει αυτόματα, αφήστε να περάσουν τουλάχιστον 15” ώστε να κρυώσει λίγο σε περίπτωση που επιθυμείτε να τον ξαναχρησιμοποιήσετε.
8. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
9. Σηκώστε την κανάτα από την βάση χρησιμοποιώντας την λαβή (2) και αδειάστε το νερό προσεκτικά στο επιθυμητό σκεύος.

## **ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ**

- Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
- Καθαρίστε εξωτερικά τη συσκευή με ένα ελαφρώς υγρό πανί για να μην περάσει υγρό στις σχισμές.
- Ποτέ μη τοποθετείτε τη συσκευή μέσα σε νερό ή κάτω από τρεχούμενο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, σκληρές βούρτσες ή καθαριστικά φούρνου για να καθαρίσετε τη συσκευή.

## **ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΑ ΑΛΑΤΑ**

Ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού της περιοχής, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθαρίζετε το εσωτερικό της συσκευής ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

- Τοποθετήστε στο δοχείου νερού διάλυμα που αποτελείται από  $\frac{3}{4}$  νερό και  $\frac{1}{4}$  λευκό ξύδι και αφήστε το σε ηρεμία για 5 λεπτά.

- Ξεκινήστε τη διαδικασία λειτουργίας της συσκευής. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία ακόμη 2 φορές. Όταν καθαρίσει η συσκευή από τα άλατα επαναλάβετε την διαδικασία με καθαρό νερό για 1 ή 2 φορές έτσι ώστε να μην παραμείνει η οσμή του ξυδιού.
- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα ειδικά προϊόντα αφαλάτωσης που κυκλοφορούν στην αγορά

## **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

<b>Model:</b>	<b>XDM706</b>
<b>Ref. No:</b>	<b>295-00000</b>
<b>Ισχύς:</b>	<b>1360W</b>
<b>Εύρος τάσης:</b>	<b>AC 220-240V</b>
<b>Συχνότητα λειτουργίας:</b>	<b>50/60/Hz</b>
<b>Χωρητικότητα:</b>	<b>1,5 L</b>

### Χαρακτηριστικά:

Περιστρεφόμενη βάση 360 μοιρών.

Ανοξείδωτο θερμαντικό στοιχείο.

Διακόπτης λειτουργίας.

Λυχνία ένδειξης λειτουργίας LED.

Ένδειξη στάθμης νερού.

Αυτόματη απενεργοποίηση λειτουργίας όταν το ολοκληρωθεί το βράσιμο.

Αυτόματη απενεργοποίηση όταν η κανάτα αφαιρείται από τη βάση της.

Σύστημα αποτροπής λειτουργίας χωρίς νερό.

Ειδικά σχεδιασμένη βάση για αποθήκευση του καλωδίου.

Εύκολο καθάρισμα.

Μοντέρνος εργονομικός σχεδιασμός.

Σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση.

## ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

## ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

**RoHS**  
COMPLIANT

Το προϊόν ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ με τις οδηγίες της Ε.Ε. WEEE (σχετικά με την ανακύκλωσή του) και ROHS (σχετικά με την περιεκτικότητα επιβλαβών ουσιών για το περιβάλλον).

## ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ



Τα προϊόντα **VICKO** είναι εγγυημένα για την ποιότητά τους.

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με το e-mail [info@vicko.gr](mailto:info@vicko.gr) ή στο τηλέφωνο: **2310 476 737**.



