

VICKO®

Ηλεκτρικό Μίξερ Χειρός

- 400W
- 5 Ταχύτητες
- Λειτουργία Turbo

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Model No: LB3111

Ref. No: 122-F-00017 (Old Reference No.: 865-442401)



CE RoHS COMPLIANT   

ΠΡΟΣΟΧΗ! - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή & ιδιωτική χρήση. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη που προκλήθηκε από χρήση μη συμβατή με τις οδηγίες.
2. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση στις παρακάτω περιπτώσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση:
 - Επαγγελματική χρήση.
 - Σε κοινόχρηστους χώρους κουζίνας που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων επαγγελματικών χώρων.
 - Σε αγροκτήματα.
 - Για χρήση από πελάτες ξενοδοχείων, πανδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων κτλ.
3. Η συσκευή αυτή χρησιμοποιείται μόνο για την ανάμιξη τροφίμων.
4. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
5. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχει κάποια φθορά στο καλώδιό της, έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε καταστροφή. Απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση.
6. Πάντοτε να χειρίζεστε το καλώδιο τροφοδοσίας με προσοχή. Μην τραβάτε το στέλεχος του καλωδίου για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Πάντα να τραβάτε από το βύσμα. Μη διπλώνετε ή τσακίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας ποτέ.
7. Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως χερούλι.
8. Μην αφήνετε το καλώδιο σφηνωμένο ανάμεσα σε πόρτα που έχει κλείσει.
9. Μη τραβάτε το καλώδιο γύρω από κοφτερές γωνίες.
10. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπάει σε υγρές ή καυτές επιφάνειες, να κρέμεται στην άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου σας.
11. Μη τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη λαβή της συσκευής.
12. Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δε συνιστώνται από τον κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στον χρήστη και καταστροφή της συσκευής.
13. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με οποιοδήποτε μετασχηματιστή ή μετατροπέα τάσης.
14. Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης με τη συσκευή.
15. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή επάνω σε ηλεκτρικό φούρνο, σε φούρνο υγραερίου, σε φούρνο μικροκυμάτων ή πλυντήριο.
16. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα ή άλλη πηγή θερμότητας.
17. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο ή σε χώρους που χρησιμοποιούνται προϊόντα με αεροζόλ (σπρέι) ή όπου χορηγείται οξυγόνο.
18. Φροντίστε ώστε η πρίζα να είναι εύκολα προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή, για να εξασφαλίσετε ότι η συσκευή μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση ανάγκης.

19. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο χώρο του μπάνιου, κοντά σε πισίνα ή όπου υπάρχουν συνθήκες υγρασίας και υψηλής θερμοκρασίας.
20. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε ακραίες καιρικές συνθήκες (βροχή κτλ.) ή συνθήκες υγρασίας.
21. Μην αποθηκεύετε και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημείο από όπου μπορεί να πέσει σε μπανιέρα, νεροχύτη ή νερό.
22. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, πάντα αφήνετε αρκετό χώρο γύρω από αυτή μεταξύ άλλων αντικειμένων, για να κυκλοφορεί ο αέρας ελεύθερα. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
23. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
24. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ έχετε επαφή με νερό.
25. Μη βυθίζετε τη συσκευή μέσα στο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
26. Μην πιάνετε τη συσκευή αν έχει πέσει σε νερό, αλλά βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.
27. Μη ενεργοποιείτε τη συσκευή, χωρίς να αναμειγνύετε υλικά.
28. Χρησιμοποιείτε πάντα κάποιο ειδικό δοχείο για μίξη υλικών και ποτέ μην το γεμίζετε υπερβολικά με υλικά για να αποφύγετε την υπερχειλίση τους κατά την μίξη αλλά και την ανώφελη επιβάρυνση του μοτέρ.
29. Μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο στις σχισμές ή σε οποιοδήποτε άλλο άνοιγμα της συσκευής.
30. Μην τοποθετείτε μαχαίρια, μεταλλικά κουτάλια, πιρούνια, σπάτουλες ή άλλα εργαλεία στο δοχείο που χρησιμοποιείτε κατά τη λειτουργία της συσκευής.
31. Μην αγγίζετε τους αναδευτήρες / τα χτυπητήρια με τα χέρια, ή με οποιαδήποτε άλλο αντικείμενο (όπως μαλλιά, ρούχα, μαγειρικά σκεύη, κουτάλια, σπάτουλες, μαχαίρια κτλ) όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος, διότι υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
32. Μην ακουμπάτε κανένα άλλο μέρος της συσκευής, εκτός από την λαβή και τους διακόπτες λειτουργίας, όταν είναι σε λειτουργία καθώς υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
33. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν έχετε τοποθετήσει σωστά όλα τα τμήματα της. Εάν κάποιο εξάρτημα φθαρεί ή καταστραφεί, φροντίστε να το αντικαταστήσετε πριν ξαναχρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
34. Ποτέ μη προσθέτετε συστατικά στο δοχείο που χρησιμοποιείτε ενώ η συσκευή λειτουργεί.
35. Η συσκευή πρέπει πάντοτε να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος όταν δε χρησιμοποιείται. Να απενεργοποιείτε πάντοτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή πριν από την μετακίνησή της, τον καθαρισμό, όταν θέλετε να αλλάξετε τα εξαρτήματα και την αποθήκευσή της.
36. Ρυθμίστε το διακόπτη λειτουργίας / ταχυτήτων στη θέση "0", πριν αποσυνδέσετε την συσκευή από την πρίζα.
37. Πάντοτε να θεωρείτε την συσκευή "ενεργή" όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ακόμη και αν ο διακόπτης λειτουργίας / ταχυτήτων είναι στη θέση "0". Σημειώστε ότι τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής είναι υπό τάση (συνεχίζουν να αντλούν ηλεκτρικό ρεύμα), ακόμη και όταν ο διακόπτης λειτουργίας / ταχυτήτων είναι στην θέση "0".

38. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες.
39. Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
40. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να είναι υπό επιτήρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή.
41. Επιβλέψτε πάντα τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
42. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους με ξηρό κλίμα μακριά από υγρασία και υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση της σε υπεριώδη ακτινοβολία.
43. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πάντα καθαρή και στεγνή πριν από την αποθήκευσή της.
44. Ποτέ μην αποθηκεύετε τη συσκευή ενώ είναι ακόμη ζεστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ!



Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή αυτή σε κάποιο τρίτο πρόσωπο, φροντίστε να δώσετε επίσης και αυτές τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!



Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα εκτός αυτών που προτείνει ο κατασκευαστής και συνοδεύουν την συσκευή. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε εξωτερικό εξάρτημα, χρονόμετρο ή σύστημα μακρινού έλεγχου.

ΠΡΟΣΟΧΗ!



Αυτή η συσκευή δεν ενδείκνυται για χρήση από άτομα με σωματική ή διανοητική υστέρηση (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός αν βρίσκονται κάτω από επίβλεψη ή καθοδήγηση από άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια τους. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να είναι κάτω από επιτήρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!



Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή για επιδιόρθωση. Για οποιαδήποτε επισκευή απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Όταν βγάλετε τη συσκευή από τη συσκευασία της, μεριμνήστε για τη σωστή απόσυρση της συσκευασίας ανακυκλώνοντας τα υλικά της (χαρτί και νάυλον) σωστά.
2. Φροντίστε ώστε οι πλαστικές σακούλες της συσκευασίας να βρίσκονται μακριά από βρέφη και παιδιά μέχρι την ανακύκλωσή τους.
3. Αφού βγάλετε την συσκευή από τη συσκευασία της καθαρίστε την με υγρό πανί και όχι με οικιακά υγρά καθαρισμού.
4. Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από τρεχούμενο νερό για να την καθαρίσετε.
5. Πλύνετε τα αποσπώμενα εξαρτήματα (αναδευτήρες) με ζεστό νερό και απορρυπαντικό αφού πρώτα τα αποσυνδέσετε από τη συσκευή. Ξεπλύνετε καλά μετά το πλύσιμο για να απομακρύνετε τυχόν κατάλοιπα σαπουνάδας. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή συρμάτινα σφουγγαράκια. Μην πλένετε τα αποσπώμενα εξαρτήματα στο πλυντήριο πιάτων. Μην τοποθετείτε τα αποσπώμενα εξαρτήματα σε αποστειρωτικές συσκευές.
6. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια.
7. Ξεδιπλώστε το καλώδιο τελείως και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποια φθορά προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
8. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την παροχή ρεύματος ελέγξτε εάν η τάση και η συχνότητα λειτουργίας συμφωνούν με αυτά που αναγράφονται στον πίνακα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
9. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής είναι σωστά τοποθετημένα, προτού τη θέσετε σε λειτουργία.
10. Ποτέ μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν οι αναδευτήρες δεν είναι στη θέση τους.
11. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε ότι η συσκευή μυρίζει και βγάζει λίγο καπνό στην πρώτη χρήση, μην ανησυχείτε είναι φυσιολογικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ!



Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περισσότερο από 5 λεπτά συνεχόμενα. Φροντίστε να κάνετε πάντα μια παύση τουλάχιστον 10 λεπτών μεταξύ δύο χρήσεων. Εάν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για περισσότερο από 3 φορές είναι απαραίτητο ένα διάλειμμα για να κρυώσει.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αφήστε τα ζεστά υλικά να κρυώσουν πριν τα αναμίξετε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



1. Διακόπτης λειτουργίας / ταχυτήτων
2. Διακόπτης επιλογής TURBO
3. Κουμπί αποσύνδεσης αναδευτήρων
4. Αναδευτήρες (χτυπητήρια / άγκιστρα ζύμης)
5. Κύριο στέλεχος συσκευής
6. Χειρολαβή

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ως προς τη χρήση της συσκευής.

Προετοιμασία συσκευής για την χρήση - Τοποθέτηση αναδευτήρων:

Η τοποθέτηση των αναδευτήρων και η ετοιμασία της συσκευής για χρήση γίνεται σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:

- Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή ΔΕΝ είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.
- Κρατήστε με το ένα χέρι τη συσκευή από τη χειρολαβή (6) και με το άλλο χέρι τοποθετήστε τον κάθε αναδευτήρα μέσα στο αντίστοιχο άνοιγμα που θα βρείτε στο κάτω μέρος του κυρίου στελέχους (5) της συσκευής.
- Πιέστε τον κάθε αναδευτήρα ώσπου να “κουμπώσει” στη θέση του.
- Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

Χρήση συσκευής

- Ετοιμάστε τα υλικά που θέλετε να αναμείξετε και ρίξτε τα σε ένα δοχείο που είναι κατάλληλο για μίξη υλικών.
- Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος.
- Αρχίστε να λειτουργείτε το μίξερ ξεκινώντας από τη θέση “1”, που είναι η μικρότερη ταχύτητα και σταδιακά ανεβάστε τη ταχύτητα στο επιθυμητό επίπεδο από 1 ως 5.
- Εάν θέλετε περισσότερη δύναμη πιέστε τον διακόπτη TURBO (2) για μέγιστη ταχύτητα.
- Μετά την ολοκλήρωση της μίξης ρυθμίστε το διακόπτη λειτουργίας ταχυτήτων (1) στη θέση “0” και μετά αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Για να αποσυνδέσετε τους αναδευτήρες (4), πιέστε το κουμπί αποσύνδεσης αναδευτήρων (3).

ΠΡΟΣΟΧΗ !

- ⚠ Κατά την ζύμωση χρησιμοποιείτε μόνο χαμηλά επίπεδα ταχύτητας! Υψηλά επίπεδα ταχύτητας μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση στη συσκευή!
- ⚠ Ποτέ μην προσπαθήσετε να αναμείξετε πολύ σκληρά υλικά. Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για αυτή τη χρήση!
- ⚠ Ποτέ μην εμποδίζετε με οποιονδήποτε τρόπο τη περιστροφή του κάδου κατά τη λειτουργία της συσκευής καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει καταστροφή των εσωτερικών εξαρτημάτων μετάδοσης κίνησης το κάδου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

1 (Εκκίνηση) Προτεινόμενη ταχύτητα εκκίνησης για τρόφιμα όπως το αλεύρι, το βούτυρο και τον πουρέ πατάτας
2 (Ανάμειξη) Προτεινόμενη ταχύτητα για ανάμειξη υγρών συστατικών για σάλτσες κτλ.
3 (Ανάμειξη) Προτεινόμενη ταχύτητα για κέικ, μπισκότα, ζάχαρη, γλυκά κτλ.
4 (Κρέμες) Προτεινόμενη ταχύτητα για κρέμα βουτύρου και ζάχαρη, γλυκά, κτλ.
5 (Χτύπημα) Προτεινόμενη ταχύτητα για αυγά, κρέμα γάλακτος, μαγιονέζα, πουρέ κτλ.

Χρήσιμες συμβουλές.

- ⚠ Πάντα να βυθίζετε τους αναδευτήρες στο μίγμα που πρόκειται να αναμίξετε πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή ώστε να αποφύγετε πιτσιλίσματα.
- ⚠ Χρησιμοποιείτε τα χτυπητήρια για ασπράδι αυγού, κρέμα γάλακτος, μαγιονέζα, πουτίγκα, πουρέ και ελαφριά γλυκά.
- ⚠ Τα άγκιστρα ζύμης προορίζονται για ετοιμασία ζύμης.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

- Φροντίστε να καθαρίζετε τη συσκευή πάντα μετά από κάθε χρήση.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
- Καθαρίστε εξωτερικά το **κύριο στέλεχος** της συσκευής με ένα ελαφρώς υγρό πανί για να μην περάσει υγρό στις σχισμές.
- ⚠ Ποτέ μη τοποθετείτε **το κύριο στέλεχος της συσκευής** μέσα σε νερό ή κάτω από τρεχούμενο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- ⚠ Μην τοποθετείτε **το κύριο στέλεχος της συσκευής** σε πλυντήριο πιάτων.
- Πλύνετε τα αποσπώμενα εξαρτήματα (αναδευτήρες) με ζεστό νερό και απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε καλά μετά το πλύσιμο για να απομακρύνετε τυχόν κατάλοιπα σαπουνάδας.
- ⚠ Πάντοτε να αποσυνδέετε τα αποσπώμενα εξαρτήματα (αναδευτήρες) από τη συσκευή πριν τα πλύνετε.
- ⚠ Τα αποσπώμενα εξαρτήματα (αναδευτήρες) μπορούν επίσης να πλυθούν σε πλυντήριο πιάτων.
- ⚠ Μην τοποθετείτε τα αποσπώμενα εξαρτήματα (αναδευτήρες) σε αποστειρωτικές συσκευές.
- ⚠ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα τμήματα της συσκευής έχουν στεγνώσει απόλυτα πριν συναρμολογήσετε ξανά τη συσκευή.
- ⚠ Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, σκληρές βούρτσες ή καθαριστικά φούρνου για να καθαρίσετε οποιοδήποτε τμήμα της συσκευής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η συσκευή αυτή μπορεί να υποβληθεί σε αλλαγές στα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές της με σκοπό την διαρκή βελτίωση της, χωρίς προειδοποίηση προς τον χρήστη.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Model: LB3111

Ref. No: 122-F-00017 (Old Reference No.: 865-442401)

Ισχύς: 300-400W

Εύρος τάσης: AC 220-240V


Συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz

Ταχύτητες: 5 ταχύτητες + Turbo

Εξαρτήματα: • 2τεμ. Χτυπητήρια ανάμειξης.
• 2τεμ. Άγκιστρα ζύμης.

Χαρακτηριστικά: • Ισχυρό μοτέρ.
• Μοντέρνος εργονομικός σχεδιασμός.
• Σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση.
• Ίδανικό για επαφή με τρόφιμα καθώς δεν περιλαμβάνει τοξικά υλικά.

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή με το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

RoHS
COMPLIANT

Το προϊόν ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ με τις οδηγίες της Ε.Ε. WEEE (σχετικά με την ανακύκλωσή του) και ROHS (σχετικά με την περιεκτικότητα επιβλαβών ουσιών για το περιβάλλον).

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ



Τα προϊόντα **VICKO** είναι εγγυημένα για την ποιότητά τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ στείλτε e-mail στο info@vicko.gr ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο: **2310 476 737**.