

# VICKO®

## Ηλεκτρική Κρεπιέρα

- 1200W
- Μεγάλη επιφάνεια ψησίματος
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Με 2 ξύλινες σπάτουλες

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Model No: ZS-503

Ref. No: 259-F-00009 (Old Reference No.: 853-238600)



CE RoHS COMPLIANT FOOD CONTACT

## ΠΡΟΣΟΧΗ! - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή ιδιωτική χρήση. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη που προκλήθηκε από χρήση μη συμβατή με τις οδηγίες.
2. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση στις παρακάτω περιπτώσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση:
  - Επαγγελματική χρήση.
  - Σε κοινόχρηστους χώρους κουζίνας που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων επαγγελματικών χώρων.
  - Σε αγροκτήματα.
  - Για χρήση από πελάτες ξενοδοχείων, πανδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων κτλ.
3. Η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο για ψήσιμο κρέπας.
4. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
5. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχει κάποια φθορά στο καλώδιό της, έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε καταστροφή. Απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση.
6. Πάντοτε να χειρίζεστε το καλώδιο τροφοδοσίας με προσοχή. Μην τραβάτε το στέλεχος του καλωδίου για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Πάντα να τραβάτε από το βύσμα. Μη διπλώνετε ή τσακίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας ποτέ.
7. Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως χερούλι.
8. Μην αφήνετε το καλώδιο σφηνωμένο ανάμεσα σε πόρτα που έχει κλείσει.
9. Μη τραβάτε το καλώδιο γύρω από κοφτερές γωνίες.
10. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπάει σε υγρές ή καυτές επιφάνειες, να κρέμεται στην άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου σας.
11. Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δε συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στον χρήστη και καταστροφή της συσκευής.
12. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με οποιοδήποτε μετασχηματιστή ή μετατροπέα τάσης.
13. Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης με τη συσκευή.
14. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή επάνω σε ηλεκτρικό φούρνο, σε φούρνο υγραερίου, σε φούρνο μικροκυμάτων ή πλυντήριο.
15. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα ή άλλη πηγή θερμότητας.
16. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο ή σε χώρους που χρησιμοποιούνται προϊόντα με αεροζόλ (σπρέι) ή όπου χορηγείται οξυγόνο.
17. Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται κάτω από πρίζα.
18. Φροντίστε ώστε η πρίζα να είναι εύκολα προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή, για να εξασφαλίσετε ότι η συσκευή μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση ανάγκης.

19. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πισίνα ή όπου υπάρχουν συνθήκες υγρασίας και υψηλής θερμοκρασίας.
20. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε ακραίες καιρικές συνθήκες (βροχή κτλ.) ή συνθήκες υγρασίας.
21. Μην αποθηκεύετε και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημείο από όπου μπορεί να πέσει σε μπανιέρα, νεροχύτη ή νερό.
22. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, πάντα αφήνετε αρκετό χώρο γύρω από αυτή μεταξύ άλλων αντικειμένων, για να κυκλοφορεί ο αέρας ελεύθερα. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως έπιπλα, μαξιλάρια, υφάσματα, κουρτίνες, κτλ . ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε επιφάνεια που η θερμότητα μπορεί να προκαλέσει βλάβη, σας συνιστούμε να τοποθετήσετε κάτω από τη συσκευή θερμομονωτική βάση.
23. Μην τοποθετείτε τη συσκευή όταν είναι ζεστή (κατά τη χρήση ή και μετά τη χρήση) πάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια που είναι ευαίσθητη σε υψηλές θερμοκρασίες.
24. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
25. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ έχετε επαφή με νερό.
26. Μη βυθίζετε τη συσκευή μέσα στο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
27. Μην πιάνετε τη συσκευή αν έχει πέσει σε νερό, αλλά βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.
28. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε την συσκευή για να ψήσετε οποιοδήποτε άλλο είδος τρόφιμου εκτός από ζύμη κρέπας.
29. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν άδεια.
30. Μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο στις σχισμές ή σε οποιοδήποτε άλλο άνοιγμα της συσκευής.
31. Μην αγγίζετε τη θερμαινόμενη πλάκα όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Μην αφήνετε να έρθουν σε επαφή με τις θερμαινόμενες επιφάνειες το δέρμα ή τα μάτια.
32. Ποτέ μη μετακινείτε την συσκευή ενώ λειτουργεί.
33. Η συσκευή πρέπει πάντοτε να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος όταν δε χρησιμοποιείται. Να απενεργοποιείτε πάντοτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή πριν από την μετακίνησή της, τον καθαρισμό και την αποθήκευσή της.
34. Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας / θερμοστάτη στη θέση "0", πριν αποσυνδέσετε την συσκευή από την πρίζα.
35. Πάντοτε να θεωρείτε την συσκευή "ενεργή" όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ακόμη και αν ο διακόπτης λειτουργίας είναι στη θέση "0". Σημειώστε ότι τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής είναι υπό τάση (συνεχίζουν να αντλούν ηλεκτρικό ρεύμα), ακόμη και όταν ο διακόπτης λειτουργίας είναι στη θέση "0".
36. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες.
37. Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
38. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να είναι υπό επιτήρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή.
39. Επιβλέπετε πάντα τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία.

40. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους με ξηρό κλίμα μακριά από υγρασία και υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση της σε υπεριώδη ακτινοβολία.
41. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πάντα καθαρή και στεγνή πριν από την αποθήκευσή της.
42. Ποτέ μην αποθηκεύετε τη συσκευή ενώ είναι ακόμη ζεστή.

#### **ΠΡΟΣΟΧΗ!**



Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή αυτή σε κάποιο τρίτο πρόσωπο, φροντίστε να δώσετε επίσης και αυτές τις οδηγίες χρήσης.



#### **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες επιφάνειες όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.



#### **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Μην τοποθετείτε μαγειρικά σκεύη στην πλάκα της συσκευής.



#### **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα εκτός αυτών που προτείνει ο κατασκευαστής και συνοδεύουν την συσκευή. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε εξωτερικό εξάρτημα, χρονόμετρο ή σύστημα μακρινού έλεγχου.



#### **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Αυτή η συσκευή δεν ενδείκνυται για χρήση από άτομα με σωματική ή διανοητική υστέρηση (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός αν βρίσκονται κάτω από επίβλεψη ή καθοδήγηση από άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα για την ασφάλειά τους. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να είναι κάτω από επιτήρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή.



#### **ΠΡΟΣΟΧΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!**

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή για επιδιόρθωση. Για οποιαδήποτε επισκευή απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.

## **ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**

1. Όταν βγάλετε τη συσκευή από τη συσκευασία της, μεριμνήστε για τη σωστή απόσυρση της συσκευασίας ανακυκλώνοντας τα υλικά της (χαρτί και νάυλον) σωστά.
2. Φροντίστε ώστε οι πλαστικές σακούλες της συσκευασίας να βρίσκονται μακριά από βρέφη και παιδιά μέχρι την ανακύκλωσή τους.
3. Αφού βγάλετε την συσκευή από τη συσκευασία της καθαρίστε την με υγρό πανί και όχι με οικιακά υγρά καθαρισμού.
4. Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από νερό για να την καθαρίσετε.
5. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια.
6. Ξεδιπλώστε το καλώδιο τελείως και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποια φθορά προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
7. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την παροχή ρεύματος ελέγξτε εάν η τάση και η συχνότητα λειτουργίας συμφωνούν με αυτά που αναγράφονται στον πίνακα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
8. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε ότι η συσκευή μυρίζει και βγάζει λίγο καπνό στην πρώτη χρήση, μην ανησυχείτε είναι φυσιολογικό.

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



1. Αντικολλητική επιφάνεια ψησίματος (πλάκα)
2. Διακόπτης λειτουργίας (θερμοστάτης)
3. Λυχνία ένδειξης λειτουργίας (κόκκινη)
4. Λυχνία ένδειξης ετοιμότητας (πράσινη)
5. Βάση
6. Ξύλινες σπάτουλες
  - a. Εργαλείο διανομής ζύμης “Τ”
  - b. Σπάτουλα για γύρισμα ζύμης

### Ρυθμίσεις διακόπτη λειτουργίας και λειτουργίες συσκευής

**Θέση "0":** Απενεργοποίηση συσκευής

**Θέση "Light":** Ρυθμίζει την πλάκα ψησίματος σε μέτρια θερμοκρασία δίνοντας στις κρέπες ανοικτό χρώμα ψησίματος.

**Θέση "Dark":** Ρυθμίζει την πλάκα ψησίματος σε υψηλή θερμοκρασία δίνοντας στις κρέπες σκούρο χρώμα ψησίματος.

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ως προς τη χρήση της συσκευής.

1. Αλείψτε την πλάκα (1) με λίγο βούτυρο ή λάδι μαγειρέματος.
2. Συνδέστε τη συσκευή στη παροχή ρεύματος. Η κόκκινη λυχνία ένδειξης λειτουργίας (3) θα ανάψει και θα παραμείνει ανοικτή όσο η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.
3. Στρέψτε το διακόπτη λειτουργίας (θερμοστάτη) (2) στην επιθυμητή θέση. Η πράσινη λυχνία ένδειξης ετοιμότητας (4) θα ανάψει και η συσκευή θα ξεκινήσει την προθέρμανση. Όταν η πράσινη λυχνία σβήσει αυτό σημαίνει ότι η θερμοκρασία είναι στο κατάλληλο επίπεδο και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
4. Ρίξτε προσεκτικά μια μικρή ποσότητα ζύμης κρέπας πάνω στην πλάκα ψησίματος (1) προσέχοντας πάντα να μην χυθεί η ζύμη από τα πλαϊνά της πλάκας.
5. Διανέμετε τη ζύμη με τη βοήθεια του εργαλείου διανομής ζύμης "T" (6a) ομοιόμορφα πάνω στην πλάκα ψησίματος (1) χωρίς να πιέζετε και μετακινήστε το, ξεκινώντας από τη μέση, με κυκλικές κινήσεις προς τις παρυφές.
6. Μετά από 30 έως 60 δευτερόλεπτα (ανάλογα από την επιλεγμένη θερμοκρασία και τον επιθυμητό βαθμό ροδίσματος), γυρίστε την κρέπα με τη βοήθεια της ξύλινης σπάτουλας (6b).
7. Ύστερα, απομακρύνετε την έτοιμη κρέπα από τη πλάκα ψησίματος (1) με τη βοήθεια της ξύλινης σπάτουλας (6b).
8. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος αμέσως μετά τη χρήση, αφήστε τη να κρυώσει, καθαρίστε και αποθηκεύστε την.

### **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

- ⚠ Μην καλύπτετε τις κρέπες με διάφορα υλικά πάνω στην πλάκα ψησίματος (1). Πραγματοποιήστε αυτή τη διαδικασία εφόσον η κρέπα απομακρυνθεί από την πλάκα ψησίματος. Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να καταλήξουν υλικά μέσα στη συσκευή.
- ⚠ Μην κόβετε ποτέ τις κρέπες πάνω στην πλάκα ψησίματος (1), διότι διαφορετικά ενδέχεται να προκληθούν βλάβες στην αντικολλητική επίστρωση.
- ⚠ Χρησιμοποιείτε μόνο τα ξύλινα εξαρτήματα που παρέχονται με την συσκευή για την διανομή της ζύμης και το γύρισμα ή την απομάκρυνση της κρέπας από την πλάκα και όχι μεταλλικά ή άλλα σκληρά εργαλεία και σπάτουλες που μπορούν να προκαλέσουν καταστροφή της αντικολλητικής επίστρωσης.

## **ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ**

- Φροντίστε να καθαρίζετε τη συσκευή πάντα μετά από κάθε χρήση.
  - Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
  - Καθαρίστε εξωτερικά τη συσκευή και την πλάκα ψησίματος με ένα ελαφρώς υγρό πανί για να μην περάσει υγρό στις σχισμές.
- ⚠ Ποτέ μη τοποθετείτε τη συσκευή μέσα σε νερό ή κάτω από τρεχούμενο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- ⚠ Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, σκληρές βούρτσες ή καθαριστικά φούρνου για να καθαρίσετε τη συσκευή.

## **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Η συσκευή αυτή μπορεί να υποβληθεί σε αλλαγές στα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές της με σκοπό την διαρκή βελτίωση της, χωρίς προειδοποίηση προς τον χρήστη.



## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Model: **ZS-503**

Ref. No: **259-F-00009 (Old Reference No.: 853-238600)**

Ισχύς: **1200W**

Εύρος τάσης: **AC 220-240V**

Συχνότητα λειτουργίας: **50/60Hz**

Χαρακτηριστικά: Μεγάλη επιφάνεια ψησίματος (Ø30εκ.).  
Επιφάνεια ψησίματος με αντικολλητική επίστρωση.  
Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης.  
Λυχνίες ένδειξης λειτουργίας & ένδειξης ετοιμότητας.  
Αντιολισθητικά πόδια.  
Εύκολο καθάρισμα.  
Μοντέρνος εργονομικός σχεδιασμός.  
2 ξύλινες σπάτουλες για εύκολο άπλωμα της ζύμης.  
Σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση.  
Ιδανική για επαφή με τρόφιμα καθώς δεν περιλαμβάνει τοξικά υλικά.

## ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή με το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

## ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

**RoHS**  
COMPLIANT

Το προϊόν ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ με τις οδηγίες της Ε.Ε. WEEE (σχετικά με την ανακύκλωσή του) και ROHS (σχετικά με την περιεκτικότητα επιβλαβών ουσιών για το περιβάλλον).

## ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ



Τα προϊόντα **VICKO** είναι εγγυημένα για την ποιότητά τους.