

# VICKO®

## Επιτραπέζια ηλεκτρική εστία 1500 W

Model No: AD-S151

Ref. No: 1303-00000

---

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



## **ΠΡΟΣΟΧΗ! - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη που προκλήθηκε από χρήση μη συμβατή με τις οδηγίες.
2. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση στις παρακάτω περιπτώσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση:
  - Επαγγελματική χρήση.
  - Σε κοινόχρηστους χώρους που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων επαγγελματικών χώρων.
  - Σε αγροκτήματα.
  - Για χρήση από πελάτες ξενοδοχείων, πανδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων κτλ.
  - Χρήση του προϊόντος από αμέλεια ή εσκεμμένα, μη σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης.
3. Η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο για την παρασκευή (μαγείρεμα) φαγητού.
4. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
5. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχει κάποια φθορά στο καλώδιό της, έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε καταστροφή. Απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση.
6. Πάντοτε να χειρίζεστε το καλώδιο τροφοδοσίας με προσοχή. Μην τραβάτε το στέλεχος του καλωδίου για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Πάντα να τραβάτε από το βύσμα. Μη διπλώνετε ή τσακίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας ποτέ.
7. Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως χερούλι.
8. Μην αφήνετε το καλώδιο σφηνωμένο ανάμεσα σε πόρτα που έχει κλείσει.
9. Μην τραβάτε το καλώδιο γύρω από κοφτερές γωνίες .
10. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπάει σε υγρές ή καυτές επιφάνειες, να κρέμεται στην άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου σας.
11. Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δε συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στον χρήστη και καταστροφή της συσκευής.
12. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με οποιοδήποτε μετασχηματιστή ή μετατροπέα τάσης.
13. Συνδέετε πάντοτε αυτή τη συσκευή σε πρίζα με προστατευτική σύνδεση γείωσης.
14. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε ηλεκτρικό φούρνο, σε φούρνο υγραερίου, σε φούρνο μικροκυμάτων ή πλυντήριο. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα ή άλλη πηγή θερμότητας.
15. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο ή σε χώρους που χρησιμοποιούνται προϊόντα με αεροζόλ (σπρέι) ή όπου χορηγείται οξυγόνο.
16. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο χώρο του μπάνιου, κοντά σε πισίνα ή όπου υπάρχουν συνθήκες υγρασίας και υψηλής θερμοκρασίας.

17. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε ακραίες καιρικές συνθήκες (βροχή κτλ.) ή συνθήκες υγρασίας.
18. Μην αποθηκεύετε και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημείο από όπου μπορεί να πέσει σε μπανιέρα, νεροχύτη ή νερό.
19. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, πάντα αφήνετε αρκετό χώρο γύρω από αυτή μεταξύ άλλων αντικειμένων, για να κυκλοφορεί ο αέρας ελεύθερα. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως έπιπλα, μαξιλάρια, υφάσματα, κουρτίνες, κτλ . ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε επιφάνεια που η θερμότητα μπορεί να προκαλέσει βλάβη, σας συνιστούμε να τοποθετήσετε κάτω από τη συσκευή θερμομονωτική βάση.
20. Φροντίστε ώστε να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 15 εκατοστών μεταξύ των πλαϊνών μερών της συσκευής και των τοίχων αλλά και οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων.
21. Φροντίστε ώστε να υπάρχει κενός χώρος τουλάχιστον 75 εκατοστών σε ύψος πάνω από την εστία της συσκευής.
22. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από ντουλάπια.
23. Μην τοποθετείτε τη συσκευή όταν είναι ζεστή (κατά τη χρήση ή και μετά τη χρήση) πάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια που είναι ευαίσθητη σε υψηλές θερμοκρασίες.
24. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
25. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ έχετε επαφή με νερό.
26. Μη βυθίζετε τη συσκευή μέσα στο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
27. Μην πιάνετε τη συσκευή αν έχει πέσει σε νερό, αλλά βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.
28. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή χωρίς να έχετε τοποθετήσει κάποιο μαγειρικό σκεύος στην εστία. Αν θερμαίνετε την εστία χωρίς κάποιο σκεύος πάνω της, θα προκαλέσετε βλάβη στο προϊόν.
29. Μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο στις σχισμές ή σε οποιοδήποτε άλλο άνοιγμα της συσκευής.
30. Μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες επιφάνειες όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Μην αφήνετε να έρθουν σε επαφή με τις θερμαινόμενες επιφάνειες το δέρμα ή τα μάτια.
31. Τοποθετείτε τα σκεύη πάντα στο κέντρο της εστίας και σιγουρευτείτε ότι η διάμετρος του πάτου των σκευών είναι παρόμοια με την διάμετρο της εστίας.
32. Η συσκευή είναι σχεδιασμένη μόνο για μαγειρικά σκεύη με επίπεδο πάτο.
33. Η συσκευή πρέπει πάντοτε να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος εφόσον δε χρησιμοποιείται. Να απενεργοποιείτε πάντοτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή πριν από την μετακίνησή της, τον καθαρισμό και την αποθήκευσή της.
34. Γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας του θερμοστάτη στη θέση “OFF”, πριν αποσυνδέσετε την συσκευή από την πρίζα.
35. Πάντοτε να θεωρείτε την συσκευή “ενεργή” όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ακόμη και αν ο διακόπτης λειτουργίας είναι στην θέση “OFF”. Σημειώστε ότι τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής είναι υπό

τάση (συνεχίζουν να αντλούν ηλεκτρικό ρεύμα), ακόμη και όταν ο διακόπτης είναι στην θέση “OFF”.

36. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες.
37. Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
38. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να είναι κάτω από επιτήρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή.
39. Επιβλέπτετε πάντα τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
40. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους με ξηρό κλίμα μακριά από υγρασία και υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση της σε υπεριώδη ακτινοβολία.
41. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πάντα καθαρή και στεγνή πριν από την αποθήκευσή της.
42. Ποτέ μην αποθηκεύετε τη συσκευή ενώ είναι ακόμη ζεστή.
43. Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.
44. Μη μετακινείτε την συσκευή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία ή και όταν έχετε τοποθετήσει κάποιο σκεύος επάνω στην εστία.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να έχετε τοποθετήσει κάποιο σκεύος επάνω στην εστία. Αν θερμαίνετε την εστία χωρίς κάποιο σκεύος πάνω της, θα προκαλέσετε βλάβη στο προϊόν.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Ποτέ μη μετακινείτε την συσκευή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία ή και όταν έχετε τοποθετήσει κάποιο σκεύος επάνω στην εστία.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα εκτός αυτών που προτείνει ο κατασκευαστής και συνοδεύουν την συσκευή. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε εξωτερικό εξάρτημα, χρονόμετρο ή σύστημα μακρινού έλεγχου.



### **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Αυτή η συσκευή δεν ενδείκνυται για χρήση από άτομα με σωματική ή διανοητική υστέρηση (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός αν βρίσκονται κάτω από επίβλεψη ή καθοδήγηση από άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια τους. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να είναι κάτω από επίτηρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή.



### **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Ποτέ μην αποθηκεύετε την εστία όταν είναι ακόμα ζεστή ή είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.



### **ΠΡΟΣΟΧΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!**

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή για επιδιόρθωση. Για οποιαδήποτε επισκευή απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.

## **ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**

1. Όταν βγάλετε τη συσκευή από τη συσκευασία της, μεριμνήστε για τη σωστή απόσυρση της συσκευασίας της συσκευής ανακυκλώνοντας τα υλικά της (χαρτί και νάιλον) σωστά.
2. Φροντίστε ώστε οι πλαστικές σακούλες της συσκευασίας να βρίσκονται μακριά από βρέφη και παιδιά μέχρι την ανακύκλωσή τους.
3. Αφού βγάλετε την συσκευή από τη συσκευασία της, καθαρίστε την με υγρό πανί και όχι με οικιακά υγρά καθαρισμού.
4. Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από νερό, για να την καθαρίσετε.
5. Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνή και επίπεδη επιφάνεια.
6. Ξεδιπλώστε το καλώδιο τελείως και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποια φθορά στο πρωτό χρησιμοποίησατε τη συσκευή.
7. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την παροχή ρεύματος ελέγξτε εάν η τάση και η συχνότητα λειτουργίας συμφωνούν με αυτά που αναγράφονται στον πίνακα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
8. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής είναι σωστά τοποθετημένα, προτού τη θέσετε σε λειτουργία.
9. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε ότι η συσκευή μυρίζει και βγάζει λίγο καπνό στην πρώτη χρήση, μην ανησυχείτε είναι φυσιολογικό.


## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



1. Εστία / Θερμαινόμενη πλάκα
2. Λυχνία ένδειξης λειτουργίας
3. Διακόπτης λειτουργίας ρυθμιζόμενου θερμοστάτη
4. Πτυσσόμενες λάβες μεταφοράς

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ως προς τη χρήση της συσκευής.

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία επίπεδη, στεγνή και πυρίμαχη επιφάνεια.
2. Τοποθετήστε το σκεύος με το φαγητό επάνω στην εστία.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας του θερμοστάτη (3) βρίσκεται στη θέση “OFF” και στην συνέχεια συνδέστε το καλώδιο στην παροχή ρεύματος σε μία πρίζα με προστατευτική σύνδεση γείωσης.
4. Περιστρέψτε το διακόπτη λειτουργίας του θερμοστάτη (3) στην επιθυμητή θέση (από το “1” που είναι η ελάχιστη θερμοκρασία έως το “5” που είναι η μέγιστη θερμοκρασία). Η θερμαινόμενη πλάκα (1) θα αρχίσει να ζεσταίνεται αμέσως και ο θερμοστάτης θα φροντίσει ώστε η θερμοκρασία να παραμένει στο επίπεδο που ορίσατε (ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας το ζέσταμα σε επαναληπτική διαδικασία). Όταν η πλάκα βρίσκεται σε διαδικασία θέρμανσης η ενδεικτική λυχνία (2) θα είναι αναμμένη.  
 Προσοχή! Μην αγγίζετε κατά την διάρκεια της χρήσης καθώς οι επιφάνειες θα γίνουν καυτές.
5. Αφού το μαγείρεμα ολοκληρωθεί γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας (3) του θερμοστάτη στη θέση “OFF” και στη συνέχεια αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφήστε τη να κρυώσει.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα πτυσσόμενα χερούλια (4) στο πλάι της συσκευής εξυπηρετούν για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση. Ποτέ μη μετακινείτε την συσκευή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία ή και όταν έχετε τοποθετήσει κάποιο σκεύος επάνω στην εστία.

## **ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ**

- Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε να κρυώσει πλήρως πριν την καθαρίσετε.
- Καθαρίστε εξωτερικά τη συσκευή και την εστία με ένα ελαφρώς υγρό πανί για να μην περάσει υγρό στις σχισμές.
- Ποτέ μη τοποθετείτε τη συσκευή μέσα σε νερό ή κάτω από τρεχούμενο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, σκληρές βούρτσες ή καθαριστικά φούρνου για να καθαρίσετε τη συσκευή.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Model: AD-S151

Ref. No: 1303-00000

Ισχύς: 1500W

Εύρος τάσης: 220-240V

Συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz

Διάμετρος εστίας: 18,5 εκ.

Χαρακτηριστικά: Διακόπτης λειτουργίας με ρυθμιζόμενο θερμοστάτη.  
Λυχνία ένδειξης λειτουργίας.  
Πρακτικές πτυσσόμενες λαβές.  
Φορητή για εύκολη μεταφορά.  
Αντιολισθητικά πόδια για σταθερότητα.  
Προστασία από υπερθέρμανση.  
Μοντέρνος σχεδιασμός.

## ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

## ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

RoHS  
COMPLIANT

Το προϊόν ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ με τις οδηγίες της Ε.Ε. WEEE (σχετικά με την ανακύκλωσή του) και ROHS (σχετικά με την περιεκτικότητα επιβλαβών ουσιών για το περιβάλλον).

## ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ



Τα προϊόντα **VICKO** είναι εγγυημένα για την ποιότητά τους.

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με το e-mail [info@vicko.gr](mailto:info@vicko.gr) ή στο τηλέφωνο: **2310 476 737**.



