

# VICKO®

## Φριτέζα αέρος 1800 W

---

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Model No: RC002

Ref. No: 1302-00000



## **ΠΡΟΣΟΧΗ! - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή & ιδιωτική χρήση. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη που προκλήθηκε από χρήση μη συμβατή με τις οδηγίες.
2. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση στις παρακάτω περιπτώσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση:
  - Επαγγελματική χρήση.
  - Σε κοινόχρηστους χώρους κουζίνας που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων επαγγελματικών χώρων.
  - Σε αγροκτήματα.
  - Για χρήση από πελάτες ξενοδοχείων, πανδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων κτλ.
  - Χρήση του προϊόντος από αμέλεια ή εσκεμμένα, μη σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης.
3. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες.
4. Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
5. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να είναι υπό επίτηρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή.
6. Πάντοτε να χειρίζεστε το καλώδιο τροφοδοσίας με προσοχή. Μην τραβάτε το στέλεχος του καλωδίου για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Πάντα να τραβάτε από το βύσμα. Μην διπλώνετε ή τσακίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας ποτέ.
7. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως χερούλι.
8. Μην αφήνετε το καλώδιο σφηνωμένο ανάμεσα σε πόρτα που έχει κλείσει.
9. Μην τραβάτε το καλώδιο γύρω από κοφτερές γωνίες.
10. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπάει σε υγρές ή καυτές επιφάνειες, να κρέμεται στην άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου σας.
11. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με οποιοδήποτε μετασχηματιστή ή μετατροπέα τάσης.
12. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης με τη συσκευή.
13. Συνδέετε πάντοτε αυτή τη συσκευή σε πρίζα με προστατευτική σύνδεση γείωσης.
14. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
15. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή επάνω σε άλλο ηλεκτρικό φούρνο, σε φούρνο υγραερίου, σε άλλο φούρνο μικροκυμάτων, πλυντήριο ή εστίες κουζίνας.
16. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα ή άλλη πηγή θερμότητας.
17. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο ή σε χώρους που χρησιμοποιούνται προϊόντα με αεροζόλ (σπρέι) ή όπου χορηγείται οξυγόνο.
18. Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται άμεσα κάτω από πρίζα ή επάνω σε πρίζα.
19. Φροντίστε ώστε η πρίζα να είναι εύκολα προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή, για να εξασφαλίσετε ότι η συσκευή μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση ανάγκης.
20. Εάν παρατηρηθεί καπνός, κλείστε και αποσυνδέστε την συσκευή από την παροχή και κρατήστε την πόρτα κλειστή για να εξαλειφθούν τυχόν φλόγες.
21. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, πάντα αφήνετε αρκετό χώρο γύρω από αυτή μεταξύ άλλων αντικειμένων, για να κυκλοφορεί ο αέρας ελεύθερα. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως έπιπλα, μαξιλάρια, υφάσματα, κουρτίνες, κτλ. ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε επιφάνεια που η θερμότητα μπορεί να προκαλέσει βλάβη, σας συνιστούμε να τοποθετήσετε κάτω από τη συσκευή θερμομονωτική βάση.
22. Φροντίστε ώστε να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 25 εκ. μεταξύ της συσκευής και των τοίχων αλλά και οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων.
23. Πάντοτε χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε όρθια θέση.
24. Μην τοποθετείτε τη συσκευή όταν είναι ζεστή (κατά τη χρήση ή και μετά τη χρήση) πάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια που είναι ευαίσθητη σε υψηλές θερμοκρασίες.
25. Μην τοποθετείτε την συσκευή μέσα σε ντουλάπια. Η φριτέζα αέρος δεν εντοιχίζεται.
26. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους με ξηρό κλίμα μακριά από υγρασία και υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση της σε υπεριώδη ακτινοβολία.
27. Μην αποθηκεύετε και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημείο από όπου μπορεί να πέσει σε νεροχύτη ή νερό.
28. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
29. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ έχετε επαφή με νερό.
30. Μην βυθίζετε τη συσκευή μέσα στο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
31. Μην πιάνετε τη συσκευή αν έχει πέσει σε νερό, αλλά βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.

32. Μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες επιφάνειες όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Μην αφήνετε να έρθουν σε επαφή με τις θερμαινόμενες επιφάνειες το δέρμα ή τα μάτια.
33. Μην ακουμπάτε κανένα άλλο μέρος της συσκευής, εκτός από τους διακόπτες λειτουργίας και την λαβή, όταν είναι σε λειτουργία καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.
34. Να φοράτε πάντα προστατευτικά, μονωμένα γάντια φούρνου όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε αντικείμενα από την ζεστή φριτέζα αέρος.
35. Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν αφαιρείτε οποιοδήποτε σκεύος από την συσκευή όταν είναι ζεστή αλλά και όταν αφαιρείτε καυτό λίπος ή άλλα ζεστά υγρά και υπολείμματα από τα σκεύη.
36. Μην χρησιμοποιείτε άλλα εξαρτήματα ή σκεύη που δε συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στον χρήστη και καταστροφή της συσκευής.
37. Χρησιμοποιείτε μόνο τα συμπεριλαμβανόμενα σκεύη και εργαλεία κατάλληλα για την φριτέζα αέρος, με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες.
38. Μην τοποθετείτε στην φριτέζα αέρος υλικά από πλαστικό ή κάτι παρόμοιο.
39. Μην αφήνετε μέσα στην φριτέζα μεταλλικά εργαλεία κουζίνας ή εργαλεία κουζίνας από οποιοδήποτε άλλο υλικό όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
40. Μην αποθηκεύετε μέσα στον φούρνο άλλα αντικείμενα εκτός από τα εξαρτήματά του όταν δεν τον χρησιμοποιείτε.
41. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχει κάποια φθορά στο καλώδιό της, έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε καταστροφή. Απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση.
42. Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού της συσκευής καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση.
43. Μην καλύπτετε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής με αλουμινοχαρτο καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση.
44. Μην πλησιάζετε (χέρια, πρόσωπο) κοντά στις οπές εξαερισμού της συσκευής καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος από τον ζεστό αέρα.
45. Μην τοποθετείτε στον φούρνο υπερβολικά μεγάλες ποσότητες τροφίμων, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή να επιφέρει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
46. Μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο στις σχισμές ή σε οποιοδήποτε άλλο άνοιγμα της συσκευής.
47. Ποτέ μη μετακινείτε την συσκευή ενώ λειτουργεί.
48. Ποτέ μη λειτουργείτε την συσκευή όταν είναι άδεια.
49. Μην λειτουργείτε τη συσκευή με μη ορθά ασφαλισμένη την πόρτα της. Εάν παρατηρήσετε να συμβαίνει κάτι τέτοιο, αφαιρέστε την απ' ευθείας από το ρεύμα και απευθυνθείτε άμεσα σε εξειδικευμένο τεχνικό για την επιδιόρθωσή της.
50. Μην πειράζετε τα κλείστρα ασφαλείας.
51. Όταν ζεσταίνετε τρόφιμα σε κατάλληλες για φούρνο χάρτινες συσκευασίες (π.χ. λαδόκολλά) να παρατηρείτε συνεχώς τη διαδικασία γιατί υπάρχει πιθανότητα ανάφλεξής τους. Οι συσκευασίες δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι σφραγισμένες γιατί υπάρχει πιθανότητα έκρηξής τους.
52. Επιβλέπετε πάντα τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
53. Η συσκευή πρέπει πάντοτε να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος όταν δε χρησιμοποιείται. Να απενεργοποιείτε πάντοτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή πριν από την μετακίνησή της, τον καθαρισμό και την αποθήκευσή της.
54. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής πριν αποσυνδέσετε την συσκευή από την πρίζα.
55. Πάντοτε να θεωρείτε την συσκευή "ενεργή" όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Σημειώστε ότι τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής είναι υπό τάση (συνεχίζουν να αντλούν ηλεκτρικό ρεύμα), ακόμη και αν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
56. Ο φούρνος και τα εξαρτήματα της συσκευής, θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά και να αφαιρούνται τυχόν υπολείμματα τροφών. Για τον καθαρισμό της πόρτας, των κλειστρών ασφαλείας και του θαλάμου του φούρνου χρησιμοποιείτε μαλακά, μη λειαντικά σαπούνια ή απορρυπαντικά σε ένα μαλακό σφουγγάρι ή πανί. Τα εξαρτήματα (σούβλα , πλέγμα αποξήρανσης, καλάθι τηγανίσματος, ταψί συλλογής λίπους) είναι κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων, συνιστάται το πλύσιμο στο χέρι. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά, λειαντικά ή διαβρωτικά υγρά ή απορρυπαντικά ή διαλυτικά υγρά για τον καθαρισμό της συσκευής.
57. Επιτρέψτε την συσκευή και τα εξαρτήματα να στεγνώσουν πλήρως πριν από κάθε χρήση.
58. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πάντα καθαρή πριν από την αποθήκευσή της.
59. Μην εισάγετε λάδι ή άλλα λιπαντικά σε μεγάλη ποσότητα, μέσα στα σκεύη (ταψί κ.α.) ή στον φούρνο, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
60. Ποτέ μην αποθηκεύετε τη συσκευή ενώ είναι ακόμη ζεστή.
61. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε την πόρτα του φούρνου ως μέρος για να ακουμπήσετε ένα ζεστό σκεύος γεμάτο φαγητό. Μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην πόρτα του φούρνου και της συσκευής. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή αυτή σε κάποιο τρίτο πρόσωπο, φροντίστε να δώσετε επίσης και αυτές τις οδηγίες χρήσης.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες επιφάνειες όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα εκτός αυτών που προτείνει ο κατασκευαστής και συνοδεύουν την συσκευή. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε εξωτερικό εξάρτημα, χρονόμετρο ή σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Η συσκευή δεν είναι φριτέζα λαδιού!

Μην εισάγετε ΠΟΤΕ μαγειρικό λάδι ή οποιοδήποτε άλλο λιπαντικό σε μεγάλη ποσότητα, μέσα στα σκεύη ή στον φούρνο.

Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή τραυματισμού.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε την πόρτα του φούρνου ως μέρος για να ακουμπήσετε ένα ζεστό σκεύος γεμάτο φαγητό. Μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην πόρτα του φούρνου και της συσκευής. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!**




Αυτή η συσκευή δεν ενδείκνυται για χρήση από άτομα με σωματική ή διανοητική υστέρηση (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός αν βρίσκονται κάτω από επίβλεψη ή καθοδήγηση από άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια τους. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να είναι κάτω από επιτήρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή.



**ΠΡΟΣΟΧΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!**

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή για επιδιόρθωση. Για οποιαδήποτε επισκευή απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό

## ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Όταν βγάλετε τη συσκευή από τη συσκευασία της, μεριμνήστε για τη σωστή απόσυρση της συσκευασίας.
2. Φροντίστε ώστε οι πλαστικές σακούλες της συσκευασίας να βρίσκονται μακριά από βρέφη και παιδιά μέχρι την ανακύκλωσή τους.
3. Αφού βγάλετε την συσκευή από τη συσκευασία της καθαρίστε την με υγρό πανί και όχι με οικιακά υγρά καθαρισμού.  
 Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από νερό για να την καθαρίσετε.
4. Αφαιρέστε τα εξαρτήματα (σούβλα, πλέγμα αποξήρανσης, λαβή χειρισμού, καλάθι τηγανίσματος, ταψί συλλογής λίπους) και πλύνετε τα στο χέρι με ζεστό νερό και απορρυπαντικό ή στο πλυντήριο πιάτων. Ξεπλύνετε καλά μετά το πλύσιμο για να απομακρύνετε τυχόν κατάλοιπα σαπουνάδας και στεγνώστε τα καλά αμέσως μετά το ξέπλυμα.  
 Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή συρμάτινα σφουγγαράκια για να καθαρίσετε τη συσκευή ή τα αξεσουάρ.  
 Μην τοποθετείτε τα αξεσουάρ (σούβλα, πλέγμα αποξήρανσης, λαβή χειρισμού, καλάθι τηγανίσματος, ταψί συλλογής λίπους) σε αποστειρωτικές συσκευές.
5. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία επίπεδη, σταθερή, στεγνή και κατάλληλη σε υψηλές θερμοκρασίες επιφάνεια και φροντίστε ώστε να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 25 εκ. μεταξύ της συσκευής και των τοίχων αλλά και οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων.
6. Ξεδιπλώστε το καλώδιο τελείως και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποια φθορά προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
7. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την παροχή ρεύματος ελέγξτε εάν η τάση και η συχνότητα λειτουργίας συμφωνούν με αυτά που αναγράφονται στον πίνακα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
8. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής είναι σωστά τοποθετημένα, προτού τη θέσετε σε λειτουργία.
9. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής είναι στεγνά πριν τη συνδέσετε με το ρεύμα.
10. Λειτουργήστε την συσκευή για λίγα λεπτά χωρίς να εισάγετε τρόφιμα, ώστε να εξατμιστούν τα αρχικά λιπαντικά της συσκευής.
11. Στην συνέχεια καθαρίστε τον φούρνο με υγρό πανί και όχι με οικιακά υγρά καθαρισμού.

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



1. Led οθόνη
2. Led πλήκτρα αφής - Πάνελ λειτουργιών
3. Φούρνος
4. Καλάθι τηγανίσματος
5. Λαβή Χειρισμού
6. Πλέγματα αποξήρανσης
7. Ταψί συλλογής λίπους
8. Σούβλα
9. Πόρτα φούρνου
10. Λαβή πόρτας

## ΑΞΕΣΟΥΑΡ











<b>Σκεύος</b>	<b>Κατάλληλο για</b>	<b>Χρήση</b>
Πλέγματα αποξήρανσης	Αποξήρανση φρούτων Τηγάνισμα κρέατος και λαχανικών Ζέσταμα πίτσας κ.α.	Για το καλύτερο αποτέλεσμα μαγειρέματος, τοποθετήστε ομοιόμορφες στρώσεις φαγητού πάνω στις σχάρες ψησίματος. <b>Προσοχή! Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος – Πάντοτε να έχετε διαθέσιμη μια βάση ή ένα πιάτο, κατάλληλα για υψηλές θερμοκρασίες, για να ακουμπήσετε το πλέγμα αποξήρανσης. Πάντοτε να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.</b>
Ταψί συλλογής λίπους	Συλλογή λίπους κ.α.	Τοποθέτηση στην τελευταία σχάρα - για εύκολο καθάρισμα μετά το μαγείρεμα. <b>Προσοχή! Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος – Πάντοτε να έχετε διαθέσιμη μια βάση ή ένα πιάτο, κατάλληλα για υψηλές θερμοκρασίες, για να ακουμπήσετε το ταψί συλλογής λίπους. Πάντοτε να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.</b>
Σούβλα	Σούβλισμα κρέατος (κοτόπουλο, χοιρινό, κ.α)	Προσαρμόστε τις πιρούνες στο κρέας και σφίξτε της βίδες πάνω στην σούβλα. <b>Σημείωση: Για καλύτερο κράτημα σουβλίστε τις πιρούνες με διαφορετική γωνία από τον άξονα.</b> Τοποθετείτε και αφαιρέστε την σούβλα μέσα από τις ειδικές οπές στο πλάι του φούρνου χρησιμοποιώντας την λαβή χειρισμού. Πριν από το μαγείρεμα σιγουρευτείτε ότι η σχάρα έχει τοποθετηθεί σωστά και γυρνάει με ευκολία εντός του φούρνου χωρίς να βρίσκει κάποιο μέρος του φαγητού εντός της συσκευής. <b>Προσοχή! Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος – Πάντοτε να έχετε διαθέσιμη μια βάση ή ένα πιάτο, κατάλληλα για υψηλές θερμοκρασίες, για να ακουμπήσετε την σούβλα. Πάντοτε να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.</b>
Καλάθι τηγανίσματος	Τηγάνισμα πατάτας Ψήσιμο ξηρών καρπών κ.α	Ανοίξτε το πορτάκι του καλάθιού που βρίσκεται στο πλάι και εισάγετε τα υλικά σας. Προσοχή: Μην το γεμίζετε πλήρως. Για το καλύτερο αποτέλεσμα μαγειρέματος, γεμίστε το καλάθι έως την μέση 1/2 με τα επιθυμητά υλικά και κλείστε το πορτάκι καλά. Τοποθετείτε και αφαιρέστε το καλάθι τηγανίσματος μέσα από τις ειδικές οπές στο πλάι του φούρνου χρησιμοποιώντας την λαβή χειρισμού. <b>Προσοχή! Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος – Πάντοτε να έχετε διαθέσιμη μια βάση ή ένα πιάτο, κατάλληλα για υψηλές θερμοκρασίες, για να ακουμπήσετε το καλάθι. Πάντοτε να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια ακόμα και όταν ανοίγετε το πορτάκι του καλάθιού και όταν αδειάζετε το περιεχόμενο μετά το μαγείρεμα.</b>
Λαβή Χειρισμού	Τοποθέτηση και αφαίρεση των αξεσουάρ: Σούβλα και Καλάθι τηγανίσματος	Τοποθετείτε και αφαιρέστε την σούβλα και το καλάθι τηγανίσματος μέσα από τις ειδικές οπές στο πλάι του φούρνου χρησιμοποιώντας την λαβή χειρισμού. <b>Προσοχή! Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος – Πάντοτε να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.</b>

## ΠΑΝΕΛ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ




Η οθόνη ανάβει όταν συνδεθεί στην παροχή ρεύματος, έπειτα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής φωτίζοντας μόνο


την ένδειξη .

ΕΝΔΕΙΞΗ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 On/Off	Μόλις συνδέσετε την συσκευή στην παροχή ρεύματος, το κουμπί λειτουργίας (On/Off) θα ανάψει. Επιλέγοντας το κουμπί λειτουργίας (On/Off) μία φορά το πάνελ λειτουργιών (2) θα ανάψει πλήρως. Επιλέγοντας το κουμπί λειτουργίας (On/Off) για δεύτερη φορά θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία μαγειρέματος στην προεπιλεγμένη θερμοκρασία 185°C και χρόνο 15 λεπτών. Επιλέγοντας το κουμπί λειτουργίας (On/Off) ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, θα διακόψει την επιλεγμένη λειτουργία μαγειρέματος, εμφανίζοντας την ένδειξη OFF και τον ανεμιστήρα να συνεχίζει να λειτουργεί για 20 δευτερόλεπτα έως ώστε να κρυώσει η συσκευή. Έπειτα θα ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος, επαναφέροντας την οθόνη (1) και το πάνελ (2) σε κατάσταση αναμονής φωτίζοντας μόνο την ένδειξη On/Off  .
 Φωτισμός φούρνου	Επιλέξτε το πλήκτρο αυτό, ώστε για να ελέγξετε την πρόοδο μαγειρέματος ενώ η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για εξοικονόμηση ενέργειας το φως έπειτα από ένα μικρό χρονικό διάστημα λειτουργίας σβήνει αυτόματα. Το άνοιγμα της πόρτας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος θα σταματήσει τη λειτουργία της συσκευής. Το εσωτερικό φως θα ανάψει ξανά όταν κλείσει η πόρτα και η διαδικασία μαγειρέματος θα συνεχίσει κανονικά.
 Κουμπί περιστροφής	Επιλέξτε αυτό το κουμπί όταν μαγειρεύετε οτιδήποτε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία περιστροφής με τα αντίστοιχα εξαρτήματα - Καλάθι τηγανίσματος (4) και Σούβλα (8). Το εικονίδιο θα αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια μαγειρέματος. Επιλέξτε ξανά το κουμπί για να απενεργοποιήσετε την λειτουργία και η ένδειξη θα σβήσει.
 Ρύθμιση θερμοκρασίας	Επιλέξτε τα πλήκτρα – και + για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη θερμοκρασία μαγειρέματος από 80°C έως 200°C. Η λειτουργία αποξήρανσης κυμαίνεται από 30°C έως 80°C.
 Ρύθμιση χρονομετρητή	Επιλέξτε τα πλήκτρα – και + για να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος από 1 λεπτό έως 90 λεπτά συνολικά. Η λειτουργία αποξήρανσης χρησιμοποιεί διαστήματα 30 λεπτών και χρόνο λειτουργίας 1,5 έως 24 ωρών.
 Ενδείξεις θερμοκρασίας και υπολειπόμενου χρόνου μαγειρέματος	Η οθόνη θα εναλλάσσεται μεταξύ της ένδειξης θερμοκρασίας  και τον υπολειπόμενο χρόνο μαγειρέματος  κατά τη διάρκεια λειτουργίας.
 Ένδειξη λειτουργίας	Η ένδειξη αυτή αναβοσβήνει διαδοχικά ενώ το μαγείρεμα είναι σε εξέλιξη και για 20 δευτερόλεπτα αφότου ολοκληρωθεί ο χρόνος μαγειρέματος.













## ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

 Σημείωση: Ο χρόνος μαγειρέματος για ολόκληρο ψητό κοτόπουλο ποικίλλει ανάλογα με το βάρος. Χρησιμοποιήστε ένα θερμόμετρο κρέατος για να ελέγξετε την εσωτερική θερμοκρασία σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή δεν είναι φριτέζα λαδιού!

Μην εισάγετε ΠΟΤΕ μαγειρικό λάδι ή οποιοδήποτε άλλο λιπαντικό σε μεγάλη ποσότητα, μέσα στα σκεύη ή στον φούρνο. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή τραυματισμού.

ΠΛΗΚΤΡΟ	ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
 ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ	200 °C	15 Λεπτά
 ΜΠΡΙΖΟΛΑ / ΠΑΪΔΑΚΙΑ	175 °C	25 Λεπτά
 ΨΑΡΙ	165°C	15 Λεπτά
 ΓΑΡΙΔΕΣ	160°C	12 Λεπτά
 ΠΙΤΣΑ	180°C	15 Λεπτά
 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	185°C	40 Λεπτά
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΛΥΚΩΝ	160°C	30 Λεπτά
 ΚΡΕΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΟΥΒΛΑ	190°C	30 Λεπτά
 ΑΠΟΞΥΡΑΝΤΗΣ	30°C	2 Ώρες
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	115°C	12 Λεπτά

## ΧΡΟΝΟΙ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Η παρακάτω λίστα με τους ενδεικτικούς χρόνους μαγειρέματος είναι μόνο για αναφορά. Ρυθμίστε το χρόνο μαγειρέματος, σύμφωνα με τις δικές σας προτιμήσεις.

Επίσης λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να μαγειρέψετε τα ίδια φαγητά σε λιγότερο ή περισσότερο χρόνο ανάλογα με:

- Την προτίμησή σας
- Τον βαθμό ανθεκτικότητας του φαγητού
- Το μέγεθος των κομματιών που έχετε κόψει.

Είδος φαγητού	Ποσότητα	Χρόνος Μαγειρέματος	Θερμοκρασία
Λεπτές κατεψυγμένες πατάτες	300 - 700 γρ.	15-16 λεπτά	200° C
Παχιές κατεψυγμένες πατάτες	300 - 700 γρ.	15-20 λεπτά	200° C
Σπιτικές πατάτες (wedges)	300 - 800 γρ.	10-16 λεπτά	200° C
Στήθος κοτόπουλου	110 - 500 γρ.	10-15 λεπτά	180° C
Μπριζόλα	110 - 500 γρ.	8-12 λεπτά	180° C
Κατεψυγμένες ψαροκροκέτες	340 - 500 γρ.	6 - 10 λεπτά	200° C
Spring rolls	110 - 400 γρ.	12-15 λεπτά	140° -160° C
Γεμιστά λαχανικά	110 - 500 γρ.	10 λεπτά	160° C
Κέικ	1200 γρ.	20-25 λεπτά	160° C
Τάρτα	2400 γρ.	20-22 λεπτά	180° C

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ως προς τη χρήση της συσκευής.

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή, επίπεδη, οριζόντια και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
2. Επιλέξτε το κατάλληλο σκεύος/αξεσουάρ (4,6,7,8) για τη συνταγή σας και τοποθετήστε τα συστατικά σας μέσα σε αυτό. (Ανατρέξτε στον πίνακα ΑΞΕΣΟΥΑΡ για την επιλογή του κατάλληλου σκεύους).
3. Τοποθετήστε το σκεύος μέσα στον φούρνο (3) και κλείστε την πόρτα (9) του φούρνου.
4. Συνδέστε την συσκευή στην παροχή ρεύματος.
5. Το κουμπί λειτουργίας (On/Off) της οθόνης (1) θα ανάψει. Η συσκευή βρίσκεται τώρα σε κατάσταση αναμονής.
6. Επιλέγοντας το κουμπί λειτουργίας (On/Off) μία φορά το πάνελ λειτουργιών (2) θα ανάψει πλήρως.
7. Επιλέγοντας το κουμπί λειτουργίας (On/Off) για δεύτερη φορά θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία μαγειρέματος στην προεπιλεγμένη θερμοκρασία 185°C και χρόνο 15 λεπτών.
8. Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα αυτόματα προγράμματα του πάνελ λειτουργιών (2) πατώντας στα αντίστοιχα εικονίδια/πλήκτρα.  
(Ανατρέξτε στον πίνακα ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ για την επιλογή του επιθυμητού προγράμματος).
9. Η συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα τον κύκλο μαγειρέματος λίγα δευτερόλεπτα μετά την επιλογή μιας προεπιλεγμένης λειτουργίας ή τη μη αυτόματη ρύθμιση του χρόνου και/ή της θερμοκρασίας. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί λειτουργίας (On/Off) για να ξεκινήσει ο κύκλος μαγειρέματος αμέσως μόλις επιλεγεί ο επιθυμητός χρόνος μαγειρέματος και η θερμοκρασία.  
**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα του φούρνου οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για να ελέγξετε την πρόοδο.
10. Όταν τελειώσει ο χρόνος μαγειρέματος θα ακουστεί κουδουνισμός και η οθόνη (1) και το πάνελ (2) θα σβήσει.
11. Το φαγητό είναι έτοιμο.
12. Μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα (9) από τη λαβή (10) και να αφαιρέσετε με προστατευτικά γάντια φούρνου ή και με την λαβή χειρισμού (5) το σκεύος.

## **Σημειώσεις:**

- Τακτοποιήστε το φαγητό προσεχτικά. Τοποθετήστε ομοιόμορφες στρώσεις φαγητού πάνω στις σχάρες ψησίματος.
- Παρακολουθείτε τον χρόνο μαγειρέματος. Ζεσταίνετε το φαγητό στον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται και συμπληρώνετε ανάλογα χρόνο, όσο χρειάζεται. Όταν το φαγητό υπερθερμαίνεται μπορεί να βγάλει ατμό ή να πάρει φωτιά.
- Αυγά με το κέλυφος ή και βρασμένα δεν πρέπει να ζεσταίνονται στον φούρνο, διότι μπορούν να εκραγούν ακόμη και μετά το ζέσταμα.
- Η συσκευή είναι κατάλληλη για χρήση με αντικολλητικό χαρτί ψησίματος για μεγαλύτερη ευκολία στο καθάρισμα.
- Συμβουλευτείτε τους προτεινόμενους χρόνους μαγειρέματος και τα επίπεδα θερμοκρασίας που θα βρείτε παραπάνω ανάλογα με το είδος του φαγητού που μαγειρεύετε.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η συσκευή δεν είναι φριτέζα λαδιού! Η φριτέζα αέρος είναι σχεδιασμένη ώστε να ψήνει τα φαγητά με πολύ λίγο έως καθόλου λάδι. Μην εισάγετε ΠΟΤΕ μαγειρικό λάδι ή οποιοδήποτε άλλο λιπαντικό σε μεγάλη ποσότητα, μέσα στα σκεύη ή στον φούρνο. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή τραυματισμού.
- **Τερματισμός:** Για να ολοκληρώσετε το μαγείρεμα πριν από την καθορισμένη ώρα πατήστε το πλήκτρο On/Off στην οθόνη (1) και στη συνέχεια αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.

## **ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ**

- ⚠️ Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
- ⚠️ Φροντίστε να καθαρίζετε τη συσκευή και τα αξεσουάρ πάντα μετά από κάθε χρήση.

### **Καθαρισμός εξωτερικού**

- Καθαρίστε εξωτερικά τη συσκευή με ένα ελαφρώς υγρό πανί για να μην περάσει υγρό στις σχισμές.
- ⚠️ Ποτέ μη τοποθετείτε τη συσκευή μέσα σε νερό ή κάτω από τρεχούμενο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

### **Καθαρισμός εξαρτημάτων**

- ⚠️ Ποτέ μην επιχειρήσετε να πλύνετε τα εξαρτήματα όσο είναι ακόμα ζεστά, αφήστε τα να κρυώσουν πριν τα καθαρίσετε. Αφαιρέστε τα αξεσουάρ (4,6,7,8) και πλύνετε τα στο χέρι με ζεστό νερό και απορρυπαντικό ή στο πλυντήριο πιάτων. Ξεπλύνετε καλά μετά το πλύσιμο για να απομακρύνετε τυχόν κατάλοιπα σαπουνάδας και στεγνώστε τα καλά αμέσως μετά το ξέπλυμα.

### **Καθαρισμός εσωτερικού**

- Καθαρίστε εσωτερικά τα τοιχώματα του φούρνου με ένα ελαφρώς υγρό απαλό πανί. Στη συνέχεια σκουπίστε τα εσωτερικά τοιχώματα του φούρνου με ένα στεγνό και απαλό πανί αφαιρώντας κάθε κατάλοιπο υγρασίας.
- ⚠️ Μετά το καθάρισμα αφήστε τον φούρνο με την πόρτα ανοιχτή για να στεγνώσει απόλυτα και σωστά.
- ⚠️ Καθαρίστε εσωτερικά τον φούρνο τακτικά. Όλα τα υγρά ενός φαγητού όπως λεμόνι, λάδι, λίπη κτλ., καλό είναι να καθαρίζονται αμέσως μετά την χρήση.

### **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

- ⚠️ Μην τοποθετείτε τα αποσπώμενα εξαρτήματα σε αποστειρωτικές συσκευές.
- ⚠️ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα αποσπώμενα εξαρτήματα είναι απόλυτα στεγνά πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή.
- ⚠️ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα τμήματα της συσκευής είναι απόλυτα στεγνά πριν την συνδέσετε στην παροχή ρεύματος.
- ⚠️ Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, σκληρές βούρτσες ή σκληρά καθαριστικά για να καθαρίσετε τη συσκευή ή τα αξεσουάρ. Κατά προτίμηση χρησιμοποιείτε στεγνά καθαριστικά σε σκόνη.
- ⚠️ Μην καθαρίζετε το εσωτερικό του φούρνου με συρμάτινα σφουγγαράκια καθώς μικρά υπολείμματα μετάλλου μπορεί να παραμείνουν στο εσωτερικό οδηγώντας τη συσκευή σε βλάβη.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Model: RC002

Ref. No: 1302-00000

Ισχύς: 1800W

Εύρος τάσης: AC 220-240V

Συχνότητα λειτουργίας: 50-60Hz

Χαρακτηριστικά:

- Χωρητικότητα 12 Λίτρων
- Ρυθμιζόμενη ένταση θερμοκρασίας 30°C - 200°C
- 10 αυτόματες λειτουργίες μαγειρέματος
- Χρονοδιακόπτης 0-90 λεπτών
- Λειτουργία αποξήρανσης
- Ψηφιακή οθόνη ενδείξεων
- Led πλήκτρα αφής
- Εσωτερικός φωτισμός
- Εσωτερικό από ανοξείδωτο ατσάλι
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Μοντέρνος σχεδιασμός με ίποχ διακόσμηση

Αξεσουάρ:

- Σούβλα
- Πλέγμα αποξήρανσης 2μχ
- Λαβή Χειρισμού
- Καλάθι τηγανίσματος
- Ταψί συλλογής λίπους

## ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή με το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

## ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

**RoHS**  
COMPLIANT

Το προϊόν ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ με τις οδηγίες της Ε.Ε. WEEE (σχετικά με την ανακύκλωσή του) και ROHS (σχετικά με την περιεκτικότητα επιβλαβών ουσιών για το περιβάλλον).

## ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ



Τα προϊόντα **VICKO** είναι εγγυημένα για την ποιότητά τους.

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ στείλτε e-mail στο [info@vicko.gr](mailto:info@vicko.gr) ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο: **2310 476 737**.

### Σημειώσεις

⚠ Η συσκευή αυτή μπορεί να υποβληθεί σε αλλαγές στα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές της με σκοπό την διαρκή βελτίωση της, χωρίς προειδοποίηση προς τον χρήστη.