

VICKO®

Σεσουάρ
• 1800-2100W

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Model No: HD-001
Ref. No: 1309-00000





ΠΡΟΣΟΧΗ! - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη που προκλήθηκε από χρήση μη συμβατή με τις οδηγίες.
2. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση στις παρακάτω περιπτώσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση:
 - Επαγγελματική χρήση.
 - Σε κοινόχρηστους χώρους κουζίνας που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων επαγγελματικών χώρων.
 - Σε αγροκτήματα.
 - Για χρήση από πελάτες ξενοδοχείων, πανδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων κτλ.
 - Χρήση του προϊόντος από αμέλεια ή εσκεμμένα, μη σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης.
3. Η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο για στέγνωμα μαλλιών.
4. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
5. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχει κάποια φθορά στο καλώδιό της, έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε καταστροφή. Απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση.
6. Πάντοτε να χειρίζεστε το καλώδιο τροφοδοσίας με προσοχή. Μην τραβάτε το στέλεχος του καλωδίου για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Πάντα να το τραβάτε από το βύσμα. Μη διπλώνετε ή τσακίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας ποτέ.
7. Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως χερούλι.
8. Μην αφήνετε το καλώδιο σφηνωμένο ανάμεσα σε πόρτα που έχει κλείσει.
9. Μη τραβάτε το καλώδιο γύρω από κοφτερές γωνίες .
10. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπάει σε υγρές ή καυτές επιφάνειες, να κρέμεται στην άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου σας.
11. Μη τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη λαβή του σεσουάρ.
12. Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δε συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στο χρήστη και καταστροφή της συσκευής.
13. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με οποιοδήποτε μετασχηματιστή ή μετατροπέα τάσης.
14. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα ή άλλη πηγή θερμότητας.
15. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο ή σε χώρους που χρησιμοποιούνται προϊόντα με αεροζόλ (σπρέι) ή όπου χορηγείται οξυγόνο.
16. Φροντίστε ώστε η πρίζα να είναι εύκολα προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή, για να εξασφαλίσετε ότι η συσκευή μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση ανάγκης.

17. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο χώρο του μπάνιου, κοντά σε πισίνα ή όπου υπάρχουν συνθήκες υγρασίας και υψηλής θερμοκρασίας.
18. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε ακραίες καιρικές συνθήκες (βροχή κτλ.) ή συνθήκες υγρασίας.
19. Μην αποθηκεύετε και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημείο από όπου μπορεί να πέσει σε μπανιέρα, νεροχύτη ή νερό.
20. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
21. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ έχετε επαφή με νερό.
22. Μη βυθίζετε τη συσκευή μέσα στο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
23. Μην πιάνετε τη συσκευή αν έχει πέσει σε νερό, αλλά βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.
24. Μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο στις σχισμές ή σε οποιοδήποτε άλλο άνοιγμα της συσκευής.
25. Μην αφήνετε να έρθουν σε επαφή με τις θερμαινόμενες επιφάνειες το δέρμα ή τα μάτια.
26. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία μη στρέψετε το στόμιο συγκέντρωσης αέρα κοντά στα μάτια ή τα αυτιά.
27. Μη φράζετε τις εσοχές της συσκευής όταν χτενίζεστε.
28. Μην εμποδίζετε την είσοδο και την έξοδο του αέρα στη συσκευή.
29. Η συσκευή πρέπει πάντοτε να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος εφόσον δε χρησιμοποιείται. Να απενεργοποιείτε πάντοτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή πριν την αλλαγή εξαρτημάτων, πριν από τον καθαρισμό και την αποθήκευσή της.
30. Πιέστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση "0", πριν αποσυνδέσετε την συσκευή από την πρίζα.
31. Πάντοτε να θεωρείτε την συσκευή "ενεργή" όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ακόμη και αν ο διακόπτης λειτουργίας είναι στην θέση "0". Σημειώστε ότι τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής είναι υπό τάση (συνεχίζουν να αντλούν ηλεκτρικό ρεύμα), ακόμη και όταν ο διακόπτης είναι στην θέση "0".
32. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες.
33. Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
34. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να είναι κάτω από επιτήρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή.
35. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους με ξηρό κλίμα μακριά από υγρασία και υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση της σε υπεριώδη ακτινοβολία.
36. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πάντα καθαρή και στεγνή πριν από την αποθήκευσή της.
37. Ποτέ μην αποθηκεύετε τη συσκευή ενώ είναι ακόμη ζεστή.
38. Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.
39. Εάν κατά τη διάρκεια χρήσης προσέξετε κάτι ασυνήθιστο να συμβαίνει, τότε κλείστε και αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από το ρεύμα. Μην

χρησιμοποιήσετε το σεσουάρ εάν πρώτα δεν επισκευαστεί η βλάβη από ειδικευμένο τεχνικό.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες επιφάνειες όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε, τοποθετείτε ή να αποθηκεύετε τη συσκευή στο χώρο του μπάνιου, κοντά σε πισίνα ή όπου υπάρχουν συνθήκες υγρασίας και υψηλής θερμοκρασίας. Μην χρησιμοποιείτε, τοποθετείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε σημείο από όπου μπορεί να πέσει σε μπανιέρα, νεροχύτη ή νερό.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε άλλο εξάρτημά εκτός αυτών που προτείνει ο κατασκευαστής και συνοδεύουν την συσκευή. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε εξωτερικό εξάρτημά, χρονόμετρο ή σύστημα μακρινού έλεγχου.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αυτή η συσκευή δεν ενδείκνυται για χρήση από άτομα με σωματική ή διανοητική υστέρηση (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός αν βρίσκονται κάτω από επίβλεψη ή καθοδήγηση από άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια τους. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να είναι κάτω από επίτηρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή.



ΠΡΟΣΟΧΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή για επιδιόρθωση. Για οποιαδήποτε επισκευή απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Όταν βγάλετε τη συσκευή από τη συσκευασία της, μεριμνήστε για τη σωστή απόσυρση της συσκευασίας ανακυκλώνοντας τα υλικά της (χαρτί και νάιλον) σωστά.
2. Φροντίστε ώστε οι πλαστικές σακούλες της συσκευασίας να βρίσκονται μακριά από βρέφη και παιδιά μέχρι την ανακύκλωσή τους.
3. Αφού βγάλετε την συσκευή από τη συσκευασία της καθαρίστε την με υγρό πανί και όχι με οικιακά υγρά καθαρισμού.
4. Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από νερό, για να την καθαρίσετε.
5. Ξεδιπλώστε το καλώδιο τελείως και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποια φθορά προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
6. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την παροχή ρεύματος ελέγξτε εάν η τάση και η συχνότητα λειτουργίας συμφωνούν με αυτά που αναγράφονται στον πίνακα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
7. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής είναι σωστά τοποθετημένα, προτού τη θέσετε σε λειτουργία.
8. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε ότι η συσκευή μυρίζει στην πρώτη χρήση, μην ανησυχείτε είναι φυσιολογικό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



1. Στόμιο συγκέντρωσης αέρα
2. Διακόπτης λειτουργίας / ταχύτητας
3. Διακόπτης θερμοκρασίας
4. Διακόπτης ψυχρού αέρα
5. Αποσπώμενο φίλτρο αέρα
6. Γάντζος ανάρτησης

Ρυθμίσεις διακοπών και λειτουργίες συσκευής



Διακόπτης ψυχρού αέρα (4):



Πιέζοντας τον διακόπτη αυτόν το σεσουάρ διαχέει μόνο κρύο αέρα. Εάν το αφήσετε επανέρχεται στις αρχικές του ρυθμίσεις.

Διακόπτης θερμοκρασίας (3):

Διαθέτει τρία επίπεδα θερμοκρασίας:



= χλιαρό



= θερμό



= πολύ θερμό

Διακόπτης λειτουργίας / ταχύτητας (2):

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, να επιλέξετε την ταχύτητα του αέρα και να την απενεργοποιήσετε. Διαθέτει τρεις κλίμακες:



= Παύση λειτουργίας



= Κανονική ταχύτητα



= Γρήγορη ταχύτητα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ως προς τη χρήση της συσκευής.

1. Επιλέξτε και τοποθετήστε στη συσκευή το στόμιο συγκέντρωσης αέρα (1) ανάλογα με τις ανάγκες σας.
 - Στόμιο συγκέντρωσης αέρα: Το ειδικό αποσπώμενο στόμιο χρησιμοποιείται όταν θέλετε να δώσετε στα μαλλιά σας καλύτερο φορμάρισμα.
2. Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος.
3. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη λειτουργίας / ταχύτητας (2) για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα του αέρα.
4. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη Θερμοκρασίας (3) για να ορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία του αέρα.
5. Πιέστε τον διακόπτη ψυχρού αέρα (4) όποτε το επιθυμείτε κατά την διάρκεια της χρήσης της συσκευής ανάλογα με το αποτέλεσμα που επιθυμείτε να δώσετε στα μαλλιά σας.
6. Μετά τη χρήση απενεργοποιήστε τη συσκευή τοποθετώντας τον διακόπτη λειτουργίας (2) στην θέση "0" και στη συνέχεια αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.
7. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και μετά αποθηκεύστε την.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Φροντίστε να καθαρίζετε τη συσκευή συχνά απομακρύνοντας τυχόν κατάλοιπα από τρίχες, σκόνη ή οποιοδήποτε σώμα εμποδίζει την κανονική ροή του αέρα.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
- Καθαρίστε εξωτερικά τη συσκευή με ένα μαλακό πανί.
- Για να καθαρίσετε το φίλτρο αέρα (5) αφαιρέστε πρώτα το φίλτρο προσεκτικά στρέφοντας το αριστερόστροφα (Εικόνα 1).



(Εικόνα 1).

- Απομακρύνετε από το φίλτρο (5) τυχόν κατάλοιπα από τρίχες, σκόνη κτλ. ή οποιοδήποτε σώμα εμποδίζει την ροή του αέρα χρησιμοποιώντας τα χέρια σας ή ένα ελαφρώς υγρό πανί.
 - Μετά τον καθαρισμό φροντίστε να τοποθετήσετε πάλι στην θέση του το φίλτρο πιέζοντας ελαφρά και στρέφοντας το δεξιόστροφα στην θέση του.
- ⚠ Ποτέ μη τοποθετείτε τη συσκευή μέσα σε νερό ή κάτω από τρεχούμενο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- ⚠ Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, σκληρές βούρτσες ή καθαριστικά φούρνου για να καθαρίσετε τη συσκευή.

Ασφάλεια από υπερθέρμανση:

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με ασφάλεια η οποία απενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία της σε περίπτωση υπερθέρμανσης.

Στην περίπτωση που αυτό συμβεί, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.
2. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για μερικά λεπτά.
3. Πριν απενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή ελέγξτε αν υπάρχει κάτι το οποίο εμποδίζει την είσοδο του αέρα στη συσκευή και αν χρειαστεί καθαρίστε το φίλτρο του αέρα.
4. Αφού η συσκευή έχει κρυώσει μπορείτε να την ενεργοποιήσετε και πάλι.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Model: HD-001

Ref. No: 1309-00000

Ισχύς: 1800-2100W

Εύρος τάσης: 220-240V

Συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz

Χαρακτηριστικά:

2 Ταχύτητες.
Επιλογή θερμοκρασίας 3 επιπέδων.
Διακόπτης Κρύου Αέρα (cool shot).
Ακροφύσιο διαμόρφωσης αέρα με στενό στόμιο.
Μακρύ καλώδιο.
Διαθέτει γάντζο ανάρτησης.
Μοντέρνος εργονομικός σχεδιασμός.
Σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση.

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή με το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

RoHS
COMPLIANT

Το προϊόν ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ με τις οδηγίες της Ε.Ε. WEEE (σχετικά με την ανακύκλωσή του) και ROHS (σχετικά με την περιεκτικότητα επιβλαβών ουσιών για το περιβάλλον).

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ



Τα προϊόντα **VICKO** είναι εγγυημένα για την ποιότητα τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με το e-mail info@vicko.gr ή στο τηλέφωνο: **2310 476 737**.

