

# VICKO®

## Ηλεκτρική Τοστιέρα 4 θέσεων 1500 W

---

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Model No: S650

Ref. No: 1852-00000



---

CE RoHS COMPLIANT  

## ΠΡΟΣΟΧΗ! - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή & ιδιωτική χρήση. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη που προκλήθηκε από χρήση μη συμβατή με τις οδηγίες.
2. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση στις παρακάτω περιπτώσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση:
  - Επαγγελματική χρήση.
  - Σε κοινόχρηστους χώρους κουζίνας που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων επαγγελματικών χώρων.
  - Σε αγροκτήματα.
  - Για χρήση από πελάτες ξενοδοχείων, πανδοχείων, ενοικιαζόμενων δωμάτων κτλ.
  - Χρήση του προϊόντος από αμέλεια ή εσκεμμένα, μη σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης.
3. Η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο για ψήσιμο τοστ ή σάντουιτς.
4. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
5. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχει κάποια φθορά στο καλώδιό της, έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε καταστροφή. Απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση.
6. Πάντοτε να χειρίζεστε το καλώδιο τροφοδοσίας με προσοχή. Μην τραβάτε το στέλεχος του καλωδίου για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Πάντα να τραβάτε από το βύσμα. Μη διπλώνετε ή τσακίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας ποτέ.
7. Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως χερούλι.
8. Μην αφήνετε το καλώδιο σφηνωμένο ανάμεσα σε πόρτα που έχει κλείσει.
9. Μη τραβάτε το καλώδιο γύρω από κοφτερές γωνίες.
10. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπάει σε υγρές ή καυτές επιφάνειες, να κρέμεται στην άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου σας.
11. Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δε συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στον χρήστη και καταστροφή της συσκευής.
12. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με οποιοδήποτε μετασχηματιστή ή μετατροπέα τάσης.
13. Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης με τη συσκευή.
14. Συνδέετε πάντοτε αυτή τη συσκευή σε πρίζα με προστατευτική σύνδεση γείωσης.
15. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή επάνω σε ηλεκτρικό φούρνο, σε φούρνο υγραερίου, σε φούρνο μικροκυμάτων ή πλυντήριο.
16. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα ή άλλη πηγή θερμότητας.
17. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο ή σε χώρους που χρησιμοποιούνται προϊόντα με αεροζόλ (σπρέι) ή όπου χορηγείται οξυγόνο.

18. Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται άμεσα κάτω από πρίζα ή επάνω σε πρίζα.
19. Φροντίστε ώστε η πρίζα να είναι εύκολα προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή, για να εξασφαλίσετε ότι η συσκευή μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση ανάγκης.
20. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο χώρο του μπάνιου, κοντά σε πισίνα ή όπου υπάρχουν συνθήκες υγρασίας και υψηλής θερμοκρασίας.
21. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε ακραίες καιρικές συνθήκες (βροχή κτλ.) ή συνθήκες υγρασίας.
22. Μην αποθηκεύετε και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημείο από όπου μπορεί να πέσει σε μπανιέρα, νεροχύτη ή νερό.
23. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, πάντα αφήνετε αρκετό χώρο γύρω από αυτή μεταξύ άλλων αντικειμένων, για να κυκλοφορεί ο αέρας ελεύθερα. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως έπιπλα, μαξιλάρια, υφάσματα, κουρτίνες, κτλ. ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε επιφάνεια που η θερμότητα μπορεί να προκαλέσει βλάβη, σας συνιστούμε να τοποθετήσετε κάτω από τη συσκευή θερμομονωτική βάση.
24. Φροντίστε ώστε να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 30εκ. μεταξύ της συσκευής και των τοίχων αλλά και οποιονδήποτε άλλων αντικειμένων.
25. Πάντοτε χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ορθή θέση.
26. Μην τοποθετείτε τη συσκευή όταν είναι ζεστή (κατά τη χρήση ή και μετά τη χρήση) πάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια που είναι ευαίσθητη σε υψηλές θερμοκρασίες.
27. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
28. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ έχετε επαφή με νερό.
29. Μη βυθίζετε τη συσκευή μέσα στο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
30. Μην πιάνετε τη συσκευή αν έχει πέσει σε νερό, αλλά βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.
31. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είναι άδεια.
32. Ποτέ μην γεμίζετε με υπερβολικά μεγάλες ποσότητες τροφίμων τις πλάκες διασφαλίζοντας έτσι ότι οι πλάκες κλείνουν αβίαστα.
33. Μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο στις σχισμές ή σε οποιοδήποτε άλλο άνοιγμα της συσκευής.
34. Ποτέ μην τοποθετήσετε τα δάχτυλά σας ή οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα (μαλλιά, ρούχα, μαγειρικά σκεύη, μαχαίρια, κ.λπ.), στις θερμαινόμενες πλάκες ψησίματος όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος.
35. Μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες πλάκες όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Μην αφήνετε να έρθουν σε επαφή με τις θερμαινόμενες επιφάνειες το δέρμα ή τα μάτια.
36. Μην ακουμπάτε κανένα άλλο μέρος της συσκευής, εκτός από το χερούλι, όταν είναι σε λειτουργία καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.
37. Εάν η αντικολητική επίστρωση των πλακών ψησίματος φθαρεί ή καταστραφεί, φροντίστε να τις αντικαταστήσετε πριν ξαναχρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

38. Ποτέ μη μετακινείτε την συσκευή ενώ λειτουργεί.
39. Η συσκευή πρέπει πάντοτε να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος όταν δε χρησιμοποιείται. Να απενεργοποιείτε πάντοτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή πριν από την μετακίνησή της, τον καθαρισμό και την αποθήκευσή της.
40. Πάντοτε να θεωρείτε την συσκευή “ενεργή” όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
41. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες.
42. Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
43. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να είναι υπό επιτήρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή.
44. Επιβλέψτε πάντα τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
45. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους με ξηρό κλίμα μακριά από υγρασία και υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση της σε υπεριώδη ακτινοβολία.
46. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πάντα καθαρή και στεγνή πριν από την αποθήκευσή της.
47. Ποτέ μην αποθηκεύετε τη συσκευή ενώ είναι ακόμη ζεστή.



### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή αυτή σε κάποιον τρίτο πρόσωπο, φροντίστε να δώσετε επίσης και αυτές τις οδηγίες χρήσης.



### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην καλύπτετε τη συσκευή με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς ενδέχεται να υπερθερμανθεί και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.



### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες επιφάνειες όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.



### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα εκτός αυτών που προτείνει ο κατασκευαστής και συνοδεύουν την συσκευή. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε εξωτερικό εξάρτημα, χρονόμετρο ή σύστημα μακρινού ελέγχου.



### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αυτή η συσκευή δεν ενδείκνυται για χρήση από άτομα με σωματική ή διανοητική υστέρηση (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός αν βρίσκονται κάτω από επίβλεψη ή καθοδήγηση από άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια τους. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να είναι κάτω από επίτηρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή.



### ΠΡΟΣΟΧΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή για επιδιόρθωση. Για οποιαδήποτε επισκευή απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.

## **ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**

1. Όταν βγάλετε τη συσκευή από τη συσκευασία της, μεριμνήστε για τη σωστή απόσυρση της συσκευασίας ανακυκλώνοντας τα υλικά της (χαρτί και νάιλον) σωστά.
2. Φροντίστε ώστε οι πλαστικές σακούλες της συσκευασίας να βρίσκονται μακριά από βρέφη και παιδιά μέχρι την ανακύκλωσή τους.
3. Αφού βγάλετε την συσκευή από τη συσκευασία της καθαρίστε την ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:
  - I. Καθαρίστε εξωτερικά τη συσκευή με ένα ελαφρώς υγρό πανί (και όχι με οικιακά υγρά καθαρισμού) για να μην περάσει υγρό στις σχισμές.
  - II. Καθαρίστε τις πλάκες επίσης με ένα ελαφρώς υγρό πανί (και όχι με οικιακά υγρά καθαρισμού).
    - ⚠ Ποτέ μη τοποθετείτε τη συσκευή μέσα σε νερό ή κάτω από τρεχούμενο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
    - ⚠ Ποτέ μην πλένετε τη συσκευή σε πλυντήριο πιάτων. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε αποστειρωτικές συσκευές.
    - ⚠ Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, σκληρές βούρτσες, συρμάτινα σφουγγαράκια, σκληρά καθαριστικά ή καθαριστικά φούρνου για να καθαρίσετε τη συσκευή ή οποιοδήποτε εξάρτημά της.
4. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια.
5. Ξεδιπλώστε το καλώδιο τελείως και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποια φθορά προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
6. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την παροχή ρεύματος ελέγξτε εάν η τάση και η συχνότητα λειτουργίας συμφωνούν με αυτά που αναγράφονται στον πίνακα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
7. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής είναι σωστά τοποθετημένα, προτού τη θέσετε σε λειτουργία.
8. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε ότι η συσκευή μυρίζει και βγάζει λίγο καπνό στην πρώτη χρήση, μην ανησυχείτε είναι φυσιολογικό.

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



1. Κόκκινη λυχνία ένδειξης λειτουργίας
2. Πάνω τμήμα της συσκευής
3. Μηχανισμός κλειδώματος
4. Πλάκες ψησίματος
5. Χειρολαβές

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ως προς τη χρήση της συσκευής.

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ΔΕΝ είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.
2. Σηκώστε το πάνω τμήμα της συσκευής (2) από τη πάνω χειρολαβή (5).
3. Αλείψτε τις πλάκες ψησίματος (4) με λίγο βούτυρο ή λάδι μαγειρέματος.
4. Συνδέστε τη συσκευή στη παροχή ρεύματος. Η κόκκινη (1) λυχνία ένδειξης λειτουργίας θα ανάψει και η συσκευή θα ξεκινήσει την προθέρμανση.
5. Όταν σβήσει η κόκκινη (1) λυχνία ετοιμότητας, σημαίνει ότι η θερμοκρασία είναι στο κατάλληλο επίπεδο και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
6. Τοποθετήστε στις πλάκες ψησίματος (4), τα υλικά για τόστ.
7. Χαμηλώστε το πάνω τμήμα της συσκευής (2) (χρησιμοποιώντας την πάνω χειρολαβή προσεχτικά ώστε να “κλείσουν” οι πλάκες (4).
8. Αν είναι επιθυμητό μπορείτε να ασφαλίσετε το μηχανισμό κλειδώματος (3) της λαβής ώστε να μείνουν οι πλάκες “κλειστές”.

### **Προσοχή!**

*ΠΟΤΕ μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή για να την κρατάτε “κλειστή”.*

9. Κατά τη διάρκεια του ψησίματος, ο θερμοστάτης της συσκευής φροντίζει να διατηρεί την θερμοκρασία των πλακών σε σταθερά πλαίσια ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας την θέρμανση των πλακών κατά διαστήματα. Κατά συνέπεια η κόκκινη (1) λυχνία ετοιμότητας θα ανάβει και θα σβήνει περιοδικά σημαίνοντας την αντίστοιχη λειτουργία της συσκευής.
10. Σε λίγα λεπτά το τوست (ή το σάντουιτς) θα είναι έτοιμο. Ωστόσο ο χρόνος ψησίματος εξαρτάται από το είδος του ψωμιού και από τις προσωπικές σας προτιμήσεις. Ελέγχετε το ψήσιμο συχνά ώστε να διαπιστώσετε εγκαίρως την ολοκλήρωση του ψησίματος όταν το τوست (ή το σάντουιτς) πάρει ένα έντονο χρυσαφί-καφέ χρώμα.
11. Αφού το ψήσιμο ολοκληρωθεί απασφαλίστε το μηχανισμό κλειδώματος (3) της λαβής και σηκώστε το πάνω τμήμα της συσκευής (2) (χρησιμοποιώντας την πάνω χειρολαβή) προσεχτικά.
12. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ψησίματος.
13. Χρησιμοποιείστε ένα μη μεταλλικό εργαλείο για να βγάλετε το τوست (ή το σάντουιτς) από τη συσκευή.



## **ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ**

- Φροντίστε να καθαρίζετε τη συσκευή πάντα μετά από κάθε χρήση.
  - Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
1. Καθαρίστε εξωτερικά τη συσκευή με ένα ελαφρώς υγρό πανί (και όχι με οικιακά υγρά καθαρισμού) για να μην περάσει υγρό στις σχισμές.
  2. Καθαρίστε τις πλάκες επίσης με ένα ελαφρώς υγρό πανί (και όχι με οικιακά υγρά καθαρισμού).

### **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

- ⚠ Ποτέ μη τοποθετείτε τη συσκευή μέσα σε νερό ή κάτω από τρεχούμενο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- ⚠ Ποτέ μην πλένετε τη συσκευή σε πλυντήριο πιάτων. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε αποστειρωτικές συσκευές.
- ⚠ Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, σκληρές βούρτσες, συρμάτινα σφουγγαράκια, σκληρά καθαριστικά ή καθαριστικά φούρνου για να καθαρίσετε τη συσκευή ή οποιοδήποτε εξάρτημά της.

## **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

Η συσκευή μπορεί να αποθηκευτεί κάθετα για εξοικονόμηση χώρου εφόσον πρωτίστος ασφαλίσετε το μηχανισμό κλειδώματος (3) της λαβής ώστε να μείνουν οι πλάκες “κλειστές”.

### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Η συσκευή αυτή μπορεί να υποβληθεί σε αλλαγές στα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές της με σκοπό την διαρκή βελτίωση της, χωρίς προειδοποίηση προς τον χρήστη.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

**Model:** S650

**Ref. No:** 1852-00002

**Ισχύς:** 1400W

**Εύρος τάσης:** 220-240V

**Συχνότητα λειτουργίας:** 50/60Hz

**Χωρητικότητα:** 4 Θέσεων

**Χαρακτηριστικά:** Μεγάλη επιφάνεια ψησίματος.  
Κεραμικές πλάκες με αντικολλητική επίστρωση.  
Λυχνία ένδειξη λειτουργίας.  
Αντιθερμικές λαβές για προστασία από υψηλές θερμοκρασίες.  
Ειδικό κλιπ στην λαβή για κλείδωμα κατά το κλείσιμο.  
Αντιολισθητικά πόδια.  
Εύκολο καθάρισμα.  
Μπορεί να αποθηκευτεί κάθετα.  
Σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση.

## **ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**



Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή με το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

## **ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

**RoHS**  
COMPLIANT

Το προϊόν ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ με τις οδηγίες της Ε.Ε. WEEE (σχετικά με την ανακύκλωσή του) και ROHS (σχετικά με την περιεκτικότητα επιβλαβών ουσιών για το περιβάλλον).

## **ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ**



Τα προϊόντα **VICKO** είναι εγγυημένα για την ποιότητά τους.

