

VICKO®

Καφετιέρα φίλτρου προγραμματιζόμενη
800W

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Model No: CM6617T

Ref. No: 1878-00007



ΠΡΟΣΟΧΗ! - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή & ιδιωτική χρήση. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη που προκλήθηκε από χρήση μη συμβατή με τις οδηγίες.
2. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση στις παρακάτω περιπτώσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση:
 - Επαγγελματική χρήση.
 - Σε κοινόχρηστους χώρους κουζίνας που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων επαγγελματικών χώρων.
 - Σε αγροκτήματα.
 - Για χρήση από πελάτες ξενοδοχείων, πανδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων κτλ.
 - Χρήση του προϊόντος από αμέλεια ή εσκεμμένα, μη σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης.
3. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες.
4. Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
5. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να είναι υπό επιτήρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή.
6. Πάντοτε να χειρίζεστε το καλώδιο τροφοδοσίας με προσοχή. Μην τραβάτε το στέλεχος του καλωδίου για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Πάντα να τραβάτε από το βύσμα. Ποτέ, μη διπλώνετε ή τσακίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας.
7. Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως χερούλι.
8. Μην τραβάτε το καλώδιο γύρω από κοφτερές γωνίες.
9. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπάει σε υγρές ή καυτές επιφάνειες, να κρέμεται στην άκρη του τραπέζιού ή του πάγκου σας.
10. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με οποιοδήποτε μετασχηματιστή ή μετατροπέα τάσης.
11. Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης με τη συσκευή.
12. Συνδέετε πάντοτε αυτή τη συσκευή σε πρίζα με προστατευτική σύνδεση γείωσης.
13. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή επάνω σε ηλεκτρικό φούρνο, σε φούρνο υγραερίου, σε φούρνο μικροκυμάτων, πλυντήριο ή εστίες κουζίνας.
14. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα ή άλλη πηγή θερμότητας.
15. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο ή σε χώρους που χρησιμοποιούνται προϊόντα με αεροζόλ (σπρέι) ή όπου χορηγείται οξυγόνο.
16. Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται άμεσα κάτω από πρίζα ή επάνω σε πρίζα.
17. Φροντίστε ώστε η πρίζα να είναι εύκολα προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή, για να εξασφαλίσετε ότι η συσκευή μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση ανάγκης.

18. Εάν παρατηρηθεί καπνός, κλείστε και αποσυνδέστε την συσκευή από την παροχή και κρατήστε την πόρτα του δωματίου κλειστή για να εξαλειφθούν τυχόν φλόγες.
19. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, πάντα αφήνετε αρκετό χώρο γύρω από αυτή μεταξύ άλλων αντικειμένων, για να κυκλοφορεί ο αέρας ελεύθερα. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως έπιπλα, μαξιλάρια, υφάσματα, κουρτίνες, κτλ. ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε επιφάνεια που η θερμότητα μπορεί να προκαλέσει βλάβη, σας συνιστούμε να τοποθετήσετε κάτω από τη συσκευή θερμομονωτική βάση.
20. Πάντοτε χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε όρθια θέση.
21. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους με ξηρό κλίμα μακριά από υγρασία και υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση της σε υπεριώδη ακτινοβολία. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε ακραίες καιρικές συνθήκες.
22. Μην αποθηκεύετε και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημείο από όπου μπορεί να πέσει σε νεροχύτη ή νερό.
23. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
24. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ έχετε επαφή με νερό.
25. Μη βυθίζετε τη συσκευή μέσα στο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
26. Μην πιάνετε τη συσκευή αν έχει πέσει σε νερό, αλλά βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.
27. Μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες επιφάνειες όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Μην αφήνετε να έρθουν σε επαφή οι θερμαινόμενες επιφάνειες ή οι ατμοί με το δέρμα ή τα μάτια. Αγγίζετε μόνο τα πλαστικά μέρη και την κανάτα από τη λαβή.
28. Μην ακουμπάτε κανένα άλλο μέρος της συσκευής, εκτός από τους διακόπτες λειτουργίας, όταν είναι σε λειτουργία καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.
29. Μη χρησιμοποιείτε άλλα εξαρτήματα ή σκεύη που δε συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στον χρήστη και καταστροφή της συσκευής.
30. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχει κάποια φθορά στο καλώδιό της, έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε καταστροφή. Απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση.
31. Μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο στις σχισμές ή σε οποιοδήποτε άλλο άνοιγμα της συσκευής.
32. Ποτέ μη μετακινείτε την συσκευή ενώ λειτουργεί.
33. Ποτέ μη λειτουργείτε την συσκευή όταν είναι άδεια.
34. Επιβλέπετε πάντα τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
35. Η συσκευή πρέπει πάντοτε να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος όταν δε χρησιμοποιείται. Να αποσυνδέετε τη συσκευή πριν από την μετακίνησή της, τον καθαρισμό και την αποθήκευσή της.
36. Πάντοτε να θεωρείτε την συσκευή “ενεργή” όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Σημειώστε ότι τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής είναι υπό τάση (συνεχίζουν να αντλούν ηλεκτρικό ρεύμα), ακόμη και αν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

37. Μη τοποθετείτε τη κανάτα όταν είναι ζεστή (κατά τη χρήση ή και μετά τη χρήση) πάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια που είναι ευαίσθητη σε υψηλές θερμοκρασίες.
38. Χρησιμοποιείτε μόνο αλεσμένο καφέ φίλτρου και κανένα άλλο είδος καφέ με αυτή την συσκευή.
39. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 0°C. Σε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες το νερό μπορεί να μετατραπεί σε πάγο και να δημιουργήσει βλάβη στο εσωτερικό κύκλωμα της συσκευής (αντλία νερού, σωλήνες κτλ.).
40. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πάντα καθαρή και στεγνή πριν την αποθηκεύσετε.
41. Ποτέ μην αποθηκεύετε τη συσκευή ενώ είναι ακόμη ζεστή.
42. Η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο για την παρασκευή καφέ φίλτρου.
43. Να απενεργοποιείτε πάντοτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή πριν γεμίσετε ή συμπληρώσετε νερό στη δεξαμενή.
44. Ποτέ μην γεμίζετε τη δεξαμενή με νερό υπερβαίνοντας τη μέγιστη ένδειξη χωρητικότητας "MAX".
45. Γεμίζετε πάντα τη δεξαμενή νερού με φρέσκο νερό και ποτέ με ανθρακούχο.
46. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φίλτρο.
47. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν η κανάτα εμφανίζει σημάδια ρωγμών. Χρησιμοποιείτε μόνο την κανάτα που προμηθευτήκατε μαζί με αυτήν τη συσκευή.
48. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε την κανάτα καθώς το γυαλί είναι εύθραυστο.
49. Μην ξεχνάτε ότι η θερμοκρασία του καφέ που παρασκευάζεται είναι υψηλή. Χειρίζεστε πάντα την κανάτα σας με προσοχή αποφεύγοντας τυχόν πιτσιλιές από καυτό καφέ.
50. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς όλα τα εξαρτήματα της να είναι ορθά εγκατεστημένα στην θέση τους.
51. Μην απομακρύνετε την κανάτα από τη συσκευή κατά τη διάρκεια παρασκευής του καφέ.
52. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν την αποσυνδέσετε από την πρίζα. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πιέστε το διακόπτη λειτουργίας ON/OFF έτσι ώστε η λυχνία ένδειξης κανονικής λειτουργίας ("Run") και η λυχνία ένδειξης αυτόματης λειτουργίας ("Auto") να μην ανάβουν πλέον.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή αυτή σε κάποιον τρίτο πρόσωπο, φροντίστε να δώσετε επίσης και αυτές τις οδηγίες χρήσης.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες επιφάνειες όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα εκτός αυτών που προτείνει ο κατασκευαστής και συνοδεύουν την συσκευή. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε εξωτερικό εξάρτημα, χρονόμετρο ή σύστημα μακρινού ελέγχου.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αυτή η συσκευή δεν ενδείκνυται για χρήση από άτομα με σωματική ή διανοητική υστέρηση (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός αν βρίσκονται κάτω από επίβλεψη ή καθοδήγηση από άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια τους. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να είναι κάτω από επιτήρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή.



ΠΡΟΣΟΧΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή για επιδιόρθωση. Για οποιαδήποτε επισκευή απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μη λειτουργείτε τη συσκευή άδεια.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φίλτρο.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μη καλύπτετε τη συσκευή με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς ενδέχεται να υπερθερμανθεί και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΓΕΜΙΖΕΤΕ ΜΕ ΝΕΡΟ ΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΠΡΙΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ. Η λειτουργία της συσκευής χωρίς νερό στη δεξαμενή μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές.

Ποτέ μην αφήνετε την κανάτα άδεια επάνω στη ζεστή πλάκα γιατί είναι πιθανό να ραγίσει.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος από την εκπνοή ατμού στο δοχείο φίλτρου.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Όταν βγάλετε τη συσκευή από τη συσκευασία της, μεριμνήστε για τη σωστή απόσυρση της συσκευασίας.
2. Φροντίστε ώστε οι πλαστικές σακούλες της συσκευασίας να βρίσκονται μακριά από βρέφη και παιδιά μέχρι την ανακύκλωσή τους.
3. Αφού βγάλετε την συσκευή από τη συσκευασία της καθαρίστε την με υγρό πανί και όχι με οικιακά υγρά καθαρισμού.
4. Πλύνετε τα αποσπώμενα εξαρτήματα (κανάτα, αποσπώμενο φίλτρο, δοχείο φίλτρου) με ζεστό νερό και απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε καλά μετά το πλύσιμο για να απομακρύνετε τυχόν κατάλοιπα σαπουνάδας.
 - ⚠ Ποτέ μη τοποθετείτε το κύριο σώμα της συσκευής μέσα σε νερό ή κάτω από τρεχούμενο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
 - ⚠ Μην τοποθετείτε τα αποσπώμενα εξαρτήματα (αποσπώμενο φίλτρο και δοχείο φίλτρου) σε πλυντήριο πιάτων ή αποστειρωτικές συσκευές.
 - ⚠ Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, σκληρές βούρτσες ή καθαριστικά φούρνου για να καθαρίσετε τη συσκευή ή τα εξαρτήματά της.
 - ⚠ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα τμήματα της συσκευής έχουν στεγνώσει απόλυτα πριν συναρμολογήσετε ξανά τη συσκευή.
5. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια.
6. Ξεδιπλώστε το καλώδιο τελείως και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποια φθορά προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
7. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την παροχή ρεύματος ελέγξτε εάν η τάση και η συχνότητα λειτουργίας συμφωνούν με αυτά που αναγράφονται στον πίνακα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
8. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής είναι σωστά τοποθετημένα, προτού τη θέσετε σε λειτουργία.
9. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε ότι η συσκευή μυρίζει και βγάζει λίγο καπνό στην πρώτη χρήση, μην ανησυχείτε είναι φυσιολογικό.
10. Αφού πετάξατε τον πρώτο καφέ που ετοιμάσατε, τότε η συσκευή σας είναι έτοιμη για χρήση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



1. Οθόνη LCD
2. Καπάκι δεξαμενής νερού
3. Μόνιμο φίλτρο (αποσπώμενο)
4. Δοχείο φίλτρου (αποσπώμενο)
5. Λαβή κανάτας
6. Δεξαμενή νερού
7. Ένδειξη δεξαμενής νερού
8. Θερμαινόμενη πλάκα
9. Κανάτα
10. Δοσομετρητής

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



- 11. **ON/OFF:** Διακόπτης λειτουργίας
- 12. **PROGRAM:** Διακόπτης προγραμματισμού
- 13. **BOLD:** Διακόπτης επιλογής έντασης αρώματος
- 14. **ADJUST:** Διακόπτης ρύθμισης
- 15. **RUN:** Λειτουργία ένδειξης κανονικής λειτουργίας
- 16. **AUTO:** Λειτουργία ένδειξης αυτόματης λειτουργίας
- 17. **CLOCK:** Κατάσταση ρύθμισης ρολογιού
- 18. **TIME:** Κατάσταση ρύθμισης χρονοδιακόπτη

ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

► ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.
2. Ενώ η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση “αναμονής”, πατήστε το κουμπί Προγραμματισμού (PROGRAM) (12) για μία φορά.
3. Η ένδειξη “CLOCK” (17) θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD ενώ ταυτόχρονα η ένδειξη “12” θα αναβοσβήνει υποδεικνύοντας ότι η συσκευή εισήλθε σε κατάσταση “Ρύθμισης ρολογιού”.
4. Πατήστε το κουμπί Ρύθμισης (ADJUST) (14) όσες φορές χρειάζεται για να ορίσετε την τρέχουσα ώρα. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί Ρύθμισης (ADJUST) (14) η ώρα αυξάνεται κατά 1.
5. Πατήστε το κουμπί Προγραμματισμού (PROGRAM) (12) ξανά για να μεταβείτε στη ρύθμιση των λεπτών. Πατώντας το κουμπί Ρύθμισης (ADJUST)

- (14) ρυθμίζετε αντίστοιχα τα λεπτά. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί Ρύθμισης (ADJUST) (14) τα λεπτά αυξάνονται κατά 1.
6. Το ρολόι της συσκευής έχει ρυθμιστεί σύμφωνα με την πραγματική ώρα. Τώρα μπορείτε να συνεχίσετε ρυθμίζοντας και τον χρονοδιακόπτη σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες, διαφορετικά η οθόνη LCD θα επιστρέψει στην ένδειξη της ώρας αυτόματα σε λίγα δευτερόλεπτα (σημαίνοντας ότι η “Ρύθμιση ρολογιού” έχει ολοκληρωθεί).
 7. Εάν θέλετε να ρυθμίσετε ξανά την ώρα του ρολογιού, μπορείτε να επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.

► **ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ**

1. Πατήστε το κουμπί Προγραμματισμού (PROGRAM) (12) μία φορά αμέσως μετά τη ρύθμιση του ρολογιού ή πατήστε το κουμπί του Προγραμματισμού (PROGRAM) (12) τρεις φορές συνεχόμενα ενώ η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση “αναμονής”.
2. Η ένδειξη “TIME” (18) θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD ενώ ταυτόχρονα η ένδειξη “12” θα αναβοσβήνει υποδεικνύοντας ότι η συσκευή εισήλθε σε κατάσταση “Ρύθμισης χρονοδιακόπτη”.
3. Ρυθμίστε τις ώρες και τα λεπτά για τον χρονοδιακόπτη με τον ίδιο τρόπο που ρυθμίσατε την ώρα του ρολογιού. Πατήστε το κουμπί Ρύθμισης (ADJUST) (14) όσες φορές χρειάζεται για να ορίσετε την επιθυμητή ώρα.
4. Ο χρονοδιακόπτης της συσκευής έχει ρυθμιστεί σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Μετά τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, η οθόνη LCD θα επιστρέψει στην ένδειξη της ώρας αυτόματα σε λίγα δευτερόλεπτα (σημαίνοντας ότι η “Ρύθμιση χρονοδιακόπτη” έχει ολοκληρωθεί).
5. Εάν θέλετε να ρυθμίσετε ξανά τον χρονοδιακόπτη, μπορείτε να επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.

Σημαντικές σημειώσεις:

- Εάν πατήσετε τον διακόπτη λειτουργίας (ON/OFF) (11) κατά τη διάρκεια της “Ρύθμισης του ρολογιού και του χρονοδιακόπτη”, η οθόνη LCD θα επιστρέψει στην κατάσταση ένδειξης της ώρας σημαίνοντας ότι η ρύθμιση ρολογιού και χρονοδιακόπτη έχει ολοκληρωθεί.
- Η συσκευή δεν διαθέτει μνήμη ρυθμίσεων. Μετά την αποσύνδεσή της από την παροχή ρεύματος θα πρέπει να ρυθμίσετε ξανά το ρολόι και τον χρονοδιακόπτη στην επόμενη χρήση της συσκευής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούμε ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες ως προς τη χρήση της συσκευής.

► ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή ΔΕΝ είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.
2. Ανασηκώστε το καπάκι (2) και γεμίστε τη δεξαμενή νερού (6) με την επιθυμητή ποσότητα νερού.
 - ΠΡΟΣΟΧΗ: Το επίπεδο του νερού στη δεξαμενή πρέπει πάντοτε να είναι κάτω από την ένδειξη “MAX”.
3. Τοποθετήστε ένα χάρτινο ή το μόνιμο φίλτρο (3) στο εσωτερικό του δοχείου φίλτρου (4) και βάλτε την επιθυμητή ποσότητα καφέ χρησιμοποιώντας τον δοσομετρητή (10).
4. Κλείστε το καπάκι (2) του δοχείου νερού.
5. Τοποθετήστε την κανάτα (9) επάνω στην θερμαινόμενη πλάκα (8).
6. Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος.
7. Πατήστε τον διακόπτη λειτουργίας (ON/OFF) (11) δύο φορές.
8. Η λυχνία ένδειξης κανονικής λειτουργίας “RUN” (15) ανάβει και στη συνέχεια η συσκευή αρχίζει τη διαδικασία παραγωγής καφέ.
9. Εάν καθώς γίνεται ο καφές θέλετε να βγάλετε την κανάτα (9) από τη θέση της για να σερβίρετε, η ροή του καφέ σταματάει αυτόματα και έτσι δεν στάζει πάνω στη θερμαινόμενη πλάκα (8). Προσοχή, στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επανατοποθετήσετε την κανάτα (9) στη θέση της σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα διαφορετικά ο καφές θα υπερχειλίσει από την άκρη του δοχείου φίλτρου (4).
10. Εάν θέλετε να διατηρήσετε τον καφέ ζεστό, αφήστε την κανάτα πάνω στη θερμαινόμενη πλάκα (8) χωρίς να σβήσετε τη συσκευή. Η συσκευή θα διατηρήσει αυτόματα τον καφέ ζεστό για λιγότερο από 40 λεπτά. Σημειώστε ότι στην περίπτωση αυτή η συσκευή θα σβήσει αυτόματα πριν από την πάροδο των 40 λεπτών και θα τεθεί σε κατάσταση “αναμονής”. Για όση διάρκεια η συσκευή θα βρίσκεται σε λειτουργία η λυχνία ένδειξης λειτουργίας (“RUN”) (15) θα είναι φωτεινή.
11. Αφού η διαδικασία ετοιμασίας του καφέ ολοκληρωθεί, απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας τον διακόπτη λειτουργίας (ON/OFF) (11) ώστε η λυχνία ένδειξης λειτουργίας (“RUN”) (15) να μην ανάβει πλέον και αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος αν δεν σκοπεύετε να την χρησιμοποιήσετε ξανά άμεσα ή αν δεν έχετε προγραμματίσει την επόμενη χρήση της.
12. Σηκώστε την κανάτα (9) από τη λαβή (5) και σερβίρετε τον καφέ σας.

► ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή ΔΕΝ είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.
2. Ανασηκώστε το καπάκι (2) της δεξαμενής νερού και γεμίστε τη δεξαμενή νερού (6) με την επιθυμητή ποσότητα νερού.
 - ΠΡΟΣΟΧΗ: Το επίπεδο του νερού στη δεξαμενή πρέπει πάντοτε να είναι κάτω από την ένδειξη “MAX”.
3. Τοποθετήστε ένα χάρτινο ή το μόνιμο φίλτρο (3) στο εσωτερικό του δοχείου φίλτρου (4) και βάλτε την επιθυμητή ποσότητα καφέ χρησιμοποιώντας τον δοσομετρητή (12).
4. Κλείστε το καπάκι (2) του δοχείου νερού.
5. Τοποθετήστε την κανάτα (9) επάνω στην θερμαινόμενη πλάκα (8).
6. Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος.
7. Πατήστε τον διακόπτη λειτουργίας (ON/OFF) (11) μία φορά.
8. Η λυχνία ένδειξης λειτουργίας προγραμματισμού “AUTO” (16) ανάβει.
9. Πατώντας το κουμπί Προγραμματισμού (PROGRAM) (12) δύο φορές μπορείτε να δείτε τη ρύθμιση που έχετε πραγματοποιήσει.
10. Η λυχνία ένδειξης λειτουργίας προγραμματισμού (“AUTO”) (16) θα συνεχίσει να ανάβει έως ότου η συσκευή ξεκινήσει την παρασκευή του καφέ στην προγραμματισμένη ώρα σύμφωνα με την ρύθμιση που κάνατε στον χρονοδιακόπτη.
11. Η συσκευή θα ξεκινήσει την παρασκευή του καφέ όταν το ρολόι φτάσει την προγραμματισμένη ώρα του χρονοδιακόπτη και η λυχνία ένδειξης κανονικής λειτουργίας (“RUN”) (15) θα ανάψει.
12. Εάν θέλετε να διατηρήσετε τον καφέ ζεστό, αφήστε την κανάτα πάνω στη θερμαινόμενη πλάκα (8) χωρίς να σβήσετε τη συσκευή. Η συσκευή θα διατηρήσει αυτόματα τον καφέ ζεστό για λιγότερο από 40 λεπτά. Σημειώστε ότι στην περίπτωση αυτή η συσκευή θα σβήσει αυτόματα πριν από την πάροδο των 40 λεπτών και θα τεθεί σε κατάσταση “αναμονής”. Για όση διάρκεια η συσκευή θα βρίσκεται σε λειτουργία η λυχνία ένδειξης λειτουργίας (“RUN”) (15) θα είναι φωτεινή.
13. Αφού η διαδικασία ετοιμασίας του καφέ ολοκληρωθεί, απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας τον διακόπτη λειτουργίας ON/OFF (11) ώστε η λυχνία ένδειξης λειτουργίας (“RUN”) (15) να μην ανάβει πλέον και αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος αν δεν σκοπεύετε να την χρησιμοποιήσετε ξανά άμεσα ή αν δεν έχετε προγραμματίσει την επόμενη χρήση της.
14. Σηκώστε την κανάτα (9) από τη λαβή (5) και σερβίρετε τον καφέ σας.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΑΡΩΜΑΤΟΣ

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του αρώματος του καφέ πατώντας το κουμπί BOLD (13) πριν να τεθεί η καφετιέρα σε κανονική λειτουργία (“RUN”) (15) ή πριν τεθεί σε προγραμματισμένη λειτουργία (“AUTO”) (16), όπως παρουσιάστηκε παραπάνω.

1. Πατήστε το κουμπί BOLD (13) μία φορά αν επιθυμείτε ελαφρύ άρωμα (ένας κόκκος καφέ εμφανίζεται).
2. Πατήστε το κουμπί BOLD (13) δύο φορές αν επιθυμείτε μέτριο άρωμα (δύο κόκκοι καφέ εμφανίζονται).
3. Πατήστε το κουμπί BOLD (13) τρεις φορές αν επιθυμείτε έντονο άρωμα (τρεις κόκκοι καφέ εμφανίζονται).
 - Αν επιθυμείτε να επανέλθετε στην αρχική κατάσταση, πατήστε το κουμπί BOLD (13) άλλη μια φορά.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

- Φροντίστε να καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά και πάντα μετά από κάθε χρήση.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
- Καθαρίστε εξωτερικά τη συσκευή με ένα ελαφρώς υγρό πανί για να μην περάσει υγρό στις σχισμές.
 - ⚠ Ποτέ μη τοποθετείτε τη συσκευή μέσα σε νερό ή κάτω από τρεχούμενο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Πλύνετε τα αποσπώμενα εξαρτήματα (κανάτα, αποσπώμενο φίλτρο, δοχείο φίλτρου) με ζεστό νερό και απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε καλά μετά το πλύσιμο για να απομακρύνετε τυχόν κατάλοιπα σαπουνάδας.
 - ⚠ Ποτέ μη τοποθετείτε τη κύριο σώμα της συσκευής μέσα σε νερό ή κάτω από τρεχούμενο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
 - ⚠ Μην τοποθετείτε τα πλαστικά αποσπώμενα εξαρτήματα (αποσπώμενο φίλτρο, δοχείο φίλτρου) σε πλυντήριο πιάτων ή αποστειρωτικές συσκευές.
 - ⚠ Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, σκληρές βούρτσες ή καθαριστικά φούρνου για να καθαρίσετε τη συσκευή ή τα εξαρτήματά της.
 - ⚠ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα τμήματα της συσκευής έχουν στεγνώσει απόλυτα πριν συναρμολογήσετε ξανά τη συσκευή.

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΑ ΑΛΑΤΑ

Αφαιρέστε τα υπολείμματα αλάτων όταν παρατηρείτε υπερβολικό ατμό ή όταν η προετοιμασία του καφέ αργεί υπερβολικά. Σας συνιστούμε να αφαιρείτε τα κατάλοιπα κάθε τρεις μήνες ή ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού της περιοχής, ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

1. Τοποθετείστε την άδεια κανάτα (9) στη θερμαινόμενη πλάκα (8).
2. Διαλύστε 1 φλιτζάνι λευκό ξύδι σε 3 φλιτζάνια κρύο νερό και γεμίστε τη δεξαμενή νερού με το μίγμα.
3. Συνδέστε τη συσκευή στη παροχή ρεύματος και βάλτε τη σε λειτουργία ("RUN") (15) για ένα λεπτό.
4. Μετά σβήστε την και αφήστε την για μισή ώρα.
5. Ανάψτε ξανά τη συσκευή και αφήστε το μείγμα με το ξύδι να στάξει.
6. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε από τη παροχή ρεύματος.
7. Αδειάστε και καθαρίστε την κανάτα.
8. Για να αποβάλετε τα κατάλοιπα και την οσμή του ξυδιού, βάλτε την καφετιέρα να λειτουργήσει μόνο με νερό για δύο φορές.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Ανάλυση	Λύση
Διαρροή νερού από τη κανάτα ή διαρροή νερού από το καπάκι της κανάτας.	Η κανάτα δεν είναι τοποθετημένη σωστά.	Φροντίστε ώστε ο κεντρικός άξονας της κανάτας να ευθυγραμμίζεται με το άνοιγμα διαρροής του δοχείου φίλτρου.
Η απόσταξη του καφέ γίνεται αργά ή σημειώνεται υπερχείλιση από την άκρη του δοχείου φίλτρου.	Η σκόνη καφέ είναι πολύ ψιλοκομμένη.	Χρησιμοποιήστε χοντροκομμένη σκόνη καφέ.
	Το πλαστικό φίλτρο είναι πολύ βρώμικο.	Καθαρίστε το φίλτρο με καθαρό νερό.
Κατάλοιπα καφέ στην κανάτα.	Το φίλτρο είναι μπλοκαρισμένο.	Καθαρίστε το φίλτρο.
	Η σκόνη καφέ είναι πολύ ψιλοκομμένη.	Χρησιμοποιήστε χοντροκομμένη σκόνη καφέ.
Διαρροή νερού από τη βάση της καφετιέρας.	Διαρροή νερού από το εσωτερικό της συσκευής.	Μη χρησιμοποιήσετε ξανά τη καφετιέρα και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο σέρβις.
Η καφετιέρα δεν λειτουργεί πλέον.	Η καφετιέρα ζεσταίνει σε ανώμαλη κατάσταση που προκαλεί την ενεργοποίηση της αυτόματης λειτουργίας ασφαλείας.	Η καφετιέρα θα λειτουργήσει ξανά αφού παραμείνει ενεργοποιημένη μετά από μερικά λεπτά. Διαφορετικά επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο σέρβις.
	Έλλειψη νερού.	Γεμίστε με αρκετή ποσότητα νερού.

 Σε καμία περίπτωση μην αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή μόνοι σας. Απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Model:	CM6617T
Ref. No:	1878-00007
Ισχύς:	800W
Εύρος τάσης:	220-240V
Συχνότητα λειτουργίας:	50/60Hz
Χωρητικότητα:	1,3L

Χαρακτηριστικά:

Προγραμματιζόμενη λειτουργία με ένδειξη LED.
Δεξαμενή με ένδειξη στάθμης νερού.
Ψηφιακό πάνελ.
Διακόπτης λειτουργίας ON/OFF.
Πλήκτρο προγραμματισμού λειτουργίας.
Λυχνία ένδειξης λειτουργίας.
Λυχνία ένδειξης αυτόματης λειτουργίας.
Σύστημα αποτροπής σταξίματος (Anti-Drip).
Θερμαινόμενη βάση κανάτας για διατήρηση ζεστού καφέ.
Αυτόματη παύση λειτουργίας.
Επιλογή έντασης αρώματος.
Εξαρτήματα:

- Μόνιμο αποσπώμενο φίλτρο.
- Κουτάλι/δοσομετρητής καφέ.

Εύκολο καθάρισμα.

Αποσπώμενο δοχείο φίλτρου για εύκολο καθάρισμα.

Σώμα με ανοξειδωτή διακόσμηση.

Μοντέρνος εργονομικός σχεδιασμός.

Άριστη ποιότητα κατασκευής.

Σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση.

Ϊδανική για επαφή με τρόφιμα καθώς δεν περιλαμβάνει τοξικά υλικά.

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ



Η συσκευή κλείνει αυτόματα μετά την πάροδο 40 λεπτών από την χρήση καθώς είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις εξοικονόμησης ενέργειας “ecodesign” της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή με το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



Το προϊόν ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ με τις οδηγίες της Ε.Ε. WEEE (σχετικά με την ανακύκλωσή του) και ROHS (σχετικά με την περιεκτικότητα επιβλαβών ουσιών για το περιβάλλον).

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ



Τα προϊόντα **VICKO** είναι εγγυημένα για την ποιότητά τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ στείλτε e-mail στο info@vicko.gr ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο: **2310 476 737**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η συσκευή αυτή μπορεί να υποβληθεί σε αλλαγές στα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές της με σκοπό την διαρκή βελτίωση της, χωρίς προειδοποίηση προς τον χρήστη.