

VICKO®

Μηχανή Ελληνικού 800W

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Model No: TY-CKT025C

Ref. No: 1878-00009



ΠΡΟΣΟΧΗ! - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή & ιδιωτική χρήση. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη που προκλήθηκε από χρήση μη συμβατή με τις οδηγίες.
2. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση στις παρακάτω περιπτώσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση:
 - Επαγγελματική χρήση.
 - Σε κοινόχρηστους χώρους κουζίνας που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων επαγγελματικών χώρων.
 - Σε αγροκτήματα.
 - Για χρήση από πελάτες ξενοδοχείων, πανδοχείων, ενοικιαζόμενων δωμάτων κτλ.
 - Χρήση του προϊόντος από αμέλεια ή εσκεμμένα, μη σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης.
3. Η συσκευή είναι κατάλληλη ΜΟΝΟ για την παρασκευή “Ελληνικού καφέ” και βρασμό νερού.
4. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
5. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχει κάποια φθορά στο καλώδιό της, έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε καταστροφή. Απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση.
6. Πάντοτε να χειρίζεστε το καλώδιο τροφοδοσίας με προσοχή. Μην τραβάτε το στέλεχος του καλωδίου για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Πάντα να τραβάτε από το βύσμα. Μη διπλώνετε ή τσακίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας ποτέ.
7. Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως χερούλι.
8. Μην αφήνετε το καλώδιο σφηνωμένο ανάμεσα σε πόρτα που έχει κλείσει.
9. Μη τραβάτε το καλώδιο γύρω από κοφτερές γωνίες.
10. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπάει σε υγρές ή καυτές επιφάνειες, να κρέμεται στην άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου σας.
11. Μη τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη λαβή της συσκευής.
12. Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δε συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στον χρήστη και καταστροφή της συσκευής.
13. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με οποιοδήποτε μετασχηματιστή ή μετατροπέα τάσης.
14. Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης με τη συσκευή.
15. Συνδέετε πάντοτε αυτή τη συσκευή σε πρίζα με προστατευτική σύνδεση γείωσης.
16. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή επάνω σε ηλεκτρικό φούρνο, σε φούρνο υγραερίου, σε φούρνο μικροκυμάτων ή πλυντήριο.
17. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα ή άλλη πηγή θερμότητας.

18. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο ή σε χώρους που χρησιμοποιούνται προϊόντα με αεροζόλ (σπρέι) ή όπου χορηγείται οξυγόνο.
19. Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται ακριβώς κάτω ή επάνω από πρίζα.
20. Φροντίστε ώστε η πρίζα να είναι εύκολα προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή, για να εξασφαλίσετε ότι η συσκευή μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση ανάγκης.
21. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πισίνα ή όπου υπάρχουν συνθήκες υγρασίας και υψηλής θερμοκρασίας.
22. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε ακραίες καιρικές συνθήκες (βροχή κτλ.) ή συνθήκες υγρασίας.
23. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους με ξηρό κλίμα μακριά από υγρασία και υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση της σε υπεριώδη ακτινοβολία.
24. Μην αποθηκεύετε και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημείο από όπου μπορεί να πέσει σε μπανιέρα, νεροχύτη ή νερό.
25. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, πάντα αφήνετε αρκετό χώρο γύρω από αυτή μεταξύ άλλων αντικειμένων, για να κυκλοφορεί ο αέρας ελεύθερα. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως έπιπλα, μαξιλάρια, υφάσματα, κουρτίνες, κτλ.
26. Πάντοτε χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε όρθια θέση.
27. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
28. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ έχετε επαφή με νερό.
29. Μη βυθίζετε τη συσκευή μέσα στο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
30. Μην πιάνετε τη συσκευή αν έχει πέσει σε νερό, αλλά βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.
31. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε την συσκευή για να ζεσάνετε ή να βράσετε οποιοδήποτε άλλο υγρό εκτός από νερό καθώς αυτό θα προκαλέσει ζημιές στη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή για να ζεσάνετε ή να βράσετε γάλα ή άλλα υγρά καθώς θα προκαλέσουν μόνιμα υπολείμματα στη δεξαμενή της.
32. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είναι άδεια.
33. Ποτέ μην γεμίζετε τη δεξαμενή με νερό υπερβαίνοντας την ένδειξη μέγιστης πλήρωσης/χωρητικότητας "MAX".
34. Μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο στις σχισμές ή σε οποιοδήποτε άλλο άνοιγμα της συσκευής.
35. Μην ακουμπάτε κανένα άλλο μέρος της συσκευής, εκτός από την λαβή, όταν είναι σε λειτουργία ή μετά την χρήση όσο η συσκευή είναι ακόμη ζεστή καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.
36. Ποτέ μη μετακινείτε την συσκευή ενώ λειτουργεί.
37. Η συσκευή πρέπει πάντοτε να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος όταν δε χρησιμοποιείται. Να απενεργοποιείτε πάντοτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή πριν από την μετακίνησή της, τον καθαρισμό και την αποθήκευσή της.

38. Πιέστε το πλήκτρο “COFFEE” (2) ή “WATER” (4) αντίστοιχα για να σβήσει η φωτεινή ένδειξη “COFFEE” (2) ή “WATER” (4), πριν αποσυνδέσετε την συσκευή από την πρίζα.
39. Πάντοτε να θεωρείτε την συσκευή “ενεργή” όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
Σημειώστε ότι τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής είναι υπό τάση (συνεχίζουν να αντλούν ηλεκτρικό ρεύμα), ακόμη και όταν η ένδειξη “COFFEE” (2) ή “WATER” (4) δεν φωτίζει.
40. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες. Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
41. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να είναι υπό επιτήρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή.
42. Επιβλέψτε πάντα τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
43. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πάντα καθαρή και στεγνή πριν από την αποθήκευσή της.
44. Ποτέ μην αποθηκεύετε τη συσκευή ενώ είναι ακόμη ζεστή.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή αυτή σε κάποιον τρίτο πρόσωπο, φροντίστε να δώσετε επίσης και αυτές τις οδηγίες χρήσης.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες επιφάνειες όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα εκτός αυτών που προτείνει ο κατασκευαστής και συνοδεύουν την συσκευή. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε εξωτερικό εξάρτημα, χρονόμετρο ή σύστημα μακρινού έλεγχου.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αυτή η συσκευή δεν ενδείκνυται για χρήση από άτομα με σωματική ή διανοητική υστέρηση (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός αν βρίσκονται κάτω από επίβλεψη ή καθοδήγηση από άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια τους. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να είναι κάτω από επίτηρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή.



ΠΡΟΣΟΧΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή για επιδιόρθωση. Για οποιαδήποτε επισκευή απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μη λειτουργείτε την συσκευή χωρίς νερό στην δεξαμενή του. Διαφορετικά, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αφαιρέστε τη συσκευή από την πρίζα και περιμένετε να κρυώσει.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Όταν βγάλετε τη συσκευή από τη συσκευασία της, μεριμνήστε για τη σωστή απόσυρση της συσκευασίας ανακυκλώνοντας τα υλικά της (χαρτί και νάυλον) σωστά.
2. Φροντίστε ώστε οι πλαστικές σακούλες της συσκευασίας να βρίσκονται μακριά από βρέφη και παιδιά μέχρι την ανακύκλωσή τους.
3. Αφού βγάλετε την συσκευή από τη συσκευασία της καθαρίστε την με υγρό πανί και όχι με οικιακά υγρά καθαρισμού.
⚠ Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από τρεχούμενο νερό για να την καθαρίσετε.
4. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια.
5. Ξεδιπλώστε το καλώδιο τελείως και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποια φθορά προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
6. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την παροχή ρεύματος ελέγξτε εάν η τάση και η συχνότητα λειτουργίας συμφωνούν με αυτά που αναγράφονται στον πίνακα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
7. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής είναι σωστά τοποθετημένα, προτού τη θέσετε σε λειτουργία.
8. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε ότι η συσκευή μυρίζει και βγάζει λίγο καπνό στην πρώτη χρήση, μην ανησυχείτε είναι φυσιολογικό.
9. Αφού πετάξετε το πρώτο νερό που ετοιμάσατε, τότε η συσκευή σας είναι έτοιμη για χρήση.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Φροντίστε να κάνετε πάντα μια παύση μερικών λεπτών μεταξύ δύο χρήσεων ώστε να κρυώσει η συσκευή πριν την ξαναχρησιμοποιήσετε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



1. Οθόνη LED
2. Πλήκτρο αυτόματου βρασμού καφέ /
Πλήκτρο ρύθμισης θερμοκρασίας
3. Λαβή
4. Πληκτρο ελέγχου – Βρασμός νερού (100C°)
5. Διπλό στόμιο
6. Δεξαμενή / Κανάτα
7. Βάση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η συσκευή μπορεί να προετοιμάσει Ελληνικό καφέ για 4 άτομα πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη εστία. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ως προς τη χρήση της συσκευής.

1. Συνδέστε τη συσκευή με την παροχή ρεύματος.
 - ⚠ Εάν η κανάτα (6) βρίσκεται πάνω στην βάση (7), η οθόνη LED (1) θα ανάψει και θα εμφανίσει την τρέχουσα θερμοκρασία.
 - ⚠ Εάν η κανάτα (6) αφαιρεθεί από την βάση (7), θα ακουστεί μια ηχητική ειδοποίηση και η ένδειξη της οθόνης (1) θα αναβοσβήνει την ένδειξη “E1”.
2. Γεμίζετε την δεξαμενή (6) πρώτα με καφέ και ζάχαρη ανάλογα με τις προτιμήσεις σας και συμπληρώστε στην συνέχεια με την επιθυμητή ποσότητα νερού και ανακατέψτε αρκετές φορές χρησιμοποιώντας ένα μικρό κουτάλι.
Προσοχή!: Ποτέ μην γεμίζετε τη δεξαμενή με νερό υπερβαίνοντας την ένδειξη μέγιστης πλήρωσης “MAX”, που βρίσκεται στο εσωτερικό της δεξαμενής (6) καθώς υπάρχει κίνδυνος να χυθεί ο καφές.
3. Τοποθετήστε την κανάτα (6) πάνω στην βάση (7). Η οθόνη LED (1) θα ανάψει και θα εμφανίσει την τρέχουσα θερμοκρασία.

Αυτόματη επιλογή βρασμού καφέ:

- ⚠ Παρακαλώ μεταβείτε στην παράγραφο «**Ρύθμιση θερμοκρασία βρασμού καφέ ανά ποσότητα**» για να ρυθμίσετε την θερμοκρασία απενεργοποίησης για πρώτη φορά.
 - ⚠ Η αυτόματη επιλογή βρασμού καφέ είναι πάντοτε ρυθμισμένη στην τελευταία θερμοκρασία απενεργοποίησης που έχετε επιλέξει, εκτός εάν αφαιρεθεί από την παροχή ρεύματος, τότε η μηχανή θα επιστρέψει στην εργοστασιακή θερμοκρασία απενεργοποίησης (91 °C).
4. Πιέστε το πλήκτρο ελέγχου – “COFFEE” (2) μια φορά απαλά και η συσκευή θα ξεκινήσει την αυτόματη λειτουργία βρασμού στην θερμοκρασία που επιλέξατε. Η λυχνία ένδειξης λειτουργίας θα ανάψει σημαίνοντας την λειτουργία της συσκευής και ο καφές θα αρχίσει να θερμαίνεται.



5. Μπορείτε να παρακολουθείτε την τρέχουσα θερμοκρασία στην οθόνη LED (1). Μόλις η θερμοκρασία φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία απενεργοποίησης (65,86 ή 91°C) θα ακουστεί μια ηχητική ειδοποίηση και στην οθόνη (1) θα εμφανιστεί η ένδειξη “66”. Η συσκευή θα σταματήσει την λειτουργία βρασμού αυτόματα.
6. Πιέστε το πλήκτρο ελέγχου – “COFFEE” (2) άλλη μια φορά απαλά για να σβήσει η φωτεινή ένδειξη “COFFEE”.
7. Αποσυνδέστε την συσκευή από την παροχή ρεύματος.
8. Κρατώντας τη κανάτα από την λαβή (3), αποσπάστε την από τη βάση της (7) και σερβίρετε τον καφέ στα φλυτζάνια ή στην κούπα σας.

Ρύθμιση θερμοκρασία βρασμού καφέ ανά ποσότητα:

Η λειτουργία ρύθμισης θερμοκρασίας σας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσετε την θερμοκρασία ανάλογα με την ποσότητα καφέ που θέλετε να ετοιμάσετε.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΦΕ (μλ.)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΦΕ (Φλυτζάνι)
65 °C	90 μλ.	1 φλυτζάνι
86 °C	180 μλ.	2 φλυτζάνια
91 °C	270-350 μλ. (MAX)	3-4 φλυτζάνια

1. Πατήστε το κουμπί «COFFEE» (2) για 3 δευτερόλεπτα συνεχόμενα για να μεταβείτε στη **λειτουργία ρύθμισης θερμοκρασίας** (η ένδειξη θερμοκρασίας θα αρχίσει να αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ότι βρίσκεστε στην λειτουργία ρύθμισης θερμοκρασίας)
 - a. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί «COFFEE» (2) – 1 φορά απαλά για να ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης στους: 65 °C
ή
 - b. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί «COFFEE» (2) - 2 φορές για να ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης στους: 86 °C
ή
 - c. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί «COFFEE» (2) - 3 φορές για να ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης στους: 91 °C
2. Εάν δεν πατήσετε άλλο πλήκτρο για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα, η θερμοκρασία που επιλέξατε, θα ρυθμιστεί αυτόματα ως **“Αυτόματη επιλογή βρασμού”** και ο έλεγχος θερμοκρασίας θα σταματήσει να αναβοσβήνει.
3. Ακολουθείστε τώρα τις παραπάνω οδηγίες χρήσης στην παράγραφο **«Αυτόματη επιλογή βρασμού καφέ»**.

Επιλογή βρασμού νερού:



4. Γεμίζετε την δεξαμενή (6) με νερό ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
Προσοχή!: Ποτέ μην γεμίζετε τη δεξαμενή με νερό υπερβαίνοντας την ένδειξη μέγιστης πλήρωσης “MAX”, που βρίσκεται στο εσωτερικό της δεξαμενής (6) καθώς υπάρχει κίνδυνος να χυθεί το νερό.
5. Τοποθετήστε την κανάτα (6) πάνω στην βάση (7) και η οθόνη LED (1) θα ανάψει και θα εμφανίσει την τρέχουσα θερμοκρασία.
6. Πιέστε το πλήκτρο ελέγχου – “WATER” (4) μια φορά απαλά και η συσκευή θα ξεκινήσει την λειτουργία βρασμού. Η λυχνία ένδειξης λειτουργίας θα ανάψει σημαίνοντας την λειτουργία της συσκευής και το νερό θα αρχίσει να θερμαίνεται.
7. Μπορείτε να παρακολουθείτε την τρέχουσα θερμοκρασία στην οθόνη LED (1). Μόλις η θερμοκρασία φτάσει στους 100C°, θα ακουστεί μια ηχητική ειδοποίηση και στην οθόνη (1) θα εμφανιστεί η ένδειξη “66”. Η συσκευή θα σταματήσει την λειτουργία βρασμού αυτόματα.
8. Πιέστε το πλήκτρο ελέγχου – “WATER” (4) άλλη μια φορά απαλά για να σβήσει η φωτεινή ένδειξη “WATER”.
9. Αποσυνδέστε την συσκευή από την παροχή ρεύματος.
10. Κρατώντας τη κανάτα από την λαβή (3), αποσπάστε την από τη βάση της (7) και σερβίρετε το νερό στην κούπα σας.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

- Φροντίστε να καθαρίζετε τη συσκευή πάντα μετά από κάθε χρήση.
 - Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
 - Καθαρίστε εξωτερικά τη συσκευή με ένα ελαφρώς υγρό πανί για να μην περάσει υγρό στις σχισμές.
 - Εσωτερικός καθαρισμός δεξαμενής:
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό πιάτων για να καθαρίσετε το εσωτερικό της δεξαμενής, αν είναι πολύ λερωμένη, αφού βεβαιωθείτε ότι εξωτερικά η συσκευή θα παραμείνει στεγνή και δεν θα έρθει καθόλου σε επαφή με νερό. Εναλλακτικά, μπορείτε απλώς να βράσετε μόνο νερό στην συσκευή για να καθαρίσει η δεξαμενή.
- ⚠ Ποτέ μη τοποθετείτε τη συσκευή μέσα σε νερό ή κάτω από τρεχούμενο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- ⚠ Ποτέ μην πλένετε τη συσκευή σε πλυντήριο πιάτων. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε αποστειρωτικές συσκευές.
- ⚠ Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, σκληρές βούρτσες ή καθαριστικά φούρνου για να καθαρίσετε τη συσκευή.

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΑ ΑΛΑΤΑ

Ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού της περιοχής, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθαρίζετε το εσωτερικό της συσκευής ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

- Τοποθετήστε στην δεξαμενή διάλυμα που αποτελείται από $\frac{3}{4}$ νερό και $\frac{1}{4}$ λευκό ξύδι και αφήστε το σε ηρεμία για 5 λεπτά.
- Ξεκινήστε τη διαδικασία λειτουργίας της συσκευής. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία ακόμη 2 φορές. Όταν καθαρίσει η δεξαμενή από τα άλατα επαναλάβετε την διαδικασία με καθαρό νερό για 1 ή 2 φορές έτσι ώστε να μην παραμείνει η οσμή του ξυδιού.
- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα ειδικά προϊόντα αφαλάτωσης που κυκλοφορούν στην αγορά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Model: TY-CKT025C

Ref. No: 1878-00009

Ισχύς: 800W

Εύρος τάσης: 220-240V

Συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz

Χαρακτηριστικά: Χωρητικότητα: 4 φλιτζάνια καφέ (350ml).
Επιλογές βρασμού: 2 (Καφέ & Νερό)
Οθόνη Led
Ένδειξη θερμοκρασίας
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία (65-81-91°C)
Σύστημα ηχητικής ειδοποίησης
Αποσπώμενη περιστρεφόμενη βάση
Καλυμμένη αντίσταση
Αυτόματη απενεργοποίηση
Χειροκίνητη απενεργοποίηση
Αντιολισθητική βάση
Σύστημα αποτροπής λειτουργίας χωρίς νερό
Σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση
Διπλό στόμιο κατάλληλο για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή με το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

RoHS
COMPLIANT

Το προϊόν ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ με τις οδηγίες της Ε.Ε. WEEE (σχετικά με την ανακύκλωσή του) και ROHS (σχετικά με την περιεκτικότητα επιβλαβών ουσιών για το περιβάλλον).

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ



Τα προϊόντα **VICKO** είναι εγγυημένα για την ποιότητά τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η συσκευή αυτή μπορεί να υποβληθεί σε αλλαγές στα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές της με σκοπό την διαρκή βελτίωση της, χωρίς προειδοποίηση προς τον χρήστη.

