

NEW Vicko Reference No.:	OLD Vicko Reference No.:	Suppliers Model no.:	Description (Gr)
177-F-00005	241-97501	JX1014	ΤΣΑΓΙΕΡΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 2,5Λ
177-F-00009	241-97505	JX1006	ΤΣΑΓΙΕΡΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 2,5Λ "D'oro".
177-F-00004	241-97500	JX-3-1516	ΤΣΑΓΙΕΡΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 1,5Λ
177-F-00007	241-97504	JX1006	ΤΣΑΓΙΕΡΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 2,5Λ ΚΟΚΚΙΝΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Όταν βγάλετε το σκεύος από τη συσκευασία του, μεριμνήστε για τη σωστή απόσυρση της συσκευασίας ανακυκλώνοντας τα υλικά της (χαρτί και νάυλον) και φροντίζοντας να βρίσκονται μακριά από βρέφη και παιδιά.
- Πλύνετε προσεκτικά όλα τα εξαρτήματα του σκεύους πριν την πρώτη χρήση ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

- Φροντίστε να καθαρίζετε το σκεύος πάντα πριν και μετά από κάθε χρήση.
- Πλύνετε προσεκτικά όλα τα εξαρτήματα με ζεστό νερό, απορρυπαντικό πιάτων και μαλακό σφουγγαράκι. Ξεπλύνετε καλά μετά το πλύσιμο για να απομακρύνετε τυχόν κατάλοιπα σαπουνάδας.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, σκληρές βούρτσες ή συρμάτινα σφουγγαράκια, σκληρά καθαριστικά, καθαριστικά φούρνου ή χλωρίνη για να καθαρίσετε το σκεύος.
- Μη βάζετε το σκεύος απευθείας σε κρύο νερό αμέσως μετά τη χρήση. Αφήστε το σκεύος να κρυώσει και έπειτα πλύνετε με ζεστό νερό και απορρυπαντικό πιάτων.
- Το σκεύος είναι κατάλληλο για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.
- Μην τοποθετείτε το σκεύος ή οποιοδήποτε εξάρτημα του σε αποστειρωτικές συσκευές.

ΚΑΤΑΛΗΛΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

Το προϊόν είναι κατάλληλο για Εστία Ηλεκτρική, Κεραμική, Αλογόνου, Υγραερίου και Επαγωγική.



⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Μην χρησιμοποιείτε το σκεύος για να ζεσάνετε οποιοδήποτε άλλο υγρό εκτός από νερό.
- Μην γεμίζετε υπερβολικό το σκεύος. Γεμίστε το πολύ μέχρι τα 2/3 της χωρητικότητας του ώστε να αποφύγετε υπερχείλιση του νερού κατά την βράση.
- Σιγουρευτείτε ότι το καπάκι είναι σωστά τοποθετημένο και καλά κλειστό πριν τη χρήση.
- Μην υπερθερμαίνετε το σκεύος όταν είναι άδειο!
- Πάντα τοποθετείτε το σκεύος σε όρθια θέση.
- Τοποθετείτε το σκεύος πάντα σε σταθερή εστία που είναι εγκατεστημένη σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Η διάμετρος της εστίας δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τη διάμετρο του πιάτου του σκεύους.
- Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε εστία γκαζιού, βεβαιωθείτε ότι οι φλόγες δεν υπερβαίνουν τα πλαϊνά του σκεύους.
- Μην τοποθετείτε το σκεύος μέσα σε φούρνο μικροκυμάτων ή άλλο φούρνο.
- Φροντίστε ώστε τα πλαστικά μέρη του σκεύους να βρίσκονται πάντα μακριά από πηγές υψηλής θερμότητας καθώς μπορεί να προκαλέσουν την αλλοίωση και καταστροφή τους.
- Βεβαιωθείτε ότι το σκεύος είναι πάντα καθαρό και στεγνό πριν από την αποθήκευση του.
- Ποτέ μην αποθηκεύετε το σκεύος ενώ είναι ακόμη ζεστό.
- Πάντα αποθηκεύετε το σκεύος σε χώρο καθαρό και στεγνό, μακριά από υγρασίες.
- Μην αφήνετε το σκεύος γεμάτο με υγρό για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Το σκεύος πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες.
- Φυλάσσετε το σκεύος μακριά από παιδιά.



Το προϊόν είναι σύμφωνο με τον κανονισμό για υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.