

VICKO®

Ηλεκτρονική ζυγαριά μπάνιου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Model No: QJ-T

Ref. No: 1281-00005



ΠΡΟΣΟΧΗ! - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή & ιδιωτική χρήση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη, για βλάβη που προκλήθηκε από χρήση μη συμβατή με τις οδηγίες. Δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.
2. Για την αποφυγή γρατζουνιών στην γυάλινη επιφάνεια, μην ανεβαίνετε στη ζυγαριά με τα παπούτσια.
3. Η γυάλινη επιφάνεια μπορεί να γίνει ολισθηρή όταν βραχεί, γι' αυτό όταν ανεβαίνετε στη ζυγαριά, σιγουρευτείτε, ότι το γυαλί και τα πόδια σας, είναι στεγνά.
4. Για τον καθαρισμό της γυάλινης επιφάνειας, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί , νοτισμένο με αλκοολούχο διάλυμα ή καθαριστικό τζαμιών. Μην χρησιμοποιείτε σαπούνη ή άλλα χημικά καθαριστικά. Κρατήστε τη ζυγαριά μακριά από νερό, σε χώρους χωρίς πολλή ζέστη ή πολύ κρύο.
5. Η ζυγαριά είναι συσκευή υψηλής ακρίβειας. Μην πηδάτε επάνω στη ζυγαριά και μην τη χτυπάτε. Μην προσπαθήσετε να την αποσυναρμολογήσετε.
6. Μην μετακινείτε τη ζυγαριά όταν αυτή είναι σε λειτουργία.
7. Προσοχή όταν την μετακινείτε για αποφυγή πτώσης.
8. Μην ανεβαίνετε μονόπλευρα στο εξωτερικό περιθώριο της ζυγαριάς: Κίνδυνος ανατροπής!
9. Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στη ζυγαριά.
10. Μην υπερφορτώνετε τη ζυγαριά υπερβαίνοντας το μέγιστο βάρος των 180kg/396lb καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στον αισθητήρα του βάρους.
11. Αποφύγετε την έκθεση της ζυγαριάς σε ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία όπως φορητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, φούρνους μικροκυμάτων κλπ καθώς μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία και την ακρίβεια της ζυγαριάς.
12. Μην τοποθετείτε τη ζυγαριά σε μαλακές επιφάνειες δαπέδου όπως τάπητες ή χαλάκια. Μπορεί να μην είναι εφικτή η σωστή μέτρηση.
13. Μην τοποθετείτε τη ζυγαριά κοντά σε φούρνο ή άλλη άμεση πηγή θερμότητας.
14. Σε περίπτωση που η ζυγαριά δυσλειτουργεί ελέγξτε τις μπαταρίες και τοποθετήστε καινούργιες εάν χρειαστεί.
15. Οι μπαταρίες, σε περίπτωση κατάποσης, μπορούν να καταστούν πολύ επικίνδυνες για τη ζωή σας. Φυλάσσετε τις μπαταρίες και τη ζυγαριά σε μέρος απρόσιτο για τα μικρά παιδιά.
16. Σε περίπτωση κατάποσης μιας μπαταρίας, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
17. Οι μπαταρίες δεν επιτρέπεται να φορτιστούν ή να ενεργοποιηθούν εκ νέου με άλλα μέσα, να ανοιχτούν, να πεταχτούν στη φωτιά ή να βραχυκυκλωθούν.
18. Οι μπαταρίες μπορούν να περιέχουν βλαβερές ουσίες, που είναι επιβλαβείς για την υγεία σας και το περιβάλλον. Αποσύρετε για αυτό τις μπαταρίες οπωσδήποτε, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις. Μην πετάτε τις μπαταρίες ποτέ στα κανονικά οικιακά απορρίμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!



Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή αυτή σε κάποιο τρίτο πρόσωπο, φροντίστε να δώσετε επίσης και αυτές τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!



Αυτή η συσκευή δεν ενδείκνυται για χρήση από άτομα με σωματική ή διανοητική υστέρηση (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός αν βρίσκονται κάτω από επίβλεψη ή καθοδήγηση από άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια τους. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να είναι κάτω από επιτήρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Όταν βγάλετε τη συσκευή από τη συσκευασία της, μεριμνήστε για τη σωστή απόσυρση της συσκευασίας ανακυκλώνοντας τα υλικά της (χαρτί και νάιλον) σωστά.
2. Φροντίστε ώστε οι πλαστικές σακούλες της συσκευασίας να βρίσκονται μακριά από βρέφη και παιδιά μέχρι την ανακύκλωσή τους.
3. Αφού βγάλετε τη συσκευή από τη συσκευασία της καθαρίστε την με υγρό πανί και όχι με οικιακά υγρά καθαρισμού.
⚠ Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από τρεχούμενο νερό για να την καθαρίσετε.
4. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Βρείτε τη θήκη για τις μπαταρίες στην πίσω πλευρά της ζυγαριάς ανοίξτε το καπάκι και τοποθετήστε τις μπαταρίες. Κλείστε το καπάκι.
2. Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε σκληρή, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια.
3. Αγγίξτε απαλά τη ζυγαριά για να την ενεργοποιήσετε. Όταν η οθόνη δείξει 0.0 η ζυγαριά είναι έτοιμη για χρήση.
4. Σταθείτε ακίνητοι στη γυάλινη επιφάνεια έδρασης. Κατά τη διάρκεια του ζυγίσματος, η ένδειξη θα αναβοσβήνει στην οθόνη. Περιμένετε μέχρι η ένδειξη να σταματήσει να αναβοσβήνει. Το βάρος σας θα παραμείνει στην οθόνη για περίπου 10 δευτερόλεπτα και μετά από 30 δευτερόλεπτα η ζυγαριά θα σβήσει αυτόματα.

Για να υπάρχουν ακριβή αποτελέσματα, προτείνουμε η μέτρηση βάρους να γίνεται σε συγκεκριμένη ώρα κάθε μέρα για παράδειγμα κάθε πρωί (7:00-9:00πμ).

Αλλαγή μονάδας βάρους

Η ζυγαριά δείχνει τις τιμές σε κιλά. Στην πίσω πλευρά της συσκευής, εκεί που τοποθετείται η μπαταριά, βρίσκεται ένα πλήκτρο με το οποίο μπορείτε να επιλέξετε τη μονάδα από χιλιόγραμμα [kg] και λίβρες [lb].

- ⚠ Φροντίστε να αλλάξετε τις μπαταρίες όταν εμφανιστεί η ένδειξη "Lo" στην οθόνη. Σημαίνει ότι οι μπαταρίες έχουν εξασθενήσει.
- ⚠ Η ένδειξη "oL" στην οθόνη, σημαίνει υπέρβαρο.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Η συσκευή λειτουργεί με 2 x 1,5V AAA μπαταρίες.

A-Για την πρώτη χρήση της ζυγαριάς, αφαιρέστε το καπάκι και τοποθετήστε τις μπαταρίες, προσέχοντας την πολικότητα. Αφού βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά τοποθετημένες, κλείστε καλά το καπάκι.

B-Σε περίπτωση αντικατάστασης των παλιών μπαταριών, αφαιρέστε το καπάκι και αφού αφαιρέσετε τις παλιές μπαταρίες, τοποθετήστε τις νέες με τη σωστή πολικότητα και κλείστε καλά το καπάκι.

- ⚠ Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν πρόκειται να μη χρησιμοποιήσετε τη ζυγαριά για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Model: QJ-T

Ref No: 1281-00005

Λειτουργεί με: 2Χ1.5V AAA μπαταρίες

Όριο ζυγίσματος: 180 κιλά

Διάρθρωση: 0.1 kg

Σύστημα αισθητήρων πίεσης υψηλής ακρίβειας.

Επιφάνεια έδρασης από γυαλί ασφαλείας.

LCD οθόνη με ένδειξη θερμοκρασίας περιβάλλοντος.

Αυτόματο κλείσιμο / μηδενισμός.

Προειδοποιητική ένδειξη υπερφόρτωσης.

Προειδοποιητική ένδειξη χαμηλής μπαταρίας.

Ελεύθερη αλλαγή μεταξύ 2 διαφορετικών μονάδων μέτρησης: kg/lb.

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

RoHS
COMPLIANT

Το προϊόν ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ με τις οδηγίες της Ε.Ε. WEEE (σχετικά με την ανακύκλωσή του) και ROHS (σχετικά με την περιεκτικότητα επιβλαβών ουσιών για το περιβάλλον).

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ



Τα προϊόντα **VICKO** είναι εγγυημένα για την ποιότητα τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με το e-mail info@vicko.gr ή στο τηλέφωνο: **2310 476 737**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η συσκευή αυτή μπορεί να υποβληθεί σε αλλαγές στα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές της με σκοπό την διαρκή βελτίωσή της, χωρίς προειδοποίηση προς τον χρήστη.

